

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses sprechenden Weckers. Ob Sie eine Sehbehinderung haben oder morgens einfach die Augen nicht aufbekommen – dieser Wecker teilt Ihnen immer zuverlässig die aktuelle Uhrzeit mit.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Wecker optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wecker
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2x Batterien Typ AA (Mignon)

Produktdetails

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. MODE-Taste | 4. HOUR-Taste |
| 2. TALK-Taste | 5. Display |
| 3. MIN-Taste | |

Einlegen der Batterien

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite und legen Sie zwei Batterien des Typs AA ein. Achten Sie auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach danach wieder.

Uhrzeit und Alarm einstellen

Um die Uhrzeit und den Alarm einzustellen, drücken Sie die folgenden Tasten:

MIN-Taste drücken (Alarmsignal)

Drücken Sie die MIN-Taste, um das gewünschte Alarmsignal auszuwählen. Mit jedem Druck wechseln Sie zum nächsten Alarmsignal.

MODE-Taste 1x drücken (Uhrzeit)

1. Warten Sie, bis die Zeitanzeige blinkt.
2. Drücken Sie die HOUR-Taste, um die Stunden einzustellen.
3. Drücken Sie die MIN-Taste, um die Minuten einzustellen.

Warten Sie, bis die Zeitanzeige nicht mehr blinkt, die Uhrzeit läuft normal weiter.

MODE-Taste 2x drücken (Weckzeit)

4. Warten Sie, bis die Zeitanzeige blinkt.
5. Drücken Sie die HOUR-Taste, um die Stunden einzustellen.
6. Drücken Sie die MIN-Taste, um die Minuten einzustellen.

Warten Sie, bis die Zeitanzeige nicht mehr blinkt, der Wecker wechselt automatisch wieder zur normalen Zeitanzeige. Oder drücken Sie die MODE-Taste, um manuell zur normalen Zeitanzeige zu wechseln.


MODE-Taste 3x drücken (Alarm, Zeitansage)

- Drücken Sie die MIN-Taste, um den Alarm ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die HOUR-Taste um das Zeitansagen-Intervall einzustellen (24-stündig, 15-stündig, aus).

Wecker ausschalten

Um das Wecksignal auszuschalten, können Sie jede beliebige Taste drücken. Wenn Sie eine Weckwiederholung wünschen, drücken Sie zum Ausschalten des Wecksignals die TALK-Taste. Der Wecker ertönt nun in 10 Minuten erneut.

Zeit ansagen lassen

- Wenn Sie die aktuelle Uhrzeit ansagen lassen wollen, drücken Sie die TALK-Taste.
- Um die stündliche Uhrzeitansage zu aktivieren, drücken Sie im Zeitanzeigemodus dreimal die MODE-Taste. Es erscheint das  - Symbol im Display. Mit jedem Druck der HOUR-Taste wechseln Sie zur nächsten Einstellung (15-stündig, 24-stündig, aus).

**HINWEIS:**

Die 15-stündige Zeitansage ist nur tagsüber aktiv, die Uhrzeit wird nur im Zeitraum zwischen 07:00 und 22:00 Uhr angesagt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt SD-1001 in Übereinstimmung mit der EMV - Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
08.09.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer SD-1001 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.