

# Anleitung

**Inhalt:** (siehe Abbildung)

1 Patronenhalter(1), 1 Schraube(2), 1 Kanuele(3) und 2 Nachfuelltanks(4) mit je 20 ml Inhalt.

- 1.) Stecken Sie die aufzufuellende Patrone, mit dem Etikett nach vorne, in die Patronenhalterung(1).
- 2.) Benutzen Sie die mitgelieferte Schraube(2) und vergrössern Sie damit das kleine Loch auf der Oberseite der Patrone (siehe Abbildung 1.1). Vergewissern Sie sich, dass es gross genug ist um die Kanuele einzufuehren.
- 3.) Nehmen Sie die Schutzkappe vom Nachfuelltank(4) ab und stecken Sie die mitgelieferte Kanuele(3) darauf. (siehe Abbildung 1.2)
- 4.) Stecken Sie die Kanuele(3) tief in das Loch der Patrone und druecken Sie den Kolben des Nachfuelltanks(4) langsam nach unten, bis dieser leer ist. (siehe Abbildung 1.3, 1.4)
- 5.) Ziehen Sie die Kanuele(3) heraus und setzen Sie die Patrone wieder in den Drucker ein.
- 6.) Starten Sie im Druckermenue "Druckerkopf reinigen"

## **Achtung:**

Stellen Sie sicher, dass die Patrone vor dem Auffuellen auch wirklich ganz leer ist da sonst die Patrone ueberlaufen kann!

**Hinweis:** Legen Sie moeglichst ein Papiertaschentuch unter die Patronenhalterung um eventuelle Tintentropfen aufzufangen.

**Tip:** Cremen Sie vorher die Haende ein, damit sich Tinte von den Haenden spaeter leichter abwaschen laesst.

**Mit der Nachfuellstation lassen sich Patronen fuer folgende Drucker auffuellen:**

- Color Jetprinter 1000, 1020, 2010, 2030, 2050, 3000, 2070, 3200, 5000, 5700, 5770, 7000, 7220, 7200V, Z11, Z31, Z51.
- Exec Jet II/III C
- Winwriter 150C
- Optra Color 40/45
- Kodak PM-100

## **Abbildungen:**

