

Liebe Kundin, lieber Kunde.



Wir freuen uns, daß Sie Ihre Kreativität und Gestaltungsideen auf ein Produkt unserer InkLine Serie umsetzen.

Wir sind sicher, daß Sie an dem vorliegenden InkCeran viel Freude haben. Ob Sie es für die Bedruckung von Tassen oder Tellern, Fliesen oder Metallschildern, Kerzen, Kunststoffoberflächen, Fensterscheiben oder Spiegeln verwenden.

Was sollten Sie über InkCeran wissen?

InkCeran hat das Format von **ca. 21cm x 27,9cm** und besteht aus:

1. Dem Inkjet-Druckbogen zur Bedruckung in allen handelsüblichen Inkjet-Druckern (markiert durch den Druckhinweis).
2. Dem Ceranbogen (Wasserabschiebefolie) zur direkten Bedruckung mit Farblaserdruckern oder dem Transferdruck über den Inkjet-Druckbogen (glänzender Karton).

Die für Inkjet-Drucker entwickelte Beschichtung des Druckbogens gibt die Tinten Ihres Druckers und das gewählte Motiv auch bis 600 dpi optimal wieder und bindet diese nach der Übertragung (umbügeln auf den Ceranbogen) und einer zusätzlichen thermischen Fixierung (Einbrennen) nicht nur wasser- sondern auch spülfest an den Untergrund.

Das sollten Sie beachten!



Um Ihre Ideen optimal mit einem Inkjet-Drucker auf dem InkCeran umsetzen zu können, sollten Sie nachfolgende Hinweise unbedingt beachten!

Für welchen Drucker ist InkCeran geeignet?



Die Inkjet-Druckfolie Ihres InkCeran kann mit allen handelsüblichen Tintenstrahldruckern bedruckt werden. **Sie dürfen nicht mit Laser-, Nadel-, Sublimationsdruckern oder Kopierern bedruckt werden.**

Was ist bei der Layouterstellung zu berücksichtigen?



Richten Sie die Seite Ihres Zeichenprogramms auf A4 ein und die Druckoptionen auf den Druck mit Transferpapier mit max. 600 dpi oder reduziertem Farbauftrag (Helligkeit +5 bis +10%).



Damit Sie besonders viele Motive auf den Druckbogen bringen können, sollten Sie bei Ihrem Entwurf auf die richtige Größe und Position des Motivs (Ausdruckstelle auf dem Druckbogen) achten. Optimalerweise plazieren Sie mehrere Motive auf den Druckbogen.

Was ist beim Ausdruck zu berücksichtigen?



Drucken Sie Ihre Entwürfe spiegelverkehrt in beliebiger Auflösung zuerst auf ein Blatt Papier um die richtige Größe, Farbe, Motivwiedergabe und Position zu überprüfen.



Legen Sie nun Ihren Druckbogen seitenrichtig und einzeln in den Papierschacht und drucken Sie Ihre Motive auf den Druckbogen **spiegelverkehrt (Mirror Mode)** aus.

Was ist nach dem Ausdruck zu berücksichtigen?



Lassen Sie das frisch gedruckte Motiv mindestens 20 Min. besser 5-6h bei Raumtemperatur austrocknen und schneiden Sie dann das Motiv mit einer Schere "grob" aus.

Legen Sie nun das zugeschnittene Motiv "kopfüber" auf die Glanzseite des Ceranbogens und schneiden Sie diesen ebenfalls zu.



Positionieren Sie das ausgeschnittene Motiv auf die glänzende Seite des Ceranbogens, decken Sie dieses mit einem Back- oder Silikonpapier ab. Legen Sie die beiden Bögen auf eine stabile aber flexible Unterlage (z.B. zusammengelegte Küchentücher auf dem Küchentisch).



Bügeln Sie nun die beiden Bögen unter leichtem Druck in der Einstellung **Baumwolle (150 - 160°C)** ca. **15-20 Sek.** von beiden Seiten zusammen.



Achtung: Bei Dampfbügelisen achten Sie bitte darauf, daß die Folien nicht unter den Dampfdufen liegen. Halten Sie das Bügeleisen ruhig, damit das Motiv nicht verwischt.

Geeignet sind hierfür handelsübliche Bügeleisen oder Bügelpressen.

Wie bekomme ich das Motiv auf meinen Gegenstand?



Lassen Sie die zusammengebügelte InkCeran-Folie auskühlen (ca. 1-2 Minuten) und ziehen Sie dann den Papierträger von dem Druckbogen.



Schneiden Sie nun das Motiv randnah aus (**Motiv nicht anschneiden**) und legen Sie dieses in ein handwarmes Wasserbad (ca. 1-3 Min.) bis sich die InkCeran-Folie von dem Trägerpapier abschieben läßt.



Schieben Sie nun das InkCeran-Motiv auf den zuvor gründlich gereinigten Gegenstand und positionieren Sie diesen.



Tupfen Sie das Motiv mit einem weichen Tuch ab und streichen Sie vorsichtig das Wasser zwischen der Folie und dem Gegenstand vollständig heraus (Gummirakel).

Wie bekomme ich InkCeran spülfest?

Um InkCeran-Motive auf z.B. Tassen nicht nur wasser- sondern auch spülfest anzubinden, sollten Sie das Motiv einbrennen.



Lassen Sie hierzu das frisch aufgeklebte Motiv vollständig austrocknen (>10h Trocknungszeit).

Stellen Sie den Gegenstand **ca. 20-30 Minuten** in Ihren auf **150°C** vorgeheizten Backofen (haushaltsübliche Backöfen oder gewerbliche Tassenpressen sind geeignet).

Achtung: Beobachten Sie den Einbrennvorgang. Nehmen Sie den Gegenstand sofort aus dem Ofen bevor sich das Motiv bräunlich verfärbt.

Wie pflegen Sie Ihre mit InkCeran dekorierten Produkte?



Ihr Produkt ist nach dem Einbrennen spülfest. Damit Sie besonders lange Freude an dem Motiv auf Ihrem Gegenstand haben, empfehlen wir Ihnen, diesen nur mit der Hand zu spülen.



Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entwurf Ihres eigenen Motiv's und viel Freude beim Einsatz des bedruckten Gegenstandes!