

Produktvarianten

- VM-3181: Patrone für Epson (ersetzt T1811 / 18XL), schwarz
- VM-3182: Patrone für Epson (ersetzt T1811 / 18XL), cyan
- VM-3183: Patrone für Epson (ersetzt T1811 / 18XL), magenta
- VM-3184: Patrone für Epson (ersetzt T1811 / 18XL), gelb

Installationsanleitung

Schritt 1. Entfernen Sie das gelbe Kleband.

Schritt 2. Installieren Sie die Patrone im Drucker.

Schritt 3. Ein Fenster zeigt möglicherweise nach dem Einsetzen die Meldung „Es sieht so aus, als würden Sie keine Original-Tintenpatronen verwenden“ an (nicht alle Drucker). Wählen Sie „OK“ und „JA“, um fortzufahren (siehe Abbildung 1).



Schritt 4. Der Drucker zeigt die Meldung „Sie haben keine Original Epson Tintenpatrone eingesetzt“, nachdem Sie auf dem Computer den Druckbefehl geben. Wählen Sie „Weiter“, um mit dem Drucken fortzufahren (siehe Abbildung 2). Der Tintenstand ist nach der Installation voll (siehe Abbildung 3).



Schritt 5. Der Drucker zeigt die Meldung „Die Tintenpatrone muss bald ausgetauscht werden“, wenn der Tintenstand in der Patrone niedrig ist (siehe Abbildung 4). Anschließend wird der Hinweis auf den Tintenstand „!“ angezeigt (siehe Abbildung 5).



Schritt 6. Tauschen Sie die Patrone aus, wenn „Patrone austauschen“ angezeigt wird; die Tinte ist verbraucht (siehe Abbildung 6).



Hinweis:

1. Berühren Sie nicht den Chip.
2. Setzen Sie die Patrone erneut ein, falls sie bei der ersten Installation nicht erkannt wird.
3. Um das beste Druckergebnis zu gewährleisten, führen Sie bitte den Düsentest vor dem Drucken durch.