



Transferfolie Laser-Dark - 220g/m² - für dunkle Textilien

Zum individuellen Bedrucken von T-Shirts, Jacken, Mützen, Mousepads, Taschen und Vielem mehr. Geeignet für dunkle Baumwoll- und Mischgewebe, Polyester- und Nylongewebe.

Empfohlene Drucker

Farblaserdrucker und Farbkopierer mit Originaltoner von z.B.: Canon, Epson, Hewlett-Packard, Konica-Minolta, Brother, Samsung, Xerox, etc.

Verarbeitung:

- Transferfolie grundsätzlich über den Einzelblatteinzug zuführen, achten Sie bitte auf die richtige Zuführung der beschichteten Seite (die raue Seite wird bedruckt)
- Das gewünschte Motiv seitenrichtig (nicht spiegelverkehrt) drucken.

Druckereinstellung

- Farblaserdrucker „schweres Papier“ oder vergleichbare Einstellung
- Farbkopierer „normales Papier“ oder vergleichbare Einstellung

Stoff bedrucken (Vorbereitung)

- Zur optimalen Wärmeverteilung wird eine harte Unterlage (z.B. Holztisch) empfohlen, die mit einem Stoff (Kissenbezug) belegt wird. Ein Bügelbrett ist nicht zu empfehlen, da zu weich.
- Das zu bedruckende Textil auf die Unterlage legen.
- Den Druck mit einer Schere konturgenau zuschneiden.
- Die Transferfolie vorsichtig vom Schutzpapier lösen und mit der bedruckten Seite nach oben auf dem Textil platzieren.
- Trennpapier auf das Motiv legen, um Verschmutzungen zu vermeiden. Hier lässt sich auch einfaches Backpapier verwenden.

Übertragung mit dem Bügeleisen

- Bügeleisen auf die höchste Stufe einstellen (in der Regel ist dies "Leinen") und aufheizen lassen.
- Das Bügeleisen je nach Gewebetyp 20 bis 35 Sekunden ohne Verwendung von Dampf auf das Textil aufpressen, nicht jedoch aufbügeln! Das Motiv verbindet sich jetzt mit dem Gewebe.
- Falls die gewählte Zeit nicht ausreichend war, kann mit dem Bügeleisen durch wiederholtes Anpressen nachgearbeitet werden.

Übertragung mit der Transferpresse

- Baumwolle/ Mischgewebe: 190°C / mittlerer Druck / 25 Sek.
- Nylon Polyester: 185°C / mittlerer Druck / 15 Sek.

Nach der Übertragung das Trennpapier erkalten lassen und dann entfernen.

Waschanleitung

- Vor dem Waschen, Textil auf links drehen
- Empfohlen wird Maschinenwäsche bei 40°C
- Bedruckte Textilien ohne Zugabe von Weichspüler waschen
- Grundsätzlich nicht für den Wäschetrockner geeignet

Bei reinen Baumwollgeweben können die Farben nach dem Waschen heller erscheinen. Legen Sie das Trennpapier auf die Bildfläche und bügeln Sie das Textil mit niedriger Temperatur. Die Farben bekommen somit ihre ursprüngliche Leuchtkraft zurück. Falls kein Trennpapier vorhanden ist sollte das Textil von links gebügelt werden.

Bitte kühl und trocken in der Originalverpackung lagern.





Film de transfert Laser-Dark - 220g/m² - pour textiles sombres

Pour l'impression individuelle de T-Shirts, vestes, casquette, tapis de souris, sacs etc. Prévu pour des textiles en coton, mixte, polyester et en nylon sombre.

Imprimantes conseillées

Imprimantes laser couleur et photocopieuse copieuse avec toner d'origine de par exemple: Canon, Epson, Hewlett-Packard, Konica-Minolta, Brother, Samsung, Xerox, etc.

Indications

- Imprimez qu'une seule feuille à la fois. N'imprimez que sur la face traitée du papier.
- Imprimez l'image que vous souhaitez transférer en positif (pas inversé) sur le papier.

Réglages de l'imprimante

- Imprimante laser couleur sur „Papier épais“ ou semblable
- Photocopieuses sur „Papier normal“

Préparation au transfert

- Posez votre textile sans plis sur une surface dur, plane et résistante à la chaleur (plaque en bois par exemple). Les tables à repasser ne sont pas conseillées car elles sont trop molles.
- Posez le textile sur le support
- Découpez l'image à l'aide de ciseaux
- Retirez le papier de protection du film de transfert et posez-le la face imprimée vers le haut sur le textile
- Posez le papier de séparation ou du papier cuisson sur l'image

Transfert à l'aide d'un fer à repasser

- Le fer doit être sur sa puissance maximale (toile)
- Appuyez 20 à 35 secondes sur l'image (sans vapeur). Ne repassez pas, appuyez seulement.
- Appuyez de nouveau sur l'image avec le fer si le temps n'a pas suffi.

Transfert à l'aide d'une presse à repasser

- Coton / Mixte: 190°C / pression moyenne / 25 sec.
- Nylon /Polyester: 185°C / pression moyenne / 15 sec.

Après le transfert, laissez refroidir le papier de séparation puis détachez-le.

Conseils de lavage

- Retournez le vêtement que vous souhaitez laver
- Lavez à 40°C
- Ne pas rajouter d'adoucissant
- Ne pas mettre au sèche-linge

Pour des textiles en coton pur les couleurs peuvent apparaître plus claires. Mettez le papier de transfert sur l'image et repassez le vêtement à basse température. Les couleurs retrouveront ainsi leur éclat. Si vous n'avez pas de papier de séparation, repassez le vêtement retourné.

A conserver dans un endroit frais et sec dans l'emballage d'origine.