

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser individuellen Tischlampe. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Tischlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 x Lampenfassung mit Standfuß
- 1 x Lampenschirm
- 3 x Kreuzschlitzschraube
- 3 x Hochglanz-Folie
- 1 x Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Standard-Glühbirne 40 W / E14

Technische Daten

Stromversorgung	230 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme	40 W
Fassungstyp	E14
Geeignete Leuchtmittel	Energieklasse A++ bis E
Anzahl Folien	3
Folienformat	A4
Höhe	38 cm
Lampenschirm-Durchmesser	10 cm
Lampenfuß-Durchmesser	12 cm
Gewicht	350 g



HINWEIS:

Die im Lieferumfang der Lampe enthaltene Folie wird zwischen den doppelwandigen Lampenschirm eingelegt. Es handelt sich um eine spezielle Folie, die mit allen handelsüblichen Tintenstrahldruckern bedruckt werden kann. Die strukturierte Seite ist bedruckbar und sollte nicht berührt werden, um Verschmutzung oder Fettpartikel durch Fingerabdrücke zu vermeiden. Berühren Sie die Folie bitte nur an den Kanten und Ecken. Die spezielle Folie gibt die farbige Tinte Ihres Druckers optimal wieder.

Programmeinrichtung

Richten Sie die Seite Ihres Grafikprogrammes auf DIN A4 ein und stellen Sie die Druckoptionen auf "Foliendruck oder Fotopapier matt" (reduzierter Farbauftrag). Achten Sie beim Entwurf Ihres Motivs auf die Randbegrenzung Ihres Druckers und die richtige Größe.

Ausdruck

Drucken Sie Ihre Entwürfe in beliebiger Auflösung zuerst auf ein Blatt Papier, um die richtige Größe, Farbe und Motivwiedergabe zu überprüfen. Haben Sie alle Tests durchgeführt, können Sie nun die Folie bedrucken. Legen Sie die Folie einzeln und seitenrichtig (die rauere Oberfläche ist die Druckseite) in den Papierschacht und drucken Sie Ihren Entwurf. Lassen Sie das frisch gedruckte Motiv circa 2 Minuten trocknen.



HINWEIS:

Bei älteren und einfachen Druckern kann es gelegentlich zu Einzugsproblemen kommen. Testen Sie den sauberen Durchlauf mit Hilfe der "Formfeed"-Funktion Ihres Druckers. Legen Sie hierzu bitte die Folie seitenrichtig in den Papierschacht des Druckers und schieben Sie den Bogen bis zum Papieranschlag vor (automatischer Einzug). Drücken Sie dann die Form-Feed-Taste.

Montage

1. Schrauben Sie die drei Kreuzschlitzschrauben aus dem Lampenschirm. Nehmen Sie den Lampenschirm aus der Lampenfassung mit Standfuß.
2. Legen Sie die bedruckte Folie zwischen den doppelwandigen Lampenschirm.
3. Schrauben Sie den Lampenschirm fest. Setzen Sie ein entsprechendes Leuchtmittel (E14) bis maximal 40 Watt Ihrer Wahl ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt VM-6426 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
21.09.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer VM-6426 ein.

Weitere Infos und FAQs zu YOUR Design-Produkten finden Sie auf: www.your-design.net.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe photo personnalisable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 x pied de lampe avec douille
- 1 x abat-jour
- 3 x vis cruciformes
- 3 x films d'impression en papier glacé
- 1 x mode d'emploi

Accessoire requis (non fourni, disponible séparément sur <https://www.pearl.fr/>) : ampoule standard 40 W / E14

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC/ 50 Hz
Puissance absorbée	40 W
Type de culot	E14
Ampoule adaptée	Classe énergétique de A++ à E
Quantité des films d'impression	3
Format des films d'impression	A4
Hauteur	38 cm
Diamètre de l'abat-jour	10 cm
Diamètre du pied de lampe	12 cm
Poids	350 g



NOTE :

Les films d'impression contenus dans l'emballage de la lampe doivent être glissés entre les deux parois de l'abat-jour. Il s'agit de films à deux couches pouvant être utilisés avec n'importe quelle imprimante à jet d'encre standard. La face texturée est imprimable et ne doit pas être touchée, afin d'éviter tout risque de salissure ou de dépôt de graisse causé par des empreintes digitales. Ne manipulez le film qu'en le tenant par les bords et les coins. Le film restitue fidèlement la couleur de votre imprimante.

Réglages du logiciel

Paramétrez votre logiciel de graphisme pour une page DIN A4 et choisissez l'option d'impression suivante : "Film d'impression ou papier mat" (avec faible couche d'encre). Lors de l'impression de votre photo ou dessin, soyez attentif à la taille de votre motif et aux marges de votre imprimante.

Impression

Imprimez vos créations dans la résolution de votre choix sur une feuille de papier normal pour vérifier la taille, les couleurs et le rendu. Une fois la vérification effectuée, vous pouvez imprimer sur le film d'impression. Placez le film seul et du bon côté (la face rugueuse est la face imprimable) dans le bac à papier de l'imprimante, puis imprimez votre motif. Laissez sécher le motif imprimé pendant environ 2 minutes.



NOTE :

Avec des imprimantes plus anciennes et basiques, il peut parfois y avoir des problèmes de passage de la feuille. Vérifiez que le mécanisme fonctionne bien en utilisant la fonction "Form Feed" de votre imprimante. Pour cela, insérez la feuille d'impression dans le bon sens dans le bac à papier de l'imprimante et poussez-la jusqu'à ce que vous sentiez une résistance (élément d'insertion automatique). Appuyez ensuite sur la touche Form Speed.

Montage

1. Dévissez les 3 vis cruciformes de l'abat-jour. Retirez l'abat-jour du pied de lampe.
2. Faites glisser le film imprimé entre les deux parois de l'abat-jour.
3. Revissez fermement l'abat-jour. Enfin, placez une ampoule appropriée (E14) de 40 W maximum dans la douille.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses

accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit VM-6426 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2014/35/UE.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

