



Keramiktassen zum Selbstbedrucken

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Druckset haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Das Druckset besteht aus 1 Inkjet-Druckbogen und 1 Bogen InkDecalfolie. Die spezielle Beschichtung der Druckbögen gibt auch bei einer Auflösung von 1440 dpi die farbige Tinte Ihres Druckers optimal wieder und bindet diese nach der thermischen Fixierung (Einbrennen) wasser- und spülfest an den Untergrund. So ist es möglich, Tassen, Teller, Fliesen oder z.B. Metallschilder und Kunststoffe problemlos zu bedrucken.

Durch die hohe Transparenz ist die Keramik-Folie ganz besonders für durchbrochene Motivdrucke und Schriften auf weißen und hellen Untergründen geeignet. Auch schon vorhandene Untergrundmuster werden durch diese Keramik-Folie nicht verdeckt.

Druck

1. Inkjet-Druckbogen einzeln, seitenrichtig (weiß-matte Seite ist die Druckseite) in den Drucker legen.
2. Die Papiereinstellung des Druckers sollte "Standardpapier" sein.
3. Das Motiv spiegelverkehrt ausdrucken und einige Minuten trocknen lassen. (ca. 20 min).

Bügeln

- Schneiden Sie das Motiv jetzt grob zu.
- Legen Sie es danach auf die glänzende Seite der InkDecal Folie und schneiden Sie auch aus diesem Bogen ein Stück in Motivgröße heraus.
- Legen Sie erst den Druckbogen mit der Motivseite auf die glänzende Seite der InkDecalfolie und dann ein Backpapier oder Silikonpapier darüber.
- Bügeln Sie die Folie von jeder Seite unter leichtem Druck in der Einstellung "Baumwolle" (150°C bis 160°C) etwa 15-20 Sek.

Wichtig: Halten Sie dabei das Bügeleisen ruhig, damit die beiden Folien nicht gegeneinander verrutschen können und das Motiv nicht verwischt. Achten sie bei Dampfbügeleisen bitte darauf, dass die Folien nicht unter den Dampfdüsen liegen.

Transfer

1. Lassen Sie die zusammengebügelten Bögen abkühlen (3-5 Min.)
2. Ziehen Sie den Papierträger von der Rückseite des Inkjet-Druckbogens ab.
3. Schneiden Sie das Motiv exakt aus.
4. Legen Sie es ca. 15 Sek. in ein handwarmes Wasserbad, und lassen Sie das Motiv für weitere 30 Sek. durchziehen bis es sich vom Trägerpapier schieben lässt.
5. Schieben Sie das Motiv direkt vom Trägerpapier auf den vorher gründlich gereinigten Gegenstand und positionieren Sie es.
6. Tupfen Sie das Motiv mit einem weichen Tuch ab und streichen Sie vorsichtig und blasenfrei das Wasser zwischen Motiv und Gegenstand heraus.

Thermische Fixierung

Die thermische Fixierung ist nur bei keramischen Endprodukten (wie zum Beispiel den beiliegenden Tassen) anzuwenden.

Lassen Sie das Motiv etwa 10 Stunden antrocknen.

Heizen Sie den Backofen auf etwa 150°C vor.

Stellen Sie die bedruckte Tasse dann für etwa 30 bis 45 Minuten in den Backofen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Tasse en céramique à faire soi-même

Mode d'emploi

Indication d'application

InkDecal est constitué de 2 feuilles d'impression pour imprimantes à jet d'encre, et de deux feuilles de pellicule céramique. Grâce au recouvrement spécial des feuilles d'impression, l'encre couleur de votre imprimante est rendue de façon idéale, même avec une résolution de 1440 dpi, et est liée au support après la fixation thermique (cuisson) jusqu'à devenir résistante à l'eau et au lavage. Il est donc possible d'imprimer sans problème des tasses, des assiettes, des carreaux ou des panneaux en métal, par exemple.

La transparence de la feuille vous permet une utilisation sur des objets très clairs. Vous pourrez également utiliser InkDecal sur des objets comportant déjà des motifs.

Impression

1. Placez une seule feuille à l'endroit (la face à imprimer est le côté blanc mat) dans l'imprimante.
2. Le réglage du papier dans l'imprimante est papier standard.
3. Imprimez le motif à l'envers et laissez-le sécher environ 20 minutes.

Repasser

Découpez grossièrement le visuel. Posez-le ensuite sur le côté brillant de la pellicule InkDecal, et découpez dans cette feuille un morceau de la taille du motif. Placez d'abord le patron avec la face du visuel sur la face brillante de la feuille InkDecal. Recouvrez le tout à l'aide d'un papier de protection. Appliquez le fer à repasser en pressant légèrement pendant 15 à 20 secondes. Sélectionnez la position "coton" (150°C-160°C).

Attention: Ne pas trop faire bouger le fer afin d'éviter une superposition des feuilles et un effacement du visuel. En cas d'utilisation d'un fer à vapeur veillez à ne pas poser les films sous les buses.

Transfert

1. Laissez refroidir les feuilles que vous venez de repasser (3-5 minutes).
2. Retirez le support papier du verso de la feuille d'impression.
3. Découpez soigneusement le visuel.
4. Placez-le maintenant dans un bain d'eau tiède, jusqu'à ce que le motif se laisse détacher du support papier, après une minute environ.
5. Posez le motif avec précaution du support papier sur l'objet soigneusement nettoyé au préalable, et positionnez le motif à votre convenance.
6. Tamponnez le motif avec une serviette douce et enlevez l'eau avec précaution, sans laisser de bulles entre le motif et l'objet.

Fixation thermique

Laissez sécher le motif pendant environ 10 heures.

La fixation thermique est seulement applicable sur des produits finaux. Préchauffez le four 150°C-160°C. Placez l'objet dans le four pendant environ 30-45 minutes.

Attention: Respectez scrupuleusement le processus de cuisson. Retirez immédiatement l'objet du four si vous constatez la formation de colorations brunâtres. Dans ce cas, la température du four était peut-être trop élevée ou la durée de cuisson a été dépassée. Si jamais le visuel se décolore, vous pouvez enlever le motif à l'aide d'une éponge humide, avant que l'objet n'ait complètement refroidi.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.