

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieser Akku-Stirnlampe. Dank der handlichen und leistungsstarken Stirnlampe leuchten Sie jeden Bereich problemlos aus - ob beim Joggen, Fahrradfahren oder Heimwerken.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Akku-Stirnlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Stirnlampe
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung		5 V DC
Akku		2x Li-Ion-Akku Typ 18650 mit 2.200 mAh, 3,7 V DC
Helligkeit		580 Lumen
Leuchtdauer	Bei 100 % Helligkeit	Ca. 2,5 Stunden
	Bei 50 % Helligkeit	Ca. 5 Stunden
Leuchtweite		Ca. 300 m
IR-Sensor		Ja
		Schutzklasse III, Schutz durch Kleinspannung
Leistungsaufnahme		10 Watt
Maße (Ø x L)		50 x 70 mm
Gewicht		225 g

Produktdetails



1. Akkufach
2. Ladeanschluss (Unterseite)
3. Ein/Aus-Knopf
4. LED
5. IR-Sensor

Inbetriebnahme

1. Akku aufladen



HINWEIS:

Laden Sie vor dem ersten Gebrauch die Akkus vollständig auf.

1. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Ladeanschluss der Stirnlampe auf der Unterseite des Akkufachs.
2. Verbinden Sie das USB-Ladekabel anschließend mit einer geeigneten USB-Stromquelle oder einem geeigneten USB-Netzteil. Stecken Sie dieses dann in eine Steckdose.

Verwendung

1. Ein- und Ausschalten

1. Drücken Sie den Ein/Aus-Knopf an der Seite der Stirnlampe, um die Stirnlampe einzuschalten.
2. Drücken Sie den Ein/Aus-Knopf erneut, um sie wieder auszuschalten.

2. Lichtmodi

Drücken Sie wiederholt den Ein/Aus-Knopf, um die Lichtmodi der Stirnlampe durchzuschalten.

3. Infrarot-Sensor

1. Halten Sie den Ein/Aus-Knopf für ca. 3 Sekunden gedrückt, um den Infrarot-Sensor zu aktivieren.
2. Bewegen Sie Ihre Hand in ca. 10 cm Entfernung auf den Sensor zu und wieder vom Sensor weg, um ihn ein- und auszuschalten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl der Stirnlampe. Richten Sie den Lichtstrahl nicht in die Augen von Menschen oder Tieren.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.

- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität des Akkus. Ein falsch eingesetzter Akku kann zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1488-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1499 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.kryolights.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe frontale. Grâce à cette lampe frontale maniable et puissante, vous pouvez éclairer sans problème toutes les zones, que ce soit en faisant du jogging, du vélo ou du bricolage.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe frontale
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC	
Batterie	2 batteries lithium-ion 18650 2200 mAh / 3,7 V DC	
Luminosité	580 lm	
Durée d'éclairage	Luminosité 100 %	Jusqu'à 2,5 h
	Luminosité 50 %	Jusqu'à 5 h
Portée du faisceau lumineux	Env. 300 m	
Capteur IR	Oui	
	Classe de protection III, protection par basse tension	
Puissance absorbée	10 W	
Dimensions (Ø x L)	50 x 70 mm	
Poids	225 g	

Description du produit



1. Compartiment à batteries
2. Prise de chargement (face inférieure)
3. Bouton Marche/Arrêt
4. LED
5. Capteur IR

Mise en marche

1. Recharger la batterie



NOTE :

Rechargez complètement les batteries avant de les utiliser pour la première fois.

1. Branchez le câble de chargement USB au port de la lampe situé sous le compartiment à batteries.
2. Branchez ensuite le câble USB à un adaptateur secteur USB approprié ou à un port USB.

Utilisation

1. Allumer et éteindre

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé sur le côté de la lampe frontale pour allumer la lampe frontale.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre la lampe.

2. Modes lumineux

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Marche/Arrêt pour basculer entre les différents modes lumineux de la lampe frontale.

3. Capteur infrarouge

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant environ 3 secondes pour activer le capteur infrarouge.
2. Placez votre main à 10 cm du capteur pour l'allumer, et éloignez votre main pour l'éteindre.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les batteries chauffer à plus de 60°C et ne les jetez pas dans le feu : risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas les batteries.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité des batteries lors du chargement et contrôlez régulièrement leur température.
- N'exposez pas les batteries à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper les batteries.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des batteries. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée entraînent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Retirez les batteries de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Veillez à ne jamais décharger complètement les batteries ; cela diminue leur durée de vie.
- Respectez toujours la polarité des batteries. Un mauvais sens d'insertion des batteries peut endommager l'appareil. Risque d'incendie !
- Si vous pensez ne pas utiliser les batteries durant une longue période, nous vous recommandons de les laisser charger à environ 30 % de leur capacité.
- Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20°C.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1488 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.