

Mini-MP3-Station „MPS-560.cube“ mit Radio, Wecker & Bluetooth



audisio
Visual Sound Technologies

Inhalt

Lieferumfang	5
Produkteigenschaften	5
Wichtige Hinweise zu Beginn	7
Sicherheitshinweise	7
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	9
Konformitätserklärung.	10
Produktdetails.	13
Inbetriebnahme	15
Mini-MP3-Station laden und einschalten.	15
Uhrzeit einstellen	18
Verwendung	19
Alarmzeit einstellen	19
Radio-Funktion	22

Musik von microSD-Karte oder USB-Medium abspielen	25
Musik über Bluetooth empfangen	27
Anruf-Aannahme über Bluetooth	30
Musik über Line-In-Eingang von anderen Quellen abspielen.	32
Technische Daten	33

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieser Mini-Bluetooth-MP3-Station. Hören Sie mit ihrer Musik von USB-Geräten, MicroSD-Karten, Bluetooth- und AUX-Tonquellen sowie aus dem eingebauten Radio. Der integrierte Lautsprecher verleiht angeschlossenen Mobilgeräten einen hochwertigen und kräftigen Klang.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Bluetooth-MP3-Station optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Mini-Bluetooth-MP3-Station
- USB-Kabel (Mini-USB zu USB)
- 3,5-mm-Klinken-Kabel
- Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften

- 5in1-Musikstation: MP3-Player, UKW-Radio, Aktiv-Lautsprecher, Uhr mit Alarmfunktion
- unterstützt USB-Speichermedien
- microSD/SDHC-Kartenslot (für Karten bis 32 GB)

- Bluetooth-Musikwiedergabe und Anrufannahme
- 3,5-mm-Buchse (LINE-In) für Anschluss z. B. an MP3-Player
- integrierter Lithium-Polymer-Akku 550 mAh
- FM-Radio (87,5 – 108 MHz) mit 25 Speicherplätzen und ausziehbarer Antenne
- Digitaluhr mit Alarmfunktion
- Kopfhöreranschluss

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1501-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
26.06.2014




Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1501-675 ein.

PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland





Produktdetails

1. ON-OFF-Schalter
2. Bluetooth-Taste 
3. FM-Taste (Radio ein)
4. Alarmtaste 
5. Lautstärke erhöhen / Nächster Titel
6. Lautstärke reduzieren / Vorheriger Titel
7. Wiedergabe-/ Pause-Taste 
8. FM-Ausziehanenne
9. Mikrofon für Telefonfunktion
10. Ladebuchse (Micro-USB)

11. Line-In-Buchse
12. Kopfhörerbuchse
13. Schlitz für MicroSD-Karte
14. USB-Anschluss



Inbetriebnahme

Mini-MP3-Station laden und einschalten

1. Laden Sie vor dem ersten Gebrauch zunächst den eingebauten Akku der Mini-MP3-Station auf. Verbinden Sie dazu das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem Computer oder mit einem USB-Netzteil. Sie können das Gerät auch während des Ladevorgangs nutzen.
2. Den Ladestand des Akkus entnehmen Sie dem Batterie-Symbol auf dem Display: . Wenn es nicht mehr blinkt und beide Segmente

- der Batterie angezeigt werden, können Sie den Ladevorgang beenden.
3. Das Gerät besitzt eine Laderegelung. Trennen Sie es bitte trotzdem nach spätestens 2 Stunden vom Ladekabel. Lassen Sie es während der Ladezeit nicht unbeaufsichtigt.
 4. Betätigen Sie zum Einschalten den Ein/Aus-Schiebeschalter (ON/OFF) an der rechten Seite der Mini-MP3-Station.

5. Nach dem Musikbetrieb schieben Sie den Schalter bitte zurück auf die untere **Aus**-Stellung, damit sich der Akku nicht entläd.



ACHTUNG:
VERWENDEN Sie zum Laden der MP3-Station keine Ladegeräte, die mehr als 5,4 Volt Spannung und mehr als 1 A Strom ausgeben.

Uhrzeit einstellen


Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor, während das Gerät eingeschaltet ist, aber keine Wiedergabe stattfindet. Im Display wird dann die Uhrzeit angezeigt:

1. Halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste einige Sekunden gedrückt. Die Stundenzahl beginnt zu blinken. Das Alarmsymbol ist ausgeblendet.
2. Stellen Sie die Stunden mit den Lautstärke-Tasten (VOL+ und VOL-) ein. Bestätigen Sie mit der Wiedergabe/Pause-Taste.

3. Die Minutenzahl blinkt. Stellen Sie die Minuten mit den Lautstärke-Tasten ein. Bestätigen Sie mit der Wiedergabe/Pause-Taste.

Verwendung

Alarmzeit einstellen

1. Halten Sie die Alarm-Taste (4) für einige Sekunden gedrückt. Es erscheint im Display oben das Alarm-Symbol , die Stundenzahl blinkt. Stellen Sie jetzt auf gleiche Weise wie bei der Uhrzeit die Stunden und Minuten für den Alarm ein. Drücken

Sie zuletzt nochmal die Alarm-Taste, um die Einstellungen abzuschließen. Das Alarm-Symbol im Display zeigt an, dass eine Alarmzeit eingestellt und aktiviert ist.

2. Ein kurzes Drücken auf die Alarm-Taste schaltet die Weckfunktion aus und wieder ein.
3. Sie können von einem eingelegten Speichermedium statt des Alarmtons auch einen Musiktitel zum Wecken auswählen: Navigieren Sie dazu einfach im USB/SD-Kartenwiedergabe-Modus oder auch bei der Ra-

diowiedergabe zu dem Titel/Sender, den Sie zum Wecken festlegen möchten.

4. Drücken Sie die Alarmtaste (4). Das Display zeigt Ihnen **-AL-** an und die Auswahl ist gespeichert.
5. Um einen Alarmton zu stoppen, während er ertönt, drücken Sie kurz die Wiedergabe-/ Pause-Taste (7).
6. Um den Alarm dauerhaft auszuschalten, drücken Sie während der Zeitanzeige die Alarm-Taste (4). Das Alarmsymbol erlischt.

7. Durch Drücken der Alarm-Taste (4) aktivieren Sie den Alarm erneut (Alarmsymbol erscheint).

Radio-Funktion

1. Ziehen Sie die Antenne aus dem Gehäuse der Mini-MP3-Station.
2. Schalten Sie das Gerät mit dem On-/Off-Schalter ein und betätigen Sie unter dem Display die **FM**-Taste, bis im Display eine Radio-Frequenz erscheint und ein Ton zu hören ist. Im Display erscheint zusätzlich das Kürzel „FM“.

3. Die Lautstärke lässt sich durch langes Halten der „VOL+“- und „VOL“-Tasten erhöhen oder verringern.
4. Halten Sie die **FM**-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, um den automatischen Suchlauf auszulösen. Die gefundenen Sender werden mit aufsteigender Frequenz automatisch gespeichert.
5. Nach dem automatischen Suchlauf können Sie durch kurzes Betätigen der „Vorheriger Titel (-)“- und „Nächster Titel (+)“-Tasten zwischen

den gefundenen Sendern (Speicherplätze P01 bis P25) umschalten.



HINWEIS:

*Bei nicht ausgezogener Antenne
oder niedrigem Akkuladestand
kann es zu schlechtem
Radioempfang kommen.*

Musik von microSD-Karte oder USB-Medium abspielen

1. Legen Sie bei ausgeschaltetem Gerät eine microSD/SDHC-Karte in den Slot des Geräts ein. Der Aufdruck auf der Kartenvorderseite muss dabei nach vorne zeigen. Schließen Sie alternativ ein USB-Speichermedium an den USB-Port an.
2. Schalten Sie das Gerät ein. Das Speichermedium wird erkannt und im Display erscheint die Anzeige „READ“. Die MP3-Wiedergabe vom

Speichermedium beginnt automatisch.

3. Betätigen Sie die Wiedergabe-Taste, um die Musiktitel abzuspielen. Verwenden Sie die „Vorheriger (-)/Nächster Titel (+)“-Tasten, um zwischen den Titeln zu navigieren.
4. Die Lautstärke lässt sich durch **langes** Halten der „Vorheriger Titel“- und „Nächster Titel“-Tasten erhöhen oder verringern. Die Lautstärkestufen 1 bis 16 werden angezeigt.



HINWEIS:

Das Einlegen oder Entnehmen eines Speichermediums (Speicherkarte oder USB-Stick) darf nur bei ausgeschaltetem Gerät erfolgen. Zum Umschalten auf die Wiedergabe von diesen Medien schalten Sie das Gerät bitte zunächst aus.

Musik über Bluetooth empfangen

Ihre MP3-Station kann von einem anderen Bluetooth-fähigen Wiedergabegerät (z.B. von einem Smartphone)

Musikdateien über die Bluetooth-Datenverbindung empfangen und wiedergeben:

1. Drücken Sie die Bluetooth-Taste unter dem Display  – ein Signalton ertönt.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Wiedergabegerät (Musikquelle). In der Auflistung aller sichtbaren Bluetooth-Geräte sehen Sie die MP3-Station unter dem Namen **SDY-018**. Tippen Sie auf dieses Gerät und stellen Sie die Verbindung

her. Bei Unklarheiten hierzu sehen Sie auch bitte in der Anleitung Ihrer Musikquelle nach, wie man Bluetooth-Geräte verbindet.

3. Sollten Sie beim Verbinden nach einem Passwort bzw. Verbindungscode gefragt werden, dann geben Sie „0000“ ein.
4. Ihre MP3-Station spielt zur Bestätigung den Audiokommentar „Your device has been connected“ - (Ihr Gerät wurde verbunden) ab.

5. Starten Sie nun auf Ihrer Musikquelle eine Audiowiedergabe, wird sie über die MP3-Station abgespielt.

Anruf-Annahme über Bluetooth

Wenn Ihr Smartphone über Bluetooth mit der MP3-Station verbunden ist, können Sie über sie eingehende Anrufe annehmen:

1. Wenn Sie ein Rufsignal über den Lautsprecher hören, drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste. Sie können das Telefonat nun über das Mikrofon (9) und den Lautsprecher der

MP3-Station (bzw. über einen angeschlossenen Kopfhörer) führen.

2. Die Wiedergabelautstärke des Telefonats können Sie durch langes Halten der „VOL+“- und „VOL“-Tasten regeln.
3. Zum Auflegen drücken Sie erneut die Wiedergabe-/Pause-Taste.

Musik über Line-In-Eingang von anderen Quellen abspielen

1. Verbinden Sie eine Musikquelle (Kopfhörerausgang) über das mitgelieferte 3,5-mm-Klinkenkabel mit dem Line-In-Anschluss der MP3-Station.
2. Der Modus „LINE / AUX“ startet automatisch. Die MP3-Station funktioniert nun wie ein normaler Aktivlautsprecher
3. Die Lautstärke lässt sich durch langes Halten der „Vorheriger Titel“- und „Nächster Titel“-Tasten erhöhen oder verringern.

Technische Daten

Stromversorgung	USB-Kabel 5 V DC
Stromaufnahme	Mind. 500 mA im Lademodus
Akku	Fest verbauter Lithium-Polymer 3,7 V/ 550 mA
Musikleistung	3 W RMS
Musikformat	MP3; WAV
Impedanz	3 Ohm
Lautsprecher durchmesser	60 mm

auvisio TM

Visual Sound Technologies