

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser aktiven Lautsprecherbox. Edles Design und exzellenter Klang für Ihr Smartphone.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Lautsprecherbox optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Aktiv-Lautsprecherbox
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Musikleistung	3 W
Bluetooth-Version	4.0
Laufzeit	Bis ca. 2 Stunden
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku 350 mAh
Maße	191 x 88 x 65 mm
Gewicht	380 g

Inbetriebnahme

Laden Sie das Gerät vor der ersten Nutzung vollständig auf. Verbinden Sie hierzu das Gerät mit dem USB-Kabel und einem USB-Slot an Ihrem PC. Alternativ können Sie das USB-Kabel auch mit einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) verbinden. Das Gerät ist vollständig aufgeladen, sobald die rote LED erloschen ist.

Verwendung

Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite von **Off** auf **On**. Schalten Sie Ihr Smartphone auf Bluetoothempfang (näheres hierzu entnehmen Sie der Anleitung Ihres Smartphones). Verbinden Sie sich mit dem Gerät **ZX-1577**. Sollte nach einem Passwort gefragt werden, geben Sie **0000** ein. Nun können Sie Musik von Ihrem Smartphone auf Ihre Aktiv-Box übertragen. Um das Gerät auszuschalten, schalten Sie den Schalter auf der Rückseite von **On** auf **Off**.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-1577 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der R&TTE-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.05.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1577 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette enceinte active. Profitez d'un design élégant et d'un excellent son !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Enceinte active
- Câble USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Puissance audio	3 W
Version Bluetooth®	4.0
Autonomie	jusqu'à 2 h
Alimentation	batteries li-on 350 mAh
Dimensions	191 x 82 x 61 mm
Poids	378 g

Mise en marche

Chargez l'appareil totalement avant la première utilisation de l'appareil. Pour cela, branchez l'appareil à un port USB de votre PC par le biais d'un câble USB. Vous pouvez également brancher le câble USB à un chargeur secteur USB (non fourni). L'appareil est complètement chargé lorsque le voyant rouge s'éteint.

Utilisation

Faites passer l'interrupteur (situé à l'arrière) de la position **Off** à la position **On**. Activez la réception Bluetooth® sur votre smartphone (pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre smartphone). Établissez la connexion avec l'appareil **ZX-1577**. Si un mot de passe vous est demandé, saisissez alors **0000**. Vous pouvez maintenant écouter la musique de votre smartphone sur votre enceinte active. Pour éteindre l'appareil, placez l'interrupteur situé à l'arrière sur la position **OFF**.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les

enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1577 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
08.04.2016