

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 2.1-Lautsprecher-Systems. Lassen Sie sich aus zwei seitlichen Lautsprechern und dem zentralen Subwoofer beschallen. Bass und Lautstärke passen Sie einfach an Lied und Laune an.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Lautsprecher-System optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2.1-Lautsprecher-System MSX-190
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

USB-Port eines Computers oder USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Technische Daten

Stromversorgung		5 V DC / 1 A
Lautsprecherleistung RMS		10 W (2 x 2,5 W + 5 W)
Spitzenleistung		20 W (2 x 10 W)
Frequenz		200 Hz – 16 KHz
Trennung		>30 dB
Eingangs-Empfindlichkeit		650 mV
Anschlüsse		Kopfhörer-Buchse (3,5-mm-Klinke) 3,5-mm-Klinken-Stecker USB-2.0-Stecker
Kabel	Boxen	25 cm
	USB/Klinke	100 cm
Maße	Boxen	65 x 80 x 65 mm
	Subwoofer	102 x 138 x 118 mm
Gewicht (gesamt)		530 g

Produktdetails



- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1 Lautsprecher 1 | 6 USB-Stecker |
| 2 Subwoofer | 7 Lautstärkereglern |
| 3 Lautsprecher 2 | 8 Betriebs-LED |
| 4 USB-/Klinken-Kabel | 9 Bassregler |
| 5 3,5-mm-Klinken-Stecker | 10 Boxen-Kabel |

Verwendung

1. Stellen Sie Ihr Lautsprecher-System auf einen festen, ebenen Untergrund.
2. Schließen Sie Ihr Lautsprecher-System mit dem USB-Stecker an eine geeignete USB-Stromquelle an. Die Betriebs-LED leuchtet.
3. Verbinden Sie den 3,5-mm-Klinkenstecker mit der Audio-Quelle (z.B. Computer).
4. Starten Sie die Wiedergabe der Audio-Quelle. Der Ton wird über Ihr angeschlossenes Lautsprecher-System wiedergegeben.
5. Passen Sie die Lautstärke an, indem Sie den Lautstärkereglern in die entsprechende Richtung drehen:
 - Im Uhrzeigersinn: lauter
 - Gegen den Uhrzeigersinn: leiser
6. Passen Sie den Bass an, indem Sie den Bassregler in die entsprechende Richtung drehen:
 - Im Uhrzeigersinn: mehr Bass
 - Gegen den Uhrzeigersinn: weniger Bass



HINWEIS:

Die Audio-Quelle darf nicht auf lautlos gestellt sein. Erhöhen Sie gegebenenfalls die Lautstärke der Audio-Quelle.

7. Schalten Sie Ihr Lautsprecher-System aus, indem Sie es von der Stromversorgung trennen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie Stecker aus den Buchsen herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1651-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
21.02.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1651 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce système de haut-parleurs 2.1. Profitez d'un son bien réparti sur deux haut-parleurs satellites latéraux et un subwoofer central. Réglez les basses et le volume à votre convenance.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Système de haut-parleurs 2.1 MSX-190
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

Port USB libre d'un ordinateur ou adaptateur secteur USB (p. ex. SD2201, disponible sur <http://www.pearl.fr>)

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC / 1 A	
Puissance des haut-parleurs	10 W RMS (2 x 2,5 W + 5 W)	
Puissance de crête	20 W (2 x 10 W)	
Fréquence	200 Hz – 16 KHz	
Découplage	> 30 dB	
Sensibilité d'entrée	650 mV	
Connectique	Prise casque (jack 3,5 mm) Connecteur jack 3,5 mm Connecteur USB 2.0	
Câble	enceintes	25 cm
	USB/jack	100 cm
Dimensions	enceintes	65 x 80 x 65 mm
	Subwoofer	102 x 138 x 118 mm
Poids (total)	530 g	

Description du produit



- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1 Haut-parleur 1 | 6 Connecteur USB |
| 2 Subwoofer | 7 Bouton de réglage du volume |
| 3 Haut-parleur 2 | 8 LED de fonctionnement |
| 4 Câble USB/jack | 9 Réglage des basses |
| 5 Connecteur jack 3,5 mm | 10 Câble des haut-parleurs |

Utilisation

1. Placez le système de haut-parleurs sur une surface plane et stable.
2. À l'aide du connecteur USB, branchez le système de haut-parleurs à une source d'alimentation USB appropriée. Le voyant LED de fonctionnement brille.
3. Branchez la fiche jack 3,5 mm du haut-parleur à la source audio (un ordinateur, p. ex.).
4. Démarrez la lecture sur la source audio. Le son est alors transmis dans le système de haut-parleurs.
5. Pour régler le volume sonore, tournez le bouton de réglage du volume dans le sens souhaité :
 - Dans le sens des aiguilles d'une montre : plus fort
 - Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : moins fort
6. Pour régler les basses, tournez le bouton de réglage des basses dans le sens souhaité :
 - Dans le sens des aiguilles d'une montre : plus de basses

- Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : moins de basses



NOTE :

Le son de la source audio ne doit pas être réglé sur "muet". Si nécessaire, augmentez le volume de la source audio.

7. Pour éteindre le système de haut-parleurs, débranchez-le de l'alimentation USB.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez une fiche de la prise, tirez toujours directement sur la fiche. Ne tirez jamais sur le câble, cela pourrait l'endommager. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.

- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1651 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
21.02.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.