

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Kinder-Over-Ear-Stereo-Headsets. Ab jetzt lassen Sie Ihren Nachwuchs mit einem guten Gefühl Musik hören, Filme anschauen und Videospiele spielen. Denn Ihr neues Headset begrenzt die Lautstärke auf verträgliche 85 dB.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Headset optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Headset
- USB-Ladekabel
- 3,5-mm-Klinken-Kabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil

**Technische Daten**

Akku-Typ		Li-Po-Akku mit 420 mAh
Rating		5 V DC 420 mA
Lautstärke-Begrenzung		Bei 85 dB
Bluetooth	Version	5
	Reichweite	Bis zu 10 m
	Sendeleistung	Max. 10 dBm
	Unterstützte Protokolle	A2DP, AVCTP, AVRCP, HFP, SMP, att, gap, gatt, rfcmm, SDP
Integriertes Mikrofon		Ja
Gepolsterte Ohrmuscheln		Ja
Kopfhörer-Bügel	Länge einstellbar	Ja
	faltbar	Ja
Anschlüsse		microUSB-Buchse, 2x 3,5-mm-Audio-Eingang
Frequenzbereich		20 - 20.000 Hz
Impedanz		32 Ω ± 15 % bei 1 KHz
Ladezeit		Ca. 2 Stunden
Betriebszeit		Bis zu 16 Stunden
Standbyzeit		Bis zu 100 Stunden
Maße		165 x 160 x 70 mm
Gewicht		136 g

**Produktdetails**



- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Plus-Taste       | 5. Audio-Eingänge       |
| 2. Ein/Aus-Taste    | 6. microUSB-Lade-Buchse |
| 3. Minus-Taste      | 7. Indikator-LED        |
| 4. Play/Pause-Taste |                         |

**Inbetriebnahme**

**1. Akku aufladen**



**HINWEIS:**  
Das Gerät enthält einen nicht austauschbaren Akku.



**HINWEIS:**  
Laden Sie vor dem ersten Gebrauch Ihr Headset vollständig auf.

1. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit der microUSB-Lade-Buchse des Headsets.
2. Verbinden Sie nun das USB-Ladekabel mit einem geeigneten USB-Netzteil und stecken Sie dieses in eine Steckdose.

**2. Verbindung per Bluetooth**

1. Schalten Sie das Headset aus. Halten Sie die Ein/Aus-Taste ca. 6 Sekunden lang gedrückt, bis die Indikator-LED schnell blau und rot blinkt.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobilgerät und lassen Sie es nach Bluetooth-Geräten suchen.
3. Wählen Sie aus der Liste gefundener Geräte ZX-1854-675 aus.
4. Nach erfolgreicher Verbindung blinkt die Indikator-LED langsam blau.



**HINWEIS:**  
Verbindet sich das Headset nicht innerhalb von 5 Minuten automatisch mit dem Bluetooth-Gerät, schaltet es sich aus.



**HINWEIS:**  
Haben Sie schon einmal Bluetooth-Verbindungen hergestellt, wird sich Ihr Headset nach dem Einschalten automatisch mit dem Gerät verbinden, mit dem es zuletzt verbunden war.

**3. Verbindung per 3,5-mm-Klinken-Kabel**

1. Verbinden Sie das 3,5-mm-Klinken-Kabel mit einem der beiden Audio-Eingänge des Headsets.
2. Verbinden Sie anschließend das 3,5-mm-Klinken-Kabel mit dem Kopfhörer-Anschluss des gewünschten Audio-Geräts.

**4. Einen weiteren Kopfhörer anschließen**

Verbinden Sie den 3,5-mm-Klinkenstecker eines Kopfhörers mit einem Audio-Eingang des Headsets.



**HINWEIS:**  
Die Lautstärke des zweiten Kopfhörers wird nicht begrenzt.

**Verwendung**

**1. Ein- und Ausschalten**

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt, bis sich das Headset einschaltet.
2. Halten Sie die Ein/Aus-Taste erneut für ca. 4 Sekunden gedrückt, bis sich das Headset ausschaltet.

**2. Wiedergabe starten und pausieren**

1. Drücken sie die Play/Pause-Taste, um die Wiedergabe zu starten.
2. Drücken Sie die Play/Pause-Taste erneut, um die Wiedergabe zu pausieren.

**3. Lautstärke einstellen**

1. Drücken Sie wiederholt die Plus-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
2. Drücken Sie wiederholt die Minus-Taste, um die Lautstärke zu reduzieren.



#### 4. Lied auswählen

1. Halten Sie die Plus-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt, um zum nächsten Lied zu wechseln.
2. Halten Sie die Minus-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt, um zum vorherigen Lied zurückzukehren.

#### 5. Anruf annehmen und beenden

1. Drücken Sie die Play/Pause-Taste, um einen Anruf entgegenzunehmen.
2. Drücken Sie die Play/Pause-Taste, um einen Anruf zu beenden.



#### HINWEIS:

Während eines Anrufes pausiert die Musik-Wiedergabe. Nach Ende des Anrufs startet sie wieder.

#### 6. Anruf ablehnen

Halten Sie die Play/Pause-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

#### 7. Wahlwiederholung

Drücken Sie 2x kurz die Play/Pause-Taste, um die zuletzt gewählte Nummer erneut anzurufen.

#### Problemlösung

##### Bluetooth-Verbindung funktioniert nicht

1. Setzen Sie die Bluetooth-Verbindung zurück. Schalten Sie dazu das Headset ein. Halten Sie dann die Ein/Aus-Taste für 5 Sekunden gedrückt. Die Indikator-LED blinkt schnell und zur selben Zeit rot und blau. Anschließend blinkt die abwechselnd rot und blau.
2. Halten Sie nun die Ein/Aus-Taste gedrückt, um das Headset auszuschalten. Wenn Sie das Headset anschließend wieder einschalten, wird es sich nicht automatisch mit einem Bluetooth-Gerät verbinden.

#### Sicherheitshinweise



**ACHTUNG!**  
**Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.**  
**Strangulations-Gefahr durch Kabel!**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie

- jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät kann von Kindern ab 3 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden. - Der Kopfhörer muss vor jeder Verwendung geprüft werden. Ein beschädigter oder defekter Kopfhörer darf nicht verwendet werden.
- Stellen Sie die Verwendung des Kopfhörers sofort ein und trennen Sie den Kopfhörer sofort von dem ggfs. Angeschlossenen Audio-Kabel: - wenn ungewöhnliche Geräusche oder Rauch aus dem Kopfhörer austreten, - bei Beschädigung des Kopfhörers durch Flüssigkeit oder starker Feuchtigkeit, - in Gefahrensituationen.
- Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel, um den Kopfhörer von tragbaren Musikgeräten, Smartphones, Tablets oder Computern zu trennen.
- Wenden Sie sich im Störfungsfall an das Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.
- Betreiben Sie diesen Kopfhörer nicht in Verbindung mit (HiFi-)Verstärkern, da hierdurch die Funktion der Lautstärkebegrenzung unwirksam werden könnte.

- Verletzungsgefahr! Übermäßiger Schalldruck bei Verwendung von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Schäden am Hörvermögen und/oder zum Verlust des Hörsinns führen. Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer betrieben wird, kann das Schäden am Hörvermögen des Zuhörers verursachen.
- Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein.
- Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf das Maß, das für Sie angenehm ist.
- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Alle Multimediageräte, die an das Gerät angeschlossen werden, müssen den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie entsprechen.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind: - Hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe - Extrem hohe oder tiefe Temperaturen - Direkte Sonneneinstrahlung - Offenes Feuer
- Achten Sie bei der Nutzung der Kopfhörer im Freien besonders auf den Straßenverkehr. Unaufmerksamkeit kann zu Unfällen führen.
- Setzen Sie den Kopfhörer niemals übermäßiger Wärme wie direktem Sonnenlicht, offenen Flammen (z.B. Kerzen) oder dergleichen aus.
- Konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Arzt, falls Sie einen Herzschrittmacher oder andere elektrische medizinische Geräte besitzen.
- Erstickungsgefahr! Durch Einatmen oder Verschlucken von Folien oder Kleinteilen besteht Erstickungsgefahr.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial komplett.
- Halten Sie Verpackungen von Kindern fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug! Erstickungsgefahr! Durch Strangulation besteht Erstickungsgefahr.
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder das Audiokabel nicht um den Hals legen oder mit dem Audiokabel spielen.
- Warten Sie mit der Verwendung des Kopfhörers, wenn das Gerät von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Gerät zerstören. Wenn das Gerät



Zimmertemperatur erreicht hat, kann es gefahrlos in Betrieb genommen werden.

- Es dürfen keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf den Kopfhörer wirken.
- Der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser muss vermieden werden.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Kabel.
- Schützen Sie den Kopfhörer vor stürzen und starken Vibrationen.
- Öffnen Sie niemals den Kopfhörer, um den Kopfhörer zu reparieren.
- Prüfungen interner Bauteile, Änderungen und Reparaturen dürfen nur von Fachkräften vorgenommen werden. Bringen Sie das Produkt zur Prüfung zu einem autorisierten Service Center
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.

- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1854-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU und der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1854 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.auvisio.de](http://www.auvisio.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce casque stéréo supra-auriculaire pour enfants. Laissez désormais vos enfants écouter de la musique, regarder des films et jouer à des jeux vidéo en ayant l'esprit tranquille. Votre nouveau casque limite le volume à 85 dB.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Casque
- Câble de chargement USB
- Câble jack 3,5 mm
- Mode d'emploi

**Accessoire requis** (disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- Adaptateur secteur USB

## Caractéristiques techniques

Type de batterie		Batterie lithium-ion 420 mAh
Alimentation		5 V DC / 420 mA
Limitation du volume		85 dB
Bluetooth	Version	5.0
	Portée	Jusqu'à 10 m
	Puissance d'émission max.	10 dBm
	Protocoles pris en charge	A2DP, AVCTP, AVRCP, HFP, SMP, att, gap, gatt, rfcmm, SDP
Microphone intégré		Oui
Écouteurs rembourrés		Oui
Arceau du casque	Longueur réglable	Oui
	Pliable	Oui
Connectique		Port Micro-USB, 2 entrées audio jack 3,5 mm
Plage de fréquences		20 – 20000 Hz
Impédance		32 Ω ± 15 % à 1 KHz
Durée du chargement		Env. 2 h
Autonomie		Jusqu'à 16 h
Autonomie en veille		Jusqu'à 100 h
Dimensions		165 x 160 x 70 mm
Poids		136 g

## Description du produit



1. Touche Plus
2. Touche Marche/Arrêt
3. Touche Moins
4. Touche Play/Pause
5. Entrées audio
6. Port de chargement Micro-USB
7. Voyant LED

## Mise en marche

### 1. Charger la batterie



**NOTE :**  
Le casque est équipé d'une batterie non remplaçable.



**NOTE :**  
Avant la première utilisation, rechargez complètement votre casque.

1. Branchez le câble de chargement USB au port de chargement Micro-USB du casque.
2. Branchez le câble de chargement USB à un adaptateur secteur USB approprié, puis branchez celui-ci à une prise de courant.

### 2. Connexion bluetooth

1. Éteignez le casque. Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant environ 6 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED clignote rapidement en rouge et bleu.
2. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile, puis effectuez une recherche d'appareils bluetooth.
3. Dans la liste d'appareils trouvés, sélectionnez ZX-1854-675.
4. Une fois la connexion établie avec succès, le voyant LED clignote lentement en bleu.



**NOTE :**  
Si le casque ne se connecte pas automatiquement à l'appareil bluetooth dans un laps de temps de 5 minutes, celui-ci s'éteint.



**NOTE :**  
Si une connexion bluetooth a déjà été établie, votre casque se connecte directement à l'appareil auquel il a été connecté en dernier lorsque vous l'allumez.

### 3. Connexion par câble jack 3,5 mm

1. Branchez le câble jack 3,5 mm à une des deux entrées audio du casque.
2. Branchez ensuite le câble jack 3,5 mm au port pour casque de l'appareil audio souhaité.

### 4. Brancher un casque audio supplémentaire

Branchez le connecteur jack 3,5 mm d'un casque supplémentaire à l'entrée audio de votre casque.



**NOTE :**  
Le volume du second casque n'est pas limité.

## Utilisation

### 1. Allumer et éteindre

1. Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant environ 4 secondes, jusqu'à ce que le casque s'allume.
2. Maintenez à nouveau la touche Marche/Arrêt appuyée pendant environ 4 secondes, jusqu'à ce que le casque s'éteigne.

### 2. Démarrer et mettre en pause la lecture

1. Appuyez sur la touche Play/Pause pour démarrer la lecture.
2. Appuyez à nouveau sur la touche Play/Pause pour mettre en pause la lecture.

### 3. Régler le volume sonore

1. Appuyez répétitivement sur la touche Plus pour augmenter le volume.
2. Appuyez répétitivement sur la touche Moins pour réduire le volume.

### 4. Sélectionner une musique

1. Maintenez la touche Plus appuyée pendant environ 2 secondes pour basculer à la musique suivante.



- Maintenez la touche Moins appuyée pendant environ 2 secondes pour revenir à la musique précédente.

### 5. Prendre et mettre fin à un appel

- Appuyez sur la touche Play/Pause pour prendre un appel.
- Appuyez sur la touche Play/Pause pour mettre fin à un appel.



**NOTE :**

*La lecture de la musique est mise en pause durant l'appel. Elle reprend une fois l'appel terminé.*

### 6. Refuser un appel

Maintenez la touche Play/Pause pendant environ 2 secondes pour refuser un appel entrant.

### 7. Recomposition automatique

Appuyez brièvement deux fois sur la touche Play/Pause pour recomposer le dernier numéro.

## Dépannage

### La connexion bluetooth ne fonctionne pas

- Réinitialisez la connexion bluetooth. Pour cela, allumez le casque. Maintenez ensuite la touche Marche/Arrêt appuyée pendant environ 5 secondes. Le voyant LED clignote rapidement et simultanément en rouge et en bleu. Il clignote ensuite alternativement en rouge et bleu.
- Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pour éteindre le casque. Si vous rallumez le casque, celui-ci ne se connecte plus automatiquement à l'appareil bluetooth.

## Consignes de sécurité



**ATTENTION !**

**Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de strangulation par le câble d'alimentation !**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants. Le casque doit être vérifié avant chaque utilisation. Un casque endommagé ou défectueux ne doit plus être utilisé.
- Cessez immédiatement d'utiliser le casque et débranchez-le du câble audio branché : si des sons inhabituels ou de la fumée sont émis par le casque, si le casque est endommagé par un liquide ou une humidité extrême, dans des situations dangereuses.
- Tirez toujours sur le connecteur et non sur le câble pour débrancher le casque d'appareils audio portables, de smartphones, de tablettes ou d'ordinateurs.
- En cas de dysfonctionnement, adressez-vous au service après-vente ou à un spécialiste approprié.
- N'utilisez pas ce casque avec un amplificateur (hi-fi) branché, car cela pourrait rendre la fonction de limitation du volume inefficace.
- Risque de blessures ! Une pression acoustique excessive lors de l'utilisation d'écouteurs et de casques peut provoquer des lésions auditives et/ou une perte d'audition. Si l'appareil est utilisé à un volume élevé pendant une durée prolongée, cela peut provoquer une détérioration de l'audition de l'utilisateur.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Avant de démarrer la lecture, réglez le volume au niveau le plus faible.
- Démarrez la lecture et augmentez le volume à votre convenance.
- Ne modifiez pas l'appareil sans l'approbation du fabricant et n'utilisez pas d'accessoires non approuvés ou non fournis par la société Pearl.
- Tous les appareils multimédias branchés à l'appareil doivent être conformes aux directives européennes sur la basse tension.
- Utilisez les accessoires fournis ou des pièces de rechange approuvées par la société Pearl.
- N'exposez jamais l'appareil à des conditions extrêmes. Les conditions à éviter sont : une humidité élevée, des températures extrêmement élevées ou basses, une exposition directe au rayonnement du soleil et une exposition à un feu ouvert.
- Prêtez une attention particulière à la circulation routière lorsque vous utilisez le casque en extérieur. L'inattention peut provoquer des accidents.
- N'exposez jamais le casque à une chaleur extrême telle que le rayonnement direct du soleil, une flamme ouverte (par ex. bougies) ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Avant utilisation de ce produit, consultez un médecin si vous disposez d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre appareil médical électrique.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de

doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Risque d'étouffement ! Il existe un risque d'étouffement en cas d'inhalation ou d'ingestion de films de protection ou de petits éléments.
- Retirez complètement le matériel d'emballage.
- Conservez les emballages hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le matériel d'emballage. Le matériel d'emballage n'est pas un jouet ! Risque d'étouffement ! Il existe un risque d'étouffement par strangulation.
- Veillez à ce que les enfants ne placent pas le câble audio autour de leur cou et qu'ils ne jouent pas avec le câble audio.
- Patientez avant d'utiliser le casque lorsque celui-ci est déplacé d'une pièce froide vers une pièce chaude. Dans certaines conditions, la condensation qui peut en résulter risque d'endommager, voire de détruire, votre appareil. Une fois que l'appareil a atteint la température ambiante, celui-ci peut être utilisé sans danger.
- Aucune source de chaleur (par ex. chauffages) ne doit agir sur le casque.
- Tout contact avec de l'humidité, de l'eau ou des projections d'eau doit être évité.
- Ne placez aucun objet sur le câble.
- Protégez le casque contre les chutes et les fortes vibrations.
- N'ouvrez jamais le casque pour le réparer.
- La vérification des éléments intégrés, les modifications et les réparations doivent uniquement être effectuées par des spécialistes. Déposez le produit pour vérification dans un service après-vente.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des accumulateurs. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la pile/batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare le produit ZX-1854 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).