

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Powerbank. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Powerbank optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Powerbank
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Li-Po-Akku	10.000 mAh
Input	5 V, 2 A
Output	Je 5 V, 2,1 A, Insgesamt 5 V, max. 2,4 A
Anschlüsse	2x USB, 1x Micro-USB
Betriebstemperatur	10°C – 30°C
Maße (BxHxT)	93 x 64 x 24 mm
Gewicht	195 g

Powerbank laden

Laden Sie die Powerbank vor der ersten Verwendung oder wenn Sie sie längere Zeit nicht verwendet haben für 7 – 8 Stunden vollständig auf. Schließen Sie dazu das

USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss des Geräts an. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem eingeschalteten Computer oder einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). Die LED-Anzeige beginnt zu blinken.

- 1 LED blinkt: 25 % geladen
- 2 LEDs blinken: 50% geladen
- 3 LEDs blinken: 75 % geladen

Wenn alle 4 LEDs leuchten, ist das Gerät vollständig geladen. Laden Sie das Gerät mindestens einmal alle drei Monate auf.

Mobilgerät laden

Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem USB-Anschluss der Powerbank. Verbinden Sie das andere Ende mit einem Micro-USB-Anschluss Ihres Mobilgeräts. Der Ladevorgang startet automatisch.



ACHTUNG!

Wenn die Ausgangsspannung der Powerbank (5 V) niedriger ist als die Nennspannung Ihres Mobilgeräts, wird Ihr Mobilgerät möglicherweise nicht oder nicht vollständig geladen. Ist die Ausgangsspannung (5 V) höher als

die Nennspannung Ihres Mobilgeräts, wird Ihr Mobilgerät möglicherweise überladen und die Powerbank beschädigt, sofern Ihr Mobilgerät keinen entsprechenden Schutz besitzt.

LED-Anzeige

Drücken Sie die Taste , um den Ladezustand der Powerbank anzuzeigen. Die LEDs erlöschen anschließend automatisch.

- : LED leuchtet
- : LED leuchtet nicht

LED	Powerbank-Ladestand
●●●●	75 – 100 %
○●●●	50 – 75 %
○○●●	25 – 50 %
○○○●	Weniger als 25 %

Reinigung

Wenn das Gerät verschmutzt ist, reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch, bevor Sie es wieder verwenden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schließen Sie das Gerät niemals kurz. Dies kann das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie nur die im Handbuch beschriebene Stromversorgung. Andernfalls

besteht Feuergefahr und das Risiko einer Fehlfunktion.

- Laden Sie das Gerät mindestens einmal alle drei Monate auf.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht laden.
- Betreiben Sie das Gerät nur bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.
- Stoppen Sie sofort die Verwendung des Geräts, wenn es sich vergrößert oder verformt.
- Halten Sie das Gerät fern von Kindern.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-2819-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-2819 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie d'appoint.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Batterie d'appoint
- Câble USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-polymère	10 000 mAh
Entrée	5 V, 2 A
Sortie	5 V et 2,1 A chacun / 5 V et 2,4 A max. ensemble
Connectique	2 x USB, 1 x Micro-USB
Température de fonctionnement	10 °C – 30 °C
Dimensions (L x H x P)	93 x 64 x 24 mm
Poids	195 g

Charger la batterie de secours

Rechargez complètement la batterie d'appoint pendant 7 à 8 heures avant la première utilisation, ou si vous ne l'avez pas utilisée pendant un long moment. Pour cela, branchez le câble USB au port Micro-USB de l'appareil. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble à un ordinateur allumé ou à un chargeur secteur USB (non fourni).

Les LED d'affichage commencent à clignoter.

- 1 LED clignotante : chargement à 25 %
- 2 LED clignotantes : chargement à 50 %
- 3 LED clignotantes : chargement à 75 %

Les 4 LED brillent lorsque l'appareil est complètement chargé. Rechargez la batterie d'appoint tous les trois mois au moins.

Charger un appareil mobile

Branchez le câble USB à un port USB de votre batterie d'appoint. Branchez l'autre extrémité au port Micro-USB de votre appareil mobile. Le processus de chargement commence automatiquement.



ATTENTION !

Si la tension de sortie de la batterie d'appoint (5 V) est plus faible que la tension nominale de votre appareil mobile, ce dernier risque de ne pas charger complètement, voire pas du tout.

Si la tension de sortie (5 V) est supérieure à la tension nominale de votre appareil mobile, ce dernier risque d'être surchargé et d'endommager la batterie d'appoint, à moins d'être pourvu d'une protection adéquate.

Voyants LED

Appuyez sur la touche  pour afficher l'état de charge de la batterie d'appoint. Les LED s'éteignent alors automatiquement.

- : LED allumée
- : LED éteinte

LED	État de charge de la batterie d'appoint
●●●●	75 – 100 %
○●●●	50 – 75 %
○○●●	25 – 50 %
○○○●	Moins de 25 %

Nettoyage

Si l'appareil est sale, nettoyez-le avec un chiffon sec avant de vous en resservir.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du

produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne court-circuitez jamais l'appareil. Cela peut endommager l'appareil.
- Utilisez uniquement les sources d'alimentation décrites dans ce mode

d'emploi. Sinon, ceci peut engendrer un risque d'incendie et de dysfonctionnement.

- Rechargez la batterie d'appoint tous les trois mois au moins.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous ne le chargez pas.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- N'utilisez le produit qu'à une température comprise entre 10 °C et 30 °C.
- Cessez immédiatement d'utiliser le produit s'il grossit ou se déforme.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-2819 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.