

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Vorsatz-Tele-Objektivs. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Vorsatz-Tele-Objektiv optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Objektiv mit zwei Linsenabdeckungen (vorne und hinten)
- Augenaufsatz (ZX-2916)
- Halterungsclip
- Mikrofasertuch
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- ZX-2916: Vorsatz-Tele-Objektiv für Smartphone und Tablet-PC, 12x optischer Zoom
- ZX-2917: Vorsatz-Tele-Objektiv für Smartphone und Tablet-PC, 8x optischer Zoom

Produktdaten

Optischer Zoom	12x (ZX-2916) 8x (ZX-2917)
Maße (BxHxT)	100 x 30 x 30 mm (ZX-2916) 65 x 30 x 30 mm (ZX-2917)

Gewicht	120 g (ZX-2916) 75 g (ZX-2917)
---------	-----------------------------------

Verwendung

Befestigen Sie den Halterungsclip an Ihrem Smartphone.
Schrauben Sie anschließend das Vorsatz-Tele-Objektiv auf den Halterungsclip.


HINWEIS:

Nutzen Sie das Vorsatz-Teleskop am besten mit einem Stativ.

ZX-2916: Um den Augenaufsatz zu verwenden, lassen Sie einfach den Halterungsclip weg.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléobjectif. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Objectif avec 2 capuchons de protection (à l'avant et à l'arrière)
- Œilleton (ZX2916)
- Clip de fixation
- Chiffon en microfibres
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- ZX2916 : Téléobjectif à zoom optique 12x pour smartphone et tablette
- ZX2917 : Téléobjectif à zoom optique 8x pour smartphone et tablette

Caractéristiques du produit

Zoom optique	12x (ZX2916) 8x (ZX2917)
Dimensions (largeur x H x P)	100 x 30 x 30 mm (ZX2916) 65 x 30 x 30 mm (ZX2917)
Poids	120 g (ZX2916) 75 g (ZX2917)

Utilisation

Fixez le clip de fixation sur votre smartphone. Vissez ensuite le téléobjectif sur le clip de fixation.



NOTE : Utilisez de préférence le téléobjectif avec un trépied.

ZX2916 : Pour utiliser l'œilleton, retirez simplement le clip de fixation

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une

mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !