

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Makro-Vorsatzlinse. Fotografieren Sie kleine Motive aus geringer Entfernung und vergrößern sie imposant. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Makro-Vorsatzlinse optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Makro-Vorsatzlinse CVL-30
- 2 x Objektiv-Kappen
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:  
Smartphone / Tablet

## Produktdaten

Vergrößerung	30 x
Optimaler Aufnahme-Abstand	ca. 1,38 cm
Linsen-Material	Optisches Glas
Maße	45 x 28 x 22 mm
Gewicht	10 g

## Produktdetails



Halt-Clip




Vorsatz-Linse



Objektiv-Kappen



## Verwendung



**HINWEIS:**  
Das Blitzlicht der Mobilgerät-Kamera muss deaktiviert sein.

1. Befestigen Sie den Halte-Clip so an Ihrem Mobilgerät, dass sich die Kamera in der Mitte der Öffnung befindet.



2. Schrauben Sie die Vorsatz-Linse im Uhrzeigersinn auf den Halte-Clip.

3. Schalten Sie die Blitzlicht-Funktion der Kamera aus.
4. Rücken Sie den Halte-Clip so zurecht, dass er wackelfrei sitzt.



5. Halten Sie die Kamera am besten in einem Abstand von ca. 1,38 cm vor das Motiv und schießen Sie ein Foto.
6. Schrauben Sie die Vorsatz-Linse anschließend gegen den Uhrzeigersinn ab.
7. Schützen Sie beide Seiten der Vorsatz-Linse mit den Objektiv-Kappen.



**HINWEIS:**  
Achten Sie darauf, die Glasoberflächen der Linse nicht zu berühren.

## Reinigung

- Reinigen Sie die Linse ausschließlich mit einem dafür vorgesehenem Linsen-Reinigungs-Tuch oder Linsen-Papier.
- Entfernen Sie Staub mit Hilfe eines Staubgebläses.

## Lagerung

- Decken Sie die Vorsatz-Linse auf beiden Seiten mit einer Objektiv-Kappe ab, bevor Sie sie lagern.
- Lagern Sie Ihre Vorsatz-Linse an einem trockenen, staubfreien Ort.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie das Produkt nicht ohne Objektiv-Kappen oder unbeaufsichtigt in der Sonne liegen. Die Sonnenstrahlen werden gebündelt – Brandgefahr!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.somikon.de](http://www.somikon.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lentille macro. Photographiez les petits sujets pour des résultats ultra précis. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Lentille macro CVL-30
- 2 caches pour objectif
- Mode d'emploi


Accessoires requis :  
smartphone / tablette

**Caractéristiques du produit**

Grossissement	30 x
Distance optimale	env. 1,38 cm
Composition de la lentille	Verre optique
Dimensions	45 x 28 x 22 mm
Poids	10 g

**Description du produit**

**Utilisation**



**NOTE :**  
*Le flash de la caméra doit être désactivé.*

1. Fixez le clip de fixation sur votre appareil mobile de manière à ce que la caméra se trouve au milieu de l'ouverture.



2. Vissez la lentille dans le sens horaire sur le clip de fixation.



3. Éteignez le flash de la caméra.
4. Poussez le clip de fixation verticalement de manière à ce qu'il ne vacille pas.



5. Tenez la caméra à 1,38 cm environ du sujet et prenez la photo.
6. Dévissez la lentille en la tournant dans le sens antihoraire.
7. Protégez les deux côtés de la lentille à l'aide des caches pour objectif.


**NOTE :**

*Ne touchez pas la surface en verre de la lentille.*

## Nettoyage

- Nettoyez la lentille avec le chiffon de nettoyage fourni ou avec des lingettes pour lentilles uniquement.
- Retirez la poussière de l'appareil avec un souffleur de poussière.

## Stockage

- Couvrez les deux côtés de la lentille à l'aide des caches pour objectif avant de la ranger.
- Rangez la lentille dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne laissez pas le produit en plein soleil sans ses caches et sans surveillance. Les rayons du soleil peuvent être concentrés. Risque d'incendie !
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !