

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser HD-Tele-Vorsatzlinse, mit der Sie nun auch mit dem Smartphone schöne Portrait-Aufnahmen in HD-Qualität erstellen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Vorsatzlinse optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- HD-Tele-Vorsatzlinse CLV-20.tel
- 2 x Linsenkappen
- Clip-Halterung
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Zoom	x 2
Linse	Anti-Spiegelung
	Optisches Glas
	Breitband-Antireflex-Beschichtung
Gehäuse	Aluminium
Maße (Ø x H)	35 x 28 mm
Gewicht	46 g

Produktdetails



Verwendung



HINWEIS:

Achten Sie darauf, nicht mit den Fingern an die Linse zu kommen.

1. Öffnen Sie die Clip-Halterung und platzieren Sie die runde Öffnung passend über dem Kamera-Objektiv Ihres Mobilgeräts.
2. Nehmen Sie die kleine Linsenkappe ab.
3. Setzen Sie die kleine Linse passend auf das Gewinde der Clip-Halterung. Drehen Sie die im Uhrzeigersinn hinein.
4. Nehmen Sie die große Linsenkappe ab.
5. Öffnen Sie eine Kamera-App und überprüfen Sie so den Sitz der Linse. Passen Sie diesen gegebenenfalls noch einmal an.

Reinigung & Lagerung

- Reinigen Sie die Linsen nur mit einem entsprechenden Linsenreiniger.

- Setzen Sie die Linsenkappen auf, bevor Sie die Vorsatzlinse lagern.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie die Linsen nicht ohne Linsenkappen in der Sonne liegen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléobjectif HD, lequel vous permet de prendre de belles photos en qualité HD sur votre smartphone. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lentille téléobjectif HD CLV-20.tel
- 2 caches pour lentille
- Clip de fixation
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Zoom	2 x
Lentille	Antireflet
	Verre optique
	Large revêtement antireflet
Boîtier	Aluminium
Dimensions (Ø x H)	35 x 28 mm
Poids	46 g

Description du produit



Utilisation



NOTE :

Assurez-vous de ne jamais toucher la lentille avec les doigts.

1. Ouvrez le clip de fixation et placez l'ouverture ronde comme il convient sur l'objectif de la caméra de votre appareil mobile.
2. Retirez le petit cache pour lentille.
3. Insérez la petite lentille comme il convient sur le filetage du clip de fixation. Tournez-la dans le sens horaire.
4. Retirez le grand cache pour lentille.
5. Ouvrez l'application Caméra et vérifiez que la lentille est correctement placée. Réajustez-la si besoin.

Entretien et stockage

- Nettoyez les lentilles uniquement avec un chiffon approprié.
- Remplacez les caches pour lentille avant de ranger ces dernières.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Ne laissez pas les lentilles sans leur cache au soleil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.