

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Solar Powerbank.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Solar Powerbank optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Solar-Powerbank
- USB-Ladekabel (Typ C)
- Anleitung

**Optionales Zubehör**

- USB-Netzteil

**Technische Daten**

Input	USB-Typ C	5 V DC 3 A
	Micro USB	5 V DC 2 A
	Lightning	5 V DC 2 A
Output	USB-Typ C	5 V DC 3 A
	USB-Typ A	5 V DC 2 A
	Qi	5 V DC 1 A
Akku-Kapazität	20.000 mAh	
Maße	167 x 86 x 33 mm	
Gewicht	500 g	

**Produktdetails**


- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Solar-Panel           | 5. USB-Output 2 (Typ A)     |
| 2. USB-Input (Lightning) | 6. USB-Input/Output (Typ C) |
| 3. USB-Output 1 (Typ A)  | 7. Power-LED                |
| 4. USB-Input (Micro USB) | 8. Solar-LED                |

**Powerbank laden**

**HINWEIS:**

Laden Sie die Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten die Powerbank zu laden:

**1. Per USB-Anschluss:**

Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel mit der USB-Buchse Typ C (6).


**HINWEIS:**

Alternativ können Sie die Powerbank auch per Micro USB oder per Lightning aufladen.

**2. Per Sonnenlicht:**

Legen Sie die Powerbank einfach in die Sonne. Je stärker die Sonneneinstrahlung ist, desto schneller lädt sie sich auf. Bitte beachten Sie, dass die Ladeergebnisse hierbei wetterbedingt sehr stark variieren.

**Mobilgeräte aufladen**

Drücken Sie die **Power-Taste**, um die Powerbank einzuschalten. Sie können Ihre Mobilgeräte via USB-Typ A und USB-Typ C laden. Qi-kompatible Mobilgeräte lassen sich zudem über die Qi-kompatible Ladefläche aufladen.

**Taschenlampen-Funktion**

- Halten Sie die Power-Taste einige Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe einzuschalten.
- Drücken Sie wiederholt die Power-Taste, um die Helligkeit nach Bedarf zu dimmen.
- Halten Sie die Power-Taste erneut für einige Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

**SOS-Licht**

- Drücken Sie zweimal die **Power-Taste**, um das SOS-Licht einzuschalten. Die Taschenlampe blinkt rot und blau.
- Drücken Sie erneut zweimal die **Power-Taste**, um das SOS-Licht auszuschalten.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-3159 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-3159 ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie solaire. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Batterie solaire
- Câble de chargement USB (type C)
- Mode d'emploi

**Accessoire en option** (disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- Adaptateur secteur USB

## Caractéristiques techniques

Entrée	USB-C	5 V DC / 3 A
	Micro-USB	5 V DC / 2 A
	Lightning	5 V DC / 2 A
Sortie	USB-C	5 V DC / 3 A
	USB-A	5 V DC / 2 A
	Qi	5 V DC / 1 A
Capacité batterie	20000 mAh	
Dimensions	167 x 86 x 33 mm	
Poids	500 g	

## Description du produit



1. Panneau solaire
2. Entrée USB (Lightning)
3. Sortie USB 1 (type A)
4. Entrée USB (Micro-USB)
5. Sortie USB 2 (type A)
6. Entrée/Sortie USB (type C)
7. LED d'alimentation
8. LED solaire

## Recharger la batterie d'appoint



**NOTE :**  
Avant la toute première utilisation, rechargez complètement la batterie d'appoint.

Vous pouvez recharger la batterie de différentes façons :

### 1. Par port USB :

Branchez le câble de chargement USB fourni au port USB-C (6).



**NOTE :**  
Vous pouvez également recharger la batterie par port Micro-USB ou Lightning.

### 2. Par lumière du soleil :

Placez simplement la batterie au soleil. Plus le rayonnement du soleil est fort, plus elle charge rapidement. Veuillez noter que, par ce biais, les résultats du chargement peuvent varier très fortement selon les conditions météorologiques.

## Recharger des appareils mobiles

Appuyez sur le **bouton Power** pour allumer la batterie. Vous pouvez recharger vos appareils mobiles par port USB-A ou USB-C. Les appareils mobiles compatibles Qi peuvent quant à eux se recharger via la surface de chargement compatible Qi.

## Fonction Lampe de poche

- Maintenez le bouton Power appuyé pendant quelques secondes pour allumer la lampe de poche.
- Appuyez de façon répétée sur le bouton Power pour varier la luminosité selon vos besoins.
- Maintenez à nouveau le bouton Power appuyé pendant quelques secondes pour éteindre la lampe de poche.

## Lumière SOS

- Appuyez deux fois sur le **bouton Power** pour allumer la lumière SOS. La lampe de poche clignote en rouge et bleu.
- Appuyez à nouveau deux fois sur le **bouton Power** pour éteindre la lumière SOS.

## Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !  
Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. // Le démontage ou la modification du produit affecte sa

sécurité. Attention, risque de blessure ! // Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. // Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. // Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée. // Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare le produit ZX-3159 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).