

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Netzteils zum Laden von Smartphones, Tablet-PCs und anderen kompatiblen Mobilgeräten mit USB-Ladeanschluss.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Netzteil optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- USB-Netzteil
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- ZX-3460: mit weißem Gehäuse
- ZX-3461: mit schwarzem Gehäuse

Technische Daten

Modell	P929-PQ330W-EU
Stromversorgung	100 – 240 Volt AC, 50/60 Hz, 1 A

Output (DC) USB C	5 V bis 3 A / 15 W 9 V bis 3 A / 27 W 12 V bis 2,5 A / 30 W 15 V bis 2 A / 30 W 20 V bis 1,5 A / 30 W
PPS1	3,3 – 11,0 V bis 3,0 A / 30,0 W (max.)
PPS2	3, 3 – 16,0 V bis 2,0 A / 30,0 W (max.)
Output (DC) USB A	5 V bis 3 A / 15 W 9 V bis 3 A / 27 W 12 V bis 2,5 A / 30 W 20 V bis 1,5 A / 30 W
Output (DC) USB A + C	5 V bis 3 A / 15 W
Leistungsaufnahme	max. 30,0 Watt
Schutzart	IP20
Schutzklasse Bildzeichen	
Maße	88 x 45 x 26 mm
Gewicht	65 g

Produktdetails


1. Eurostecker für Steckdose
2. USB-Port Typ C
3. USB-Port Typ A

Verwendung

Stecken Sie das Netzteil über den Eurostecker in eine geeignete Steckdose ein und schließen Sie Ihr(e) USB-Mobilgerät(e) mit dem passenden Kabel an den/die USB-Ports an. Der Ladeprozess startet.

Nach dem Laden / bei Nichtverwendung:

Trennen Sie Ihr(e) USB-Mobilgerät(e) vom Netzteil und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose heraus. Lassen Sie das Netzteil nicht unbeaufsichtigt in der Steckdose stecken.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.
- Das Produkt stellt kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt im Betrieb nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Achten Sie beim Betrieb an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produktes nie mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals an einem Kabel, es könnte beschädigt werden.
- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch oder bei Störungen während des Betriebs den Netzstecker des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte ZX-3460-675 und ZX-3461-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-3460 oder ZX-3461 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet adaptateur secteur conçu pour recharger smartphones, tablettes et autres appareils mobiles compatibles avec port de chargement USB.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Adaptateur secteur USB
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- ZX3460 : Adaptateur secteur USB avec USB-C Power Delivery et USB-A Quick Charge, coloris blanc
- ZX3461 : Adaptateur secteur USB avec USB-C Power Delivery et USB-A Quick Charge, coloris noir

Caractéristiques techniques

Modèle	P929-PQ330W-EU
Alimentation	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A

Sortie (DC) USB-C	5 V jusqu'à 3 A/15 W 9 V jusqu'à 3 A/27 W 12 V jusqu'à 2,5 A/30 W 15 V jusqu'à 2 A/30 W 20 V jusqu'à 1,5 A/30 W
PPS1	3,3-11,0 V jusqu'à 3,0 A/30,0 W (max.)
PPS2	3, 3-16,0 V jusqu'à 2,0 A/30,0 W (max.)
Sortie (DC) USB-A	5 V jusqu'à 3 A/15 W 9 V jusqu'à 3 A/27 W 12 V jusqu'à 2,5 A/30 W 20 V jusqu'à 1,5 A/30 W
Sortie (DC) USB-A + USB-C	5 V jusqu'à 3 A/15 W
Puissance absorbée	30,0 W max.
Indice de protection	IP20
Pictogramme de classe de protection	
Dimensions	88 x 45 x 26 mm
Poids	65 g

Description du produit



1. Fiche d'alimentation pour prise de courant
2. Ports USB-C
3. Ports USB-A

Utilisation

Branchez la fiche d'alimentation de l'adaptateur secteur à une prise de courant appropriée, puis branchez votre/vos appareil(s) mobile(s) USB à/aux port(s) USB à l'aide d'un câble correspondant. Le processus de chargement démarre.

Après chargement/En cas de non-utilisation :

Débranchez votre/vos appareil(s) mobile(s) USB de l'adaptateur secteur, puis débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant. Ne laissez pas l'adaptateur secteur branché à la prise de courant sans surveillance.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Le produit n'est pas un jouet pour les enfants. Maintenez-le hors de portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Toute modification ou réparation du produit doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne manipulez pas le produit en fonctionnement avec des mains mouillées ou humides.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Lors du branchement à une prise de courant, assurez-vous que la prise de courant à laquelle est branché le produit doit toujours être facilement accessible, pour que le produit puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation de la prise de courant avec des mains mouillées ou humides.

- Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant, tirez toujours directement sur la fiche. Ne tirez jamais sur un câble, il pourrait être endommagé.
- Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement ou après chaque utilisation.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, ZX-3460 et ZX-3461, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.