

DV-1100.sm

Mobile Mini-Full-HD-Überwachungskamera

mit PIR-Sensor, 6 Monate Stand-by

DE

Bedienungsanleitung



SUMIKON®

ZX-5356-675

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

INHALTSVERZEICHNIS

Ihre neue Mini-Full-HD-Überwachungskamera	4
Lieferumfang	4
Zusätzlich benötigt	4
Optionales Zubehör	4
Wichtige Hinweise zu Beginn.....	5
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	6
Konformitätserklärung	6
Produktdetails.....	7
Inbetriebnahme	8
Akku aufladen	8
Speicherkarte einsetzen.....	8
Verwendung	9
Einschalten/Ausschalten	9
Bewegungserkennung	9
Nachtsicht.....	10
Technische Daten	10

IHRE NEUE MINI-FULL-HD-ÜBERWACHUNGSKAMERA

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser mobilen Mini-Full-HD-Überwachungskamera mit PIR-Bewegungssensor.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Mini-Überwachungskamera optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Überwachungskamera
- Magnetische Halterung
- Reset-Pin
- USB-Kabel
- Anleitung

Zusätzlich benötigt

- Micro-SD-Speicherkarte (bis 512 GB)

Optionales Zubehör

- USB-Netzteil

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-5356-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5356 ein.



PRODUKTDDETAILS

DE



1. ON/OFF-Regler
2. Micro-SD-Kartenschacht
3. Bewegungserkennungs-Regler
4. Status-LED
5. USB-Buchse

INBETRIEBNAHME

Akku aufladen

Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit der USB-Buchse der Mini-Überwachungskamera und einem geeigneten USB-Netzteil. Während des Ladevorgangs leuchtet die Status-LED gelb. Sobald die Mini-Überwachungskamera vollständig aufgeladen ist, erlischt die Status-LED.

Speicherkarte einsetzen



HINWEIS

Das Einsetzen und Entnehmen der Speicherkarte darf nur in ausgeschaltetem Gerätezustand erfolgen. Sonst droht Datenverlust.

Schieben Sie eine Micro-SD-Speicherkarte (bis 512 GB) mit der abgerundeten Ecke voraus in den Micro-SD-Kartenschacht. Die goldenen Kontaktpunkte zeigen dabei nach oben. Ein leichter Federwiderstand muss überwunden werden, damit die Speicherkarte einrastet.



HINWEIS

Durch Einsetzen einer Micro-SD-Speicherkarte wird automatisch eine TIME-Datei erstellt. Zeit, Wasserzeichen und Schleifenaufnahme-Modus können bei Bedarf in der Datei eingestellt werden.

VERWENDUNG

Einschalten/Ausschalten

- Stellen Sie den Schieberegler auf die Position "ON", um die Mini-Überwachungskamera einzuschalten.
- Stellen Sie den Schieberegler auf die Position "OFF", um die Mini-Überwachungskamera auszuschalten.

Bewegungserkennung

- Stellen Sie den Schieberegler auf die Position "■◀", um eine automatische Aufnahme zu starten. Die Status-LED blinkt zweimal blau und die Mini-Überwachungskamera startet eine 2-minütige Aufnahme.
- Stellen Sie den Schieberegler auf die Position "MD", um die Bewegungserkennung zu aktivieren. Sobald eine Bewegung registriert wird, startet automatisch eine 60-sekündige Aufnahme.

Nachtsicht

Bei schwachen Lichtverhältnissen aktiviert sich die Nachtsicht automatisch.

TECHNISCHE DATEN

Li-Ion-Akku	3,7 V 1.000 mAh
Input	5 V DC 1 A
Nachtsicht	6 m Reichweite
Bewegungssensor	5 m Reichweite
Bildwinkel	110 °
Maße	37 × 35 × 35 mm
Gewicht	45 g

**Kundenservice: DE : +49 (0)7631-360-350
CH: +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202
PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen**

© REV2 / 28.09.2023 – EB//JvdH//MF

DV-1100.sm

Mini caméra de surveillance mobile Full HD

avec capteur de mouvement et vision nocturne

FR

Mode d'emploi



SUMIKON®

ZX-5356-675

TABLE DES MATIÈRES

Votre nouvelle mini caméra de surveillance Full HD	4
Contenu	4
Accessoire requis.....	4
Accessoire en option	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité	5
Consignes importantes concernant le traitement des déchets	8
Déclaration de conformité	9
Description du produit	10
Mise en marche	11
Charger la batterie.....	12
Insérer une carte mémoire	13
Utilisation	12
Allumer/Éteindre.....	12
Détection de mouvement	12
Vision nocturne	13
Caractéristiques techniques	13

VOTRE NOUVELLE MINI CAMÉRA FULL HD

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini caméra de surveillance Full HD avec capteur de mouvement PIR.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Caméra de surveillance
- Fixation magnétique
- Aiguille de réinitialisation
- Câble USB
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Carte MicroSD (jusqu'à 512 Go)

Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Chargeur secteur USB

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



FR
Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES



Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-5356, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



DESCRIPTION DU PRODUIT



1. Commutateur ON/OFF
2. Fente pour carte MicroSD
3. Commutateur de détection de mouvement
4. LED de statut
5. Port USB

MISE EN MARCHÉ

Charger la batterie

Branchez le câble USB fourni au port USB de la mini caméra de surveillance et à un chargeur secteur USB approprié. Pendant le processus de chargement, la LED de statut brille en jaune. Une fois la mini caméra de surveillance complètement rechargée, la LED de statut s'éteint.

Insérer une carte mémoire



NOTE :

Lors de l'insertion et du retrait de la carte mémoire, l'appareil doit toujours être éteint. Dans le cas contraire, vous risquez de perdre des données.

Insérez une carte mémoire MicroSD (jusqu'à 512 Go) dans la fente pour carte MicroSD, en plaçant le coin arrondi vers l'avant. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le haut. Vous devez effectuer une légère pression sur le ressort d'éjection pour que la carte mémoire s'enclenche.

**NOTE :**

Un fichier TIME est automatiquement créé lors de l'insertion d'une carte mémoire MicroSD. L'heure, le filigrane et le mode Enregistrement en boucle peuvent être définis dans le fichier, si nécessaire.

UTILISATION

Allumer/Éteindre

- Placez le commutateur à glissière en position "ON" pour allumer la mini caméra de surveillance.
- Placez le commutateur à glissière en position "OFF" pour éteindre la mini caméra de surveillance.

Détection de mouvement

- Placez le commutateur à glissière en position "■◀" pour lancer un enregistrement automatique. La LED de statut clignote deux fois en bleu et la mini caméra de surveillance lance un enregistrement de 2 minutes.
- Placez le commutateur à glissière en position "MD" pour activer la détection de mouvement. Dès qu'un mouvement est détecté, un enregistrement vidéo de 60 secondes se lance automatiquement.

Vision nocturne

Dans des conditions de faible luminosité, la vision nocturne s'active automatiquement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie lithium-ion	3,7 V / 1000 mAh
Entrée	5 V DC / 1 A
Vision nocturne	Portée de 6 m
Capteur de mouvement	Portée de 5 m
Angle de champ	110°
Dimensions	37 × 35 × 35 mm
Poids	45 g

**PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02**

© REV2 / 29.09.2023 – EB//JvdH//MF