

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Universal-Luftentfeuchter Silica-Gels.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Silica-Gel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Silica-Gel
- Baumwollsäckchen
- Anleitung

Produktvarianten

- ZX-6065: 25x 10 g Silica-Gel
- ZX-6066: 50x 5 g Silica-Gel

Technische Daten

Maße	ZX-6065	63 x 56 g
	ZX-6066	56 x 40 g
Gewicht	ZX-6065	250 g
	ZX-6066	250 g

Verwendung

1. Befüllen Sie das Baumwoll-Säckchen mit einigen der Silica-Gel-Beutel. Binden Sie das Baumwoll-Säckchen nach befüllen.
2. Platzieren Sie das befüllte Säckchen an einem Verwendungsort Ihrer Wahl, z.B. im Kleiderschrank oder im Reisekoffer.
3. Sobald die Silica-Kügelchen ihre Farbe von orange auf dunkelgrün verändern, ersetzen Sie die alten Silica-Gel-Beutel im Baumwoll-Säckchen durch neue Silica-Gel-Beutel.



ACHTUNG!

Öffnen Sie die Silica-Gel-Beutel nicht und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.



ACHTUNG!

Augenreizung – Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit kaltem Wasser ausspülen und bei Verschlucken Arzt konsultieren, sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce déshumidificateur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Gel de silice
- Sac en coton
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- ZX6065 : 25 x 10 g de gel de silice
- ZX6066 : 50x 5 g de gel de silice

Caractéristiques techniques

Dimensions	ZX6065	63 x 56 g
	ZX6066	56 x 40 g
Poids	ZX6065	250 g
	ZX6066	250 g

Utilisation

1. Remplissez le sac en coton avec quelques-uns des sachets de gel de silice. Refermez le sac en coton après l'avoir rempli.
2. Placez le sac rempli à l'endroit de votre choix, par exemple dans votre armoire ou votre valise.
3. Dès que les boules de silice passent de l'orange au vert foncé, remplacez les sachets de gel de silice. Mettez de nouveaux sachets de gel dans le sac en coton.



ATTENTION !

N'ouvrez jamais les sachets de gel de silice ! Gardez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.



ATTENTION !

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment vos yeux à l'eau froide. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et montrez-lui l'emballage ou l'étiquette.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.