

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Abdeckung für Outdoor-Hängesessel. Dank ihr kommt Ihr Hängesessel gut geschützt durch Herbst und Winter.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Abdeckung für Outdoor-Hängesessel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Abdeckung
- Aufbewahrungstasche
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Gewebe | Oxford Stoff 210 D |
| Material | 100 % Polyester |
| Wasserdicht | Ja |
| Staubdicht | Ja |
| UV-beständig | Ja |
| Wasserdichter Reißverschluss | Ja |
| Waschbar | Bei 30 °C, Handwäsche empfohlen |
| Maße | 160 x 220 cm |
| Gewicht | 620 g |

Verwendung

1. Nehmen Sie die Abdeckung für Hängesessel aus der Aufbewahrungstasche.
2. Öffnen Sie den Reißverschluss vollständig.
3. Stülpen Sie die Abdeckung über Ihren Hängesessel.
4. Schließen Sie den Reißverschluss.
5. Ziehen Sie den Kordelzug am Saum fest.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette housse. Grâce à elle, votre fauteuil suspendu passera l'automne et l'hiver bien protégé.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Housse
- Housse de rangement
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Tissu | Oxford 210 D |
| Matériau | 100 % polyester |
| À l'épreuve de l'eau | Oui |
| Étanche à la poussière | Oui |
| Résiste aux UV | Oui |
| Fermeture à glissière étanche | Oui |
| Lavable | 30°C, lavage à la main recommandé |
| Dimensions | 160 x 220 cm |
| Poids | 620 g |

Utilisation

1. Retirez la housse pour fauteuil suspendu de sa housse de rangement.
2. Ouvrez complètement la fermeture à glissière.
3. Enfilez la housse sur votre fauteuil suspendu.
4. Fermez la fermeture à glissière.
5. Serrez le cordon de serrage.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le produit, ses accessoires et leur emballage ne sont pas des jouets.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Ne vous enfermez jamais dans la housse ! N'enfermez personne dans la housse ! Risque d'étouffement !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES

