

für unterwegs, Ø 2,5 cm

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

vielen Dank für den Kauf dieses Sets mit 4 Fleckenentferner-Stiften. Sie entfernen frische Fett-, Schweiß- sowie Obst-Flecken & Co. auf Textilien mit einem angenehmen Zitronen-Duft. Sie eignen sich auch zur Vorbereitung des Flecks vor der Wäsche.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Fleckenentferner-Stifte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 4x Fleckenentferner-Stift
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Inhaltsstoffe	Tenside, Stoffdispersiermittel, Emulgator, Essenz, Wasser
Maße	Je Ø 2,5 cm, Länge: 9,5 cm
Gewicht	Je 22 g

Verwendung

Tragen Sie den Inhalt des Fleckenentferner-Stiftes mit etwas Druck auf die zu behandelnde Stelle auf und reiben Sie mit dem Stift schnell über den Fleck. Lassen Sie die Flüssigkeit ca. 1 bis 2 Minuten einwirken. Waschen Sie danach die Stelle mit Wasser aus oder tupfen Sie sie mit einem Tuch ab. Sollte der Fleck noch nicht verschwunden sein, waschen Sie das Textil anschließend in Ihrer Waschmaschine.

Lagerung

Lagern Sie das Produkt versiegelt an einem kühlen und trockenen Ort. Nach dem Öffnen ist das Produkt 24 Monate lang haltbar.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck.

- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces bâtons.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 4 bâtons détachants
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Substances	Agents tensioactifs, agents dispersants de substances, émulsifiant, essence, eau
Dimensions	Ø 2,5 cm chacun, longueur : 9,5 cm
Poids	22 g chacun

Utilisation

Appliquez le contenu du bâton en appuyant légèrement sur la zone à traiter et frottez rapidement le bâton sur la tache. Laissez agir le liquide pendant environ 1 à 2 minutes. Lavez ensuite la zone à l'eau ou tamponnez-la avec un chiffon. Si la tache n'a pas disparu, lavez le textile dans votre machine à laver.

Stockage

Conservez le produit scellé dans un endroit frais et sec. Après ouverture, le produit peut être conservé pendant 24 mois.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une

mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

