

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 30er-Sets Klebehaken.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Klebehaken optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 30 Klebehaken
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Belastbar	bis 10 kg
Maße	60 x 60 x 0,1 mm
Gewicht	5 g

Produktdetails



Inbetriebnahme

1. Reinigen Sie die Fläche, an der Sie Ihren Klebehaken anbringen wollen, gründlich mit Geschirrspülmittel.
2. Trocknen Sie die Fläche anschließend mit einem fusselfreien Tuch ab.
3. Entfernen Sie den Schutzfilm auf der Rückseite Ihres Klebehakens.
4. Platzieren Sie den Klebehaken am Anbringungsort Ihrer Wahl und pressen Sie ihn für einige Sekunden fest an.



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass der Klebehaken in der Regel 12-24 Stunden braucht, um fest zu haften. Belasten Sie ihn nicht vor Ablauf dieser Zeit.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces 30 crochets adhésifs.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 30 crochets adhésifs
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Capacité de charge	Jusqu'à 10 kg
Dimensions	60 x 60 x 0,1 mm
Poids	5 g

Description du produit



Mise en marche

1. Nettoyez soigneusement la surface sur laquelle vous souhaitez fixer votre crochet adhésif avec du liquide vaisselle.
2. Séchez ensuite la surface à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

3. Retirez le film de protection situé à l'arrière de votre crochet adhésif.
4. Placez le crochet adhésif à l'emplacement de votre choix, puis appuyez fermement dessus pendant plusieurs secondes.



NOTE :

Veuillez noter que le crochet adhésif a généralement besoin de 12 à 24 heures pour adhérer fermement. Ne le chargez pas avant la fin de cette période.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.

- Le produit et son emballage ne sont pas des jouets. Tenir hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

