

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 6er-Sets LED Akku Teelichter mit täuschend echter Flamme. Über die Fernbedienung sind die Teelichter leicht zu steuern; Sie können 4 verschiedene Modi für das Kerzenlicht auswählen und zwei unterschiedliche Timer-Funktionen nutzen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues 6er Set LED Akku Teelichter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 6 Teelichter
- Kabel
- Fernbedienung
- Knopfzelle CR2025
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Netzteil, 5 V, DC

Technische Daten

Akku-Typ	Ni-MH 2,4V, 80 mAh
4 Modi Kerzenlicht	flackernd, schnell flackernd, langsam flackernd, Dauerlicht
Timer	4 Stunden und 6 Stunden
Dimmfunktion	5 Stufen
Leuchtdauer	bis zu 8 h
Gesamthöhe	5 cm
Durchmesser	4 cm
Batterie-Typ Fernbedienung	Knopfzelle CR2025, 3 V
Reichweite Fernbedienung	bis zu 5 m

Inbetriebnahme

- Laden Sie die Akku-Teelichter vor der ersten Verwendung vollständig auf. Gehen Sie dazu wie unten unter „Verwendung, 3. Teelichter aufladen“ beschrieben vor.
- Setzen Sie die mitgelieferte Knopfzelle CR2025 in die Fernbedienung ein. Öffnen Sie dazu das Batteriefach, indem Sie die Abdeckung nach oben abnehmen. Setzen Sie die Knopfzelle ein, achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Setzen Sie anschließend die Abdeckung wieder auf das Batteriefach auf.

Verwendung

1. Einschalten der Teelichter

Schalten Sie zunächst die 6 Teelichter ein, indem Sie den ON/OFF-Schalter auf der Unterseite der Teelichter jeweils auf die Position ON stellen.

2. Steuerung über die Fernbedienung

Über die Fernbedienung können Sie nun die Teelichter steuern.



- Durch Drücken der Taste ON schalten Sie die Teelichter ein; durch Drücken der Taste OFF schalten Sie sie wieder aus.
- Über die Timer-Tasten können Sie auswählen, wie lange die Teelichter eingeschaltet bleiben sollen. Durch Drücken der Taste 4H stellen Sie die Zeit auf 4 Stunden ein; durch Drücken

der Taste 6H werden die Teelichter nach 6 Stunden ausgeschaltet.

- Die 4 verschiedenen Modi des Kerzenlichts wählen Sie über die 4 Tasten im Bereich „Mode“ aus:
 - BLN: flackerndes Kerzenlicht
 - Light: Dauerlicht
 - SL: langsam flackerndes Licht
 - FL: schnell flackerndes Licht.
- Durch Drücken der Tasten + und - können Sie die Helligkeit in 5 Stufen regulieren.

3. Teelichter aufladen

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass die Teelichter ausgeschaltet sind (der ON-/OFF-Schalter steht auf der Position OFF).
2. Schließen Sie die Kabel an die Teelichter an und verbinden Sie das Kabel mit einem geeigneten Netzteil.
3. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, zeigt die LED-Anzeige Dauerlicht.

4. Reinigung und Pflege

Sie können die Teelichter mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Das Produkt ist für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-6695-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-6695 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces 6 bougies chauffe-plat LED rechargeables avec effet flamme réaliste. La télécommande permet de contrôler facilement les bougies chauffe-plat. Vous pouvez sélectionner quatre modes lumineux différents et utiliser deux fonctions de minuterie différentes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 6 bougies chauffe-plat
- Câble
- Télécommande
- Pile bouton CR2025
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Chargeur secteur 5 V DC

Caractéristiques techniques

Type de batterie	Ni-MH 2,4 V / 80 mAh
4 modes lumineux	Scintillement, scintillement rapide, scintillement lent, lumière continue
Minuteur	4 h et 6 h
Fonction variateur d'intensité	5 niveaux
Durée d'éclairage	Jusqu'à 8 h
Hauteur totale	5 cm
Diamètre	4 cm
Type de pile de la télécommande	Pile bouton CR2025, 3 V
Portée de la télécommande	Jusqu'à 5 m

Mise en marche

Avant la première utilisation, rechargez complètement les bougies chauffe-plat. Pour cela, procédez comme décrit sous "Utilisation, 3. Recharger les bougies chauffe-plat".

Insérez la pile bouton CR2025 fournie dans la télécommande. Pour cela, ouvrez le compartiment à pile en retirant le cache par le haut. Insérez la pile bouton en veillant à respecter la polarité. Remettez ensuite le cache en place sur le compartiment à pile.

Utilisation**1. Allumer les bougies chauffe-plat**

Allumez d'abord les six bougies chauffe-plat en plaçant l'interrupteur ON/OFF situé sous chaque bougie en position ON.

2. Contrôle par télécommande

Vous pouvez maintenant contrôler les bougies chauffe-plat via la télécommande.



Allumez les bougies chauffe-plat en appuyant sur le bouton ON. Éteignez-les en appuyant sur le bouton OFF.

Vous pouvez sélectionner la durée pendant laquelle les bougies doivent rester allumées via les boutons de minuteur. Réglez la durée sur 4 heures en appuyant sur le bouton 4H. Les bougies chauffe-plat s'éteignent au bout de 6 heures en appuyant sur le bouton 6H.

Sélectionnez l'un des quatre modes lumineux différents à l'aide des quatre boutons situés dans le champ "Mode" :

- BLN : lumière vacillante
- Light : lumière continue
- SL : lumière scintillant lentement
- FL : lumière scintillant rapidement

Vous pouvez régler la luminosité sur 5 niveaux en appuyant sur les boutons + et -.

3. Recharger les bougies chauffe-plat

Assurez-vous d'abord que les bougies chauffe-plat sont éteintes (interrupteur ON/OFF en position OFF).

Branchez les câbles aux bougies chauffe-plat, puis branchez le câble pieuvre à un chargeur secteur approprié.

Pendant le processus de chargement, le voyant LED clignote. Une fois le processus de chargement terminé, le voyant LED brille en continu.

4. Nettoyage et entretien

Vous pouvez nettoyer les bougies chauffe-plat à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Ce produit est uniquement prévu pour une utilisation en intérieur.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil ni dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Tenir hors de la portée des enfants
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la pile de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.

Consignes importantes concernant les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries usagées dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Les batteries normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-6695, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

