

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Nachtlichts für Kinder.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Akku-Silikon-Nachtlicht für Kinder optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Silikon-Nachtlicht
- USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A)
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Produktvarianten

- ZX-6720-675: Akku-Silikon-Nachtlicht „Dinosaurier“
- ZX-6721-675: Akku-Silikon-Nachtlicht „Einhorn“

Technische Daten

Material	Silikon/ABS/HOPS	
Akku-Typ	Lithium-Ionen (3,7 Volt DC)	
Kapazität	1.200 mAh / 4,44 Wh	
Leistungsaufnahme	0,45 Watt	
Ladestrom	5 Volt DC (per USB)	
Ladedauer	ca. 4,5 Stunden	
Leucht-Modi	2	
Steuerung	Schalter / Berührung	
Dimmfunktion	3-stufig	
Leuchtdauer	bis zu 100 Stunden	
Schutzklasse	III (Schutz durch Kleinspannung)	
Schutzklasse Bildzeichen		
Abmessungen	ZX-6720	14 x 15 x 8,5 cm
	ZX-6721	14 x 11 x 7,5 cm
Gewicht	ZX-6720	170 g
	ZX-6721	168 g

Verwendung

Nachtlicht aufladen

Laden Sie das Silikon-Nachtlicht vor der ersten Verwendung vollständig auf. Verbinden Sie dazu den Ladeanschluss auf der Rückseite des Silikon-Nachtlichts über das USB-Kabel mit einem geeigneten Netzteil.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige. Nach Beendigung des Ladevorgangs erlischt die Ladeanzeige.

Nachtlicht verwenden

Über den Schieberegler auf der Unterseite des Silikon-Nachtlichts stellen Sie den Licht-Modus ein:



- Auf der mittleren Position OFF ist das Licht ausgeschaltet.
- Stellen Sie den Regler auf die linke Position (Glühbirne), um den Warm-Licht-Modus einzuschalten.
 - Die Helligkeit können Sie durch Drücken des Silikon-Nachtlichts regulieren:
 - Drücken Sie das Silikon-Nachtlicht 1-mal, um 100 % Helligkeit einzustellen.
 - Drücken Sie das Silikon-Nachtlicht 2-mal, um die Helligkeit auf 50 % zu reduzieren.
 - Drücken Sie es 3-mal, um 10 % Helligkeit einzustellen.
 - Drücken Sie das Silikon-Nachtlicht 4-mal, um es auszuschalten.
- Stellen Sie den Regler auf die rechte Position (Regenbogen), um den Farb-Modus einzuschalten.
 - Drücken Sie das Silikon-Nachtlicht, um den automatischen Farbwechsel einzuschalten.

Reinigung

Sie können das Silikon-Nachtlicht mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

Sicherheitshinweise



ACHTUNG!

Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kamera, Zubehör und Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser



- oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Achten Sie beim Betrieb an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produktes nie mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch oder bei Störungen während des Betriebs den Netzstecker des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Akkus


- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte ZX-6720-675 und ZX-6721-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befinden.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-6720 bzw. ZX-6721 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.playtastic.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette veilleuse pour enfant.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Veilleuse en silicone
- Câble de chargement USB (USB-C vers USB A)
- Mode d'emploi

Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr)

- Chargeur secteur USB

Variantes du produit

- ZX6720 : Veilleuse dinosaure rechargeable
- ZX6721 : Veilleuse licorne rechargeable

Caractéristiques techniques

Matériaux	Silicone/ABS/HOPS	
Type de batterie	Lithium-ion (3,7 V DC)	
Capacité	1200 mAh / 4,44 Wh	
Puissance absorbée	0,45 W	
Courant de charge	5 V DC (par USB)	
Durée de chargement	Env. 4,5 h	
Modes lumineux	2	
Boîtier de commande	Commutateur / Contact	
Fonction variateur d'intensité	3 niveaux	
Durée d'éclairage	Jusqu'à 100 h	
Classe de protection	III (protection contre la basse tension)	
Pictogramme de classe de protection		
Dimensions	ZX6720	14 x 15 x 8,5 cm
	ZX6721	14 x 11 x 7,5 cm
Poids	ZX6720	170 g
	ZX6721	168 g

Utilisation
Recharger la veilleuse

Avant la première utilisation, rechargez complètement la veilleuse en silicone. Pour cela, branchez le port de chargement situé à l'arrière de la veilleuse en silicone à un chargeur secteur USB approprié via le câble USB.

Pendant le processus de chargement, le voyant de chargement brille.

À la fin du processus de chargement, le voyant de chargement s'éteint.

Utiliser la veilleuse

Réglez le mode lumineux via le commutateur à glissière situé sous la veilleuse en silicone :



- En position centrale OFF, la lumière est éteinte.
- Placez le commutateur à gauche (ampoule) pour activer le mode Lumière chaude.
 - Vous pouvez réguler la luminosité en appuyant sur la veilleuse en silicone :
 - Appuyez une fois sur la veilleuse en silicone pour régler la luminosité à 100 %.
 - Appuyez deux fois sur la veilleuse en silicone réduire la luminosité à 50 %.
 - Appuyez trois fois dessus pour régler la luminosité à 10 %.
 - Appuyez quatre fois sur la veilleuse en silicone pour l'éteindre.
- Placez le commutateur à droite (arc-en-ciel) pour activer le mode Couleur.
 - Appuyez sur la veilleuse en silicone pour activer le changement de couleur automatique.

Nettoyage

Vous pouvez nettoyer la veilleuse en silicone à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Consignes de sécurité

ATTENTION !

Ce produit doit être utilisé uniquement sous la surveillance directe d'un adulte.

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- La veilleuse, ses accessoires et leur emballage ne sont pas des jouets. Tenir hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
- Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Lors du branchement à une prise de courant, assurez-vous que la prise de courant à laquelle est branché le produit doit toujours être facilement accessible, pour que le produit puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation secteur du produit de la prise de courant avec des mains mouillées ou humides.
- Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant, tirez toujours directement sur la fiche. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement ou après chaque utilisation.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant la batterie

- Maintenez la batterie hors de portée des enfants.
- Maintenez la batterie hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60°C et ne la jetez pas dans le feu : risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement du connecteur de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20°C.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, ZX-6720 et ZX-6721, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

