

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Wanduhr mit Jumbo Uhrzeit und Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige. Die Uhrzeit ist durch die extra großen Ziffern und die roten LEDs besonders in der Dunkelheit gut lesbar.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Wanduhr mit Jumbo Uhrzeit und Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Uhr
- USB-Kabel
- Fernbedienung
- Knopfzelle CR2032
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Netzteil, 5 V, DC, 1 A

**Technische Daten**

Funktionen	Anzeige von Uhrzeit (12/24h), Datum (MM/TT/JJJJ), Temperatur (°C/°F) und Luftfeuchtigkeit
Höhe Ziffern	Uhrzeit: 12 cm Temperatur/Luftfeuchtigkeit: 5 cm
Batterie-Typ Fernbedienung	Knopfzelle CR2032, 3 V
Schutzklasse	IP 20
Temperatur-Bereich	-10°C bis 50°C (14°F bis 122°F)
Abmessungen	410 x 170 x 32 mm
Gewicht	750 g

**Verwendung**
**1. Inbetriebnahme**

Die Wanduhr besitzt auf der Rückseite sowohl Ösen zum Aufhängen an einer Wand als auch praktische ausklappbare Füße zum Aufstellen auf einem Nachttisch.

Die Wanduhr wird über ein geeignetes Netzteil mit Strom versorgt. Die Knopfzelle wird nur als Absicherung eingesetzt, falls die Stromversorgung über das Netzteil nicht funktionieren sollte. In diesem Fall wird die Uhrzeit weiterhin angezeigt, es ist aber nicht möglich, weitere Funktionen der Wanduhr zu nutzen.

Setzen Sie die mitgelieferte Knopfzelle CR2032 in das Batteriefach ein. Öffnen Sie dazu das Batteriefach auf der Rückseite der Uhr, indem Sie die Abdeckung nach oben abnehmen. Setzen Sie die Knopfzelle ein, achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Setzen Sie anschließend die Abdeckung wieder auf das Batteriefach auf.

Sie können die Wanduhr anschließend über das USB-Kabel mit einem geeigneten Netzteil verbinden.

Die Anzeige im Display wechselt schnell von 0000 zu 9999 und das Display leuchtet auf.

Die Uhr wechselt mit einem Signalton in den Uhrzeitmodus: Standardmäßig wird pm 12:00 (im 12-Stunden-System) und das voreingestellte Datum 1.1. angezeigt. Die Anzeige wechselt zwischen Uhrzeit und Datum – die Uhrzeit wird für 10 Sekunden angezeigt, gefolgt von dem Datum, das für 5 Sekunden angezeigt wird.

Wenn Sie die Fernbedienung nutzen möchten, nehmen Sie diese aus der Halterung auf der Rückseite der Wanduhr heraus. Setzen Sie auch hier eine Knopfzelle CR2032 in das Batteriefach ein. Öffnen Sie dazu das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie die Abdeckung nach oben abnehmen. Setzen Sie die Knopfzelle ein, achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Setzen Sie anschließend die Abdeckung wieder auf das Batteriefach auf.

Im Uhrzeit-Modus können Sie durch Drücken der SET/S-Taste (auf der Rückseite der Uhr bzw. auf der Fernbedienung) durch die folgenden Modi wechseln:

Uhrzeit-Modus – Datumsmodus – Weckfunktion

**2. Uhrzeit und Datum einstellen**

Halten Sie die SET/S-Taste (auf der Rückseite der Uhr bzw. auf der Fernbedienung) für 3 Sekunden gedrückt, um die Uhrzeit und das Datum einzustellen.

Drücken Sie die Taste ▲ oder die Taste ▼ (auf der Rückseite der Uhr bzw. auf der Fernbedienung), um zwischen dem 12- und 24-System zu wechseln. Im 12-Stunden-System wird je nach Tageszeit neben der Uhrzeit PM oder AM im Display angezeigt.


Drücken Sie die SET/S-Taste, um die Stunden und Minuten über die Pfeil-Tasten einzustellen (Sie können die Tasten jeweils gedrückt halten, um die Stunden und Minuten schneller zu durchlaufen). Die Sekunden-Anzeige wird beim Einstellen der Minuten-Anzeige automatisch auf Null zurückgesetzt.

Nachdem Sie die Uhrzeit eingestellt haben, drücken Sie die SET/S-Taste erneut, um nun das Datum ebenfalls durch Drücken der Pfeil-Tasten einzustellen.

Drücken Sie abschließend nochmals die SET/S-Taste, um die Einstellungen zu speichern.

**3. Weckzeit einstellen**

Drücken Sie die SET/S-Taste (auf der Rückseite der Uhr bzw. auf der Fernbedienung) 2 Mal, um die Weckzeit einzustellen.

Drücken Sie die Taste ▲ oder die Taste ▼ (auf der Rückseite der Uhr bzw. auf der Fernbedienung), um den Wecker ein bzw. auszuschalten. Wenn der Wecker eingeschaltet ist, erscheint das Glockensymbol  im Display. Die voreingestellte Weckzeit ist 12 Uhr (PM).

Halten Sie die SET/S-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die Stunden und Minuten der Weckzeit über die Pfeil-Tasten einzustellen (Sie können die Tasten jeweils gedrückt halten, um die Stunden und Minuten schneller zu durchlaufen). Das Glockensymbol blinkt im Display während Sie die Weckzeit einstellen.

Nachdem Sie die Weckzeit eingestellt haben, drücken Sie die SET/S-Taste erneut, um die Einstellungen zu speichern.

Wenn das Wecksignal ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste, um es auszuschalten.

#### 4. Modus-Auswahl

Drücken Sie die Taste ▲, um den Anzeige-Modus auszuwählen. Durch wiederholtes Drücken der Taste ▲ wechseln Sie in der folgenden Reihenfolge durch die Anzeige-Modi:

DP-1: Die Anzeige wechselt zwischen der Uhrzeit-Anzeige (10 Sekunden) und der Datums-Anzeige (5 Sekunden.)

DP-2: Voreingestellt ist die dauerhafte Anzeige der Uhrzeit. Sie können aber auch zur Datumsanzeige oder zur Anzeige der Weckzeit wechseln – um diese dauerhaft anzuzeigen zu lassen, drücken Sie die SET/S-Taste.

DP-3: In dieser Anzeige wird die Uhrzeit dauerhaft angezeigt. Durch Drücken der SET/S-Taste können Sie zur Datumsanzeige und zur Anzeige der Weckzeit wechseln. Nach 15 Sekunden wechselt die Anzeige automatisch wieder zurück zur Uhrzeit.

#### 5. Temperaturanzeige

Nach dem Einschalten der Wanduhr wird die Temperatur automatisch erkannt und im Display angezeigt.

Drücken Sie die Taste ▼, um zwischen der Anzeige in °C und °F zu wechseln – voreingestellt ist die Anzeige in °C.

#### 6. Helligkeit anpassen

Halten Sie die Taste ▼ gedrückt, um die Helligkeit des Displays einzustellen. Die 4 Modi werden in der folgenden Reihenfolge durchlaufen: L-SL, L-01, L-02, L-03, aus.

Im Modus L-SL wird die Helligkeit automatisch reguliert:

Zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr wird sie so gering wie möglich eingestellt und zwischen 6:00 Uhr und 20:00 Uhr wird sie so hell wie möglich eingestellt.

#### 7. Reinigung und Pflege

Sie können die Wanduhr mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

#### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Das Produkt ist für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

#### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!

- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

#### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

#### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-6724-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-6724 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge murale avec heure Jumbo et affichage de la température et de l'humidité. L'heure est bien lisible, surtout dans l'obscurité, grâce aux très grands chiffres et aux LED rouges.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Horloge
- Câble USB
- Télécommande
- Pile bouton CR2032
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- Chargeur secteur 5 V DC / 1 A

**Caractéristiques techniques**

Fonctions	Affichage de l'heure (12/24 h), date (MM/JJ/AAAA), température (°C/°F) et humidité de l'air
Hauteur des chiffres	Heure : 12 cm Température/Humidité de l'air : 5 cm
Type de pile de la télécommande	Pile bouton CR2032, 3 V
Classe de protection	IP 20
Plage de température	-10°C à 50°C (14°F à 122°F)
Dimensions	410 x 170 x 32 mm
Poids	750 g

**Utilisation****1. Mise en marche**

L'horloge murale possède à l'arrière des œillets pour l'accrocher à un mur ainsi que des pieds escamotables pratiques pour la poser sur une table de nuit.

L'horloge murale est alimentée par un chargeur secteur approprié.

La pile bouton n'est utilisée que comme fusible, au cas où l'alimentation par chargeur secteur ne fonctionnerait pas. Dans ce cas, l'heure reste affichée, mais il n'est pas possible d'utiliser d'autres fonctions de l'horloge murale.

Insérez la pile bouton CR2032 fournie dans le compartiment à pile. Pour cela, ouvrez le compartiment à pile situé au dos de l'horloge en retirant le cache par le haut. Insérez la pile bouton en veillant à respecter la polarité. Remettez ensuite le cache en place sur le compartiment à pile.

Vous pouvez ensuite brancher l'horloge murale à un chargeur secteur approprié à l'aide du câble USB.

L'affichage à l'écran bascule rapidement de 0000 à 9999 et l'écran s'allume.

L'horloge bascule en mode Heure avec un signal sonore : par défaut, pm 12:00 (en système 12 h) et la date prédéfinie 1.1. sont affichés. L'affichage bascule entre l'heure et la date. L'heure s'affiche pendant 10 secondes, suivie de la date qui s'affiche pendant 5 secondes.

Si vous souhaitez utiliser la télécommande, retirez-la du support situé au dos de l'horloge murale. Insérez ici également une pile bouton CR2032 dans le compartiment à pile. Pour cela, ouvrez le compartiment à pile situé au dos de la télécommande en retirant le cache par le haut. Insérez la pile bouton en veillant à respecter la polarité. Remettez ensuite le cache en place sur le compartiment à pile.

En mode Heure, une pression sur le bouton SET/S (au dos de l'horloge ou sur la télécommande) vous permet de basculer entre les modes suivants :

Mode Heure – Mode Date – Fonction Réveil

**2. Régler la date et l'heure**

Maintenez le bouton SET/S (au dos de l'horloge ou sur la télécommande) appuyé pendant 3 secondes pour régler l'heure et la date.

Appuyez sur le bouton ▲ ou le bouton ▼ (au dos de l'horloge ou sur la télécommande) pour basculer entre le système 12 et 24. Dans le système 12 h, l'écran affiche PM ou AM en plus de l'heure, selon le moment de la journée.

Appuyez sur le bouton SET/S pour régler les minutes et les secondes via les boutons fléchés (vous pouvez maintenir les boutons appuyés à chaque fois pour faire défiler les heures et les minutes plus rapidement). L'affichage des secondes est automatiquement réinitialisé sur zéro lors du réglage de l'affichage des minutes.

Une fois l'heure réglée, appuyez à nouveau sur le bouton SET/S pour éventuellement régler maintenant la date en appuyant sur les boutons fléchés.

Pour terminer, appuyez encore une fois sur le bouton SET/S pour enregistrer les réglages.

**3. Réglage de l'heure de réveil**

Appuyez deux fois sur le bouton SET/S (situé au dos de l'horloge ou sur la télécommande) pour régler l'heure de réveil.

Appuyez sur le bouton ▲ ou le bouton ▼ (au dos de l'horloge ou sur la télécommande) pour activer ou désactiver le réveil. Si le réveil est activé, un symbole de cloche 🔔 s'affiche à l'écran. L'heure de réveil prédéfinie est 12 h (PM).

Maintenez le bouton SET/S appuyé pendant 3 secondes pour régler les heures et les minutes de l'heure de réveil via les boutons fléchés (vous pouvez maintenir les boutons appuyés pour faire défiler les heures et les minutes plus rapidement). Le symbole de cloche clignote à l'écran pendant que vous réglez l'heure de réveil.

Une fois l'heure de réveil réglée, appuyez à nouveau sur le bouton SET/S pour enregistrer les réglages.

Lorsque le signal de réveil retentit, appuyez sur un bouton quelconque pour le désactiver.

**4. Sélection du mode**

Appuyez sur le bouton ▲ pour sélectionner le mode d'affichage. En appuyant plusieurs fois sur le bouton ▲, vous passez d'un mode d'affichage à l'autre, dans l'ordre suivant :

DP-1 : L'affichage bascule entre l'affichage de l'heure (10 secondes) et l'affichage de la date (5 secondes).

DP-2 : L'affichage de l'heure est préréglé comme permanent. Cependant, vous pouvez également basculer de l'affichage de la date à l'affichage de l'heure de réveil. Pour les afficher en permanence, appuyez sur le bouton SET/S.

DP-3 : Cet affichage affiche l'heure en permanence. Vous pouvez basculer à l'affichage de la date ou à l'affichage de l'heure de réveil en appuyant sur le bouton SET/S. Au bout de 15 secondes, l'affichage revient automatiquement à l'heure.

### 5. Affichage de la température

La température est automatiquement détectée et affichée à l'écran à l'allumage de l'horloge murale.

Appuyez sur le bouton ▼ pour basculer de l'affichage en °C à °F. L'affichage est préréglé en °C.

### 6. Régler la luminosité

Maintenez le bouton ▼ appuyé pour régler la luminosité de l'écran. Les quatre modes défilent dans l'ordre suivant : L-SL, L-01, L-02, L-03, éteint.

En mode L-SL, la luminosité est réglée automatiquement : entre 20h00 et 6h00, elle est réglée la plus faible possible et entre 6h00 et 20h00, elle est réglée la plus forte possible.

### 7. Nettoyage et entretien

Vous pouvez nettoyer l'horloge murale avec un chiffon doux et sec.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- Ce produit est uniquement prévu pour une utilisation en intérieur.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.

- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la pile de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.

### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-6724, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices) ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

