

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser USB-LED-Pflanzenlampe. So versorgen Sie Ihre Zimmerpflanzen optimal mit Licht.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Pflanzenlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- USB-LED-Pflanzenlampe
- Anleitung

Optionales Zubehör

- ZX-8144: Dreibein-Stativ als Montagehilfe
- USB-Netzteil

Technische Daten

Rating	5V DC 2A
Stromversorgung	per USB
Maße	68 x 11 x 7 cm
Gewicht	258 g

Produktdetails


1. +/- Taste
2. Modi-Taste
3. Timer-Taste
4. Ein/Aus-Taste

Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie die Pflanzenlampe mit einer geeigneten Stromquelle, z.B. einem USB-Netzteil.
2. Befestigen Sie die Pflanzenlampe mithilfe des Clips an einem Aufstellungsort Ihrer Wahl.

Verwendung
Einschalten/Ausschalten

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Pflanzenlampe einzuschalten.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um die Pflanzenlampe auszuschalten.

Helligkeit anpassen

- Drücken Sie wiederholt die +/- Taste, um die Helligkeit anzupassen.

Betriebsmodus wechseln

- Drücken Sie wiederholt die Modi-Taste, um zwischen den Betriebsmodi der Pflanzenlampe zu wechseln.

Modus 1	Die roten LEDs leuchten
Modus 2	Die blauen LEDs leuchten
Modus 3	Die roten und blaue LEDs leuchten

Timer

- Drücken Sie wiederholt die Timer-Taste, um einen Timer zu stellen.

1x drücken	3-Stunden-Timer
2x drücken	9-Stunden-Timer
3x drücken	12-Stunden-Timer
4x drücken	Timer aus

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einem USB-Netzteil betrieben wird, das leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-8143 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EG befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8143 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe horticole USB à LED. Fournissez à vos plantes d'intérieur une lumière optimale. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe horticole USB à LED
- Mode d'emploi

Accessoires en option (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- ZX8144 : Trépied universel pour lampe horticole, extensible de 60 à 150 cm
- Adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC / 2 A
Alimentation	Par USB
Dimensions	68 x 11 x 7 cm
Poids	258 g

Description du produit

1. Touche +/-
2. Touche Mode
3. Touche Minuteur
4. Touche Marche/Arrêt

Mise en marche

1. Branchez la lampe horticole à une source d'alimentation appropriée (par ex. un adaptateur secteur USB).
2. Fixez la lampe horticole à l'emplacement de votre choix, à l'aide des clips.

Utilisation**Allumer/Éteindre**

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer la lampe horticole.
2. Appuyez à nouveau sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre la lampe horticole.

Ajuster la luminosité

- Appuyez répétitivement sur la touche +/- pour ajuster la luminosité.

Changer de mode de fonctionnement

- Appuyez répétitivement sur la touche Mode pour basculer entre les modes de fonctionnement de la lampe horticole.

Mode 1	Les LED rouges brillent
Mode 2	Les LED bleues brillent
Mode 3	Les LED rouges et bleues brillent

Minuteur

- Appuyez répétitivement sur la touche Minuteur pour régler un minuteur.

Appuyer 1 fois	Minuteur 3 h
Appuyer 2 fois	Minuteur 9 h
Appuyer 3 fois	Minuteur 12 h
Appuyer 4 fois	Minuteur désactivé

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant. /// Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! /// Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. /// Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. /// Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! /// Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! /// Veillez à ce que le produit soit alimenté par un adaptateur USB facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence. /// Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. /// N'exposez le produit ni à

l'humidité ni à une chaleur extrême. /// Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. /// Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. /// Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée. /// Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. /// Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. /// Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal. /// Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. /// Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. /// Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, ZX-8143, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtas, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.