

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Dreibein-Stativs für Ihre LED-Pflanzenlampe. Mithilfe dieses Dreibein-Stativs stellen Sie Ihre LED-Pflanzenlampen noch flexibler auf.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Dreibein-Stativ optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Dreibein-Stativ
- Anleitung

Optionales Zubehör

- ZX-8141: Vollspektrum-LED-Pflanzenlampe mit 4 Schwannenhälsen
- ZX-8142: USB-LED-Pflanzenlampe mit 4 Schwannenhälsen
- ZX-8143: USB-LED-Pflanzenlampe mit 360°-beweglichem Schwannenhals

Technische Daten

Höhenverstellbar	60 - 150 cm
Maße	39 x 8,4 x 8,4 cm
Gewicht	600 g

Montage

1. Drehen Sie die unterste Feststellschraube am Stativ-Ständer auf und klappen Sie die Standbeine mit beiden Händen auseinander.
2. Stellen Sie die Standbeine auf die passende Höhe ein und drehen Sie dann die Feststellschraube fest.
3. Drehen Sie auch die übrigen Feststellschrauben am Stativ auf, stellen Sie die Stangen auf die gewünschte Höhe ein und drehen Sie die Schraube dann wieder fest.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce trépied universel pour lampe horticole. Grâce à ce trépied, réglez la hauteur de vos lampes LED horticoles de manière flexible.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Trépied
- Mode d'emploi

Accessoires en option (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- ZX8141 : Lampe horticole LED à spectre complet avec 4 têtes à col de cygne et télécommande
- ZX8142 : Lampe horticole USB à LED avec 4 têtes à col de cygne, télécommande et intensité variable
- ZX8143 : Lampe horticole USB à LED à col de cygne 360° et intensité variable

Caractéristiques techniques

Hauteur réglable	60 – 150 cm
Dimensions	39 x 8,4 x 8,4 cm
Poids	600 g

Montage

1. Dévissez la vis de fixation la plus basse située sur le support du trépied, puis dépliez les pieds de support du trépied à l'aide de vos deux mains.
2. Réglez les pieds de support à la hauteur correspondante, puis vissez fermement la vis de fixation.
3. Dévissez également les vis restantes situées sur le trépied, réglez les barres à la hauteur souhaitée, puis revissez fermement les vis.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !