

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Thermo-Vakuum-Bechers mit falt-Löffel. Dieser ideale Outdoor-Begleiter hält heiße Getränke und Suppen warm und Säfte, Wasser & Co. kalt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Thermo-Vakuum-Becher optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Thermo-Vakuum-Becher inklusive falt-Löffel
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- ZX-8182: 350 ml Fassungsvermögen
- ZX-8183: 500 ml Fassungsvermögen
- ZX-8184: 750 ml Fassungsvermögen

Technische Daten

Isolier-Funktion	Hält bis zu 8 Stunden warm oder kalt	
Material Behälter	Edelstahl, doppelwandig	
	Für Lebensmittelkontakt geeignet	
Maße (ø x H)	ZX-8182	92 x 133 mm
	ZX-8183	92 x 153 mm
	ZX-8184	92 x 193 mm
Gewicht	ZX-8182	400 g
	ZX-8183	450 g
	ZX-8184	510 g

Produktdetails



- 1. falt-Löffel
- 2. Drehverschluss
- 3. Behälter
- 4. Deckel

Verwendung



HINWEIS:

Reinigen Sie den Thermo-Vakuum-Becher vor dem ersten Gebrauch gründlich.

1. Nehmen Sie den Deckel ab.
2. Drehen Sie den Drehverschluss ab.
3. Füllen Sie das warme oder kalte Getränk bzw. die warme oder kalte Speise in den Becher. Überfüllen Sie ihn nicht.
4. Drehen Sie den Drehverschluss wieder fest und setzen die den Deckel auf.
5. Möchten Sie den Löffel verwenden, entnehmen Sie ihn aus seiner Halterung und falten Sie ihn auseinander.

Reinigung

Reinigen Sie den Vakuum-Thermo-Becher nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Stellen Sie den Becher nicht in die Mikrowelle.
- Seien Sie beim Befüllen des Bechers vorsichtig. Überprüfen Sie stets den sicheren Verschluss des Drehverschlusses und des Deckels, bevor Sie den Becher transportieren.
- Beim Öffnen des Drehverschlusses kann heiße Druckluft und heißer Wasserdampf entweichen. Achtung Verletzungsgefahr!
- Überdrehen Sie den Drehverschluss nicht.
- Halten Sie den Becher fern von Kindern, wenn er mit einem heißen Getränk oder einer heißen Speise gefüllt ist.
- Geben Sie den Becher und sein Zubehör nicht in die Spülmaschine.
- Füllen Sie den Becher nicht mit Alkohol.
- Füllen Sie nur Lebensmittel in den Becher.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.sempotec.com
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette tasse. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Tasse et cuillère
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- ZX8182 : Tasse 350 ml
- ZX8183 : Tasse 500 ml
- ZX8184 : Tasse 750 ml

Caractéristiques techniques

Fonction isolante		Conserve la chaleur / fraîcheur pendant jusqu'à 8 h
Composition récipient		Double paroi en acier inoxydable
		Convient pour un contact avec les produits alimentaires.
Dimensions (Ø x H)	ZX8182	92 x 133 mm
	ZX8182	92 x 153 mm
	ZX8183	92 x 193 mm
Poids	ZX8182	400 g
	ZX8183	450 g
	ZX8184	510 g

Description du produit



- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Cuillère pliable | 3. Récipient |
| 2. Fermeture à vis | 4. Couvercle |

Utilisation



NOTE :

Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement la tasse.

1. Retirez le couvercle.
2. Dévissez la fermeture fileté.
3. Versez votre boisson, chaude ou froide, ou votre soupe dans la tasse. La tasse ne doit pas déborder.
4. Revissez la fermeture fileté et replacez le couvercle.
5. Si vous voulez utiliser la cuillère, sortez-la de son support et dépliez-la.

Nettoyage

Après chaque utilisation, nettoyez le gobelet à l'eau chaude avec un peu de produit nettoyant.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- Ne placez pas le gobelet dans un four à microondes.
- Soyez prudent lorsque vous remplissez la tasse. Vérifiez toujours que le couvercle est bien fermé avant de transporter le gobelet ou de boire.
- Lorsque vous ouvrez le couvercle, de l'air comprimé chaud peut s'en échapper. Attention : risque de blessures !
- Ne vissez pas la fermeture trop fortement.
- Maintenez le gobelet hors de portée des enfants lorsqu'il contient une boisson chaude.
- Ne placez pas le gobelet ou sa cuillère au lave-vaisselle.
- Ne versez pas d'alcool dans le gobelet.
- Ne remplissez le gobelet qu'avec une boisson potable ou un ingrédient comestible.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

