

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Regentonne.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Regentonne optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Regentonne
- 6x Stützstange
- 6x Standfuß
- Gartenschlauch-Anschluss
- Wasserhahn
- Überlaufventil
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- ZX-8608: Faltbare Regentonne, 250 l
- ZX-8609: Faltbare Regentonne, 500 l
- ZX-8610: Faltbare Regentonne, 750 l

Technische Daten

Material Regentonne	620gsm PVC	
Fassungsvolumen	ZX-8608	250 l
	ZX-8609	500 l
	ZX-8610	750 l
Maße	ZX-8608	88 x 60 cm
	ZX-8609	98 x 80 cm
	ZX-8610	100 x 98 cm
Gewicht	ZX-8608	2,83 kg
	ZX-8609	4,67 kg
	ZX-8610	6,00 kg

Produktdetails



- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. Reißverschluss | 4. Gartenschlauch-Anschluss |
| 2. Stützstange | 5. Wasserhahn |
| 3. Standfuß | 6. Überlaufventil (Rückseite) |

Montage

1. Öffnen Sie den Reißverschluss Ihrer Regentonne.
2. Führen Sie von außen das Überlaufventil, den Wasserhahn sowie den Gartenschlauch-Anschluss inklusive jeweiligem Dichtring in die entsprechende Aussparung und schrauben Sie von innen den jeweiligen Schraubverschluss-Filter inklusive Dichtring an.
3. Schließen Sie den Reißverschluss Ihrer Regentonne.
4. Stecken Sie die sechs Standfüße an die sechs Stützstangen.
5. Schieben Sie die sechs Stützstangen von unten in die sechs Führungsschläuche Ihrer Regentonne.

Reinigung und Pflege

Ihre Regentonne sollte mindestens zweimal im Jahr gründlich gereinigt werden. Entleeren Sie Ihre Regentonne vollständig, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

- Spülen Sie das Innere Ihrer Regentonne mit einem Gartenschlauch gründlich aus. Achten Sie darauf, dass sämtliche Ablagerungen am Boden der Regentonne abgespült werden. Besonders hartnäckige Ablagerungen lassen sich bei Bedarf mit einem Schwamm entfernen. Verwenden Sie keine scharfen, ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Eine unsachgemäße Reinigung kann zu Schäden am Produkt führen.

- Sollte die Außenseite Ihrer Regentonne beschmutzt sein, können Sie diese mit einem feuchten Lappen abwischen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bitte Deckel stets verschlossen halten. Tiere und Kinder könnten in einer gefüllten Tonne ertrinken.
- Niemals auf dem Deckel stehen. Gefahr des Einbrechens.
- Diese faltbare Regentonne ist nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Sie ist nicht als Schwimmbecken geeignet. Personen dürfen nicht in die Regentonne steigen.
- Diese Regentonne ist ausschließlich für Regenwasser oder Gießwasser geeignet. Sie ist nicht für Trinkwasser oder andere Flüssigkeiten geeignet.
- Unsachgemäße Verwendung oder fehlerhafte Aufstellung kann zu Schäden am Artikel führen. Insbesondere durch auslaufendes Wasser und Überschwemmung können Schäden an Umgebung und Gebäuden entstehen.
- Achten Sie darauf, dass eine leere Tonne durch starken Wind umstürzen oder weggeweht werden kann. Umherfliegende Regentonnen oder Teile davon können Schäden und Verletzungen verursachen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette citerne. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Citerne
- 6 tiges de support
- 6 pieds de support
- Raccord pour tuyau
- Robinet
- Valve de trop-plein
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- ZX8608 : Citerne pliable 250 L
- ZX8609 : Citerne pliable 500 L
- ZX8610 : Citerne pliable 750 L

Caractéristiques techniques

Composition citerne		PVC (polychlorure de vinyle) 620 gsm
Capacité	ZX8608	250 L
	ZX8609	500 L
	ZX8610	750 L
Dimensions	ZX8608	88 x 60 cm
	ZX8609	98 x 80 cm
	ZX8610	100 x 98 cm
Poids	ZX8608	2,83 kg
	ZX8609	4,67 kg
	ZX8610	6,00 kg

Description du produit



1. Fermeture à glissière
2. Tige de support
3. Pied de support
4. Raccord pour tuyau
5. Robinet
6. Valve de trop-plein (arrière)

Montage

1. Ouvrez la fermeture à glissière de la citerne.
2. Introduisez depuis l'extérieur la valve de trop-plein, le robinet ainsi que le raccord pour tuyau d'arrosage (avec la bague d'étanchéité adéquate) dans les trous prévus à cet effet. Puis, vissez depuis l'intérieur le filtre et la bague d'étanchéité adéquats.
3. Fermez la fermeture à glissière de la citerne.
4. Fixez les six pieds sur les six tiges de support.
5. Insérez les six tiges de support dans les six tuyaux de la citerne, par le bas.

Nettoyage et entretien

La citerne doit être nettoyée à fond au moins deux fois par an. Videz complètement la citerne avant de la nettoyer.

- Rincez abondamment l'intérieur de la citerne à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Veillez à rincer tous les dépôts au fond de la citerne. Si nécessaire, les dépôts particulièrement tenaces peuvent être éliminés à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de produits nettoyants agressifs ou abrasifs. Une manipulation non appropriée peut endommager le produit.
- Si l'extérieur de la citerne est souillé, vous pouvez l'essuyer avec un chiffon humide.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le produit, ses accessoires et leur emballage ne sont pas des jouets. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Gardez le couvercle fermé. Les animaux et les enfants risquent de se noyer dans la citerne si elle est remplie.
- Ne vous tenez pas sur le couvercle. Il risque de casser.
- N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné. Ce produit ne sert pas de piscine. Ne grimpez pas dans la citerne.

- La citerne sert exclusivement à collecter l'eau de pluie pour arrosage. Elle ne peut pas être utilisée pour l'eau potable ou d'autres liquides.
- Une utilisation non conforme ou une installation incorrecte peut entraîner des dommages. Les fuites d'eau et les inondations, en particulier, peuvent endommager l'environnement et les bâtiments.
- Prenez garde au fait qu'une citerne vide peut être renversée ou emportée par le vent s'il est fort. Les citernes de pluie peuvent causer des dommages et des blessures si elles sont entièrement ou partiellement emportées par le vent.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures ! Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES

