

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser 2-fach-Garten-Steckdose mit Zeitschaltuhr. Diese Steckdose ist im Handumdrehen montiert: Stecken Sie sie einfach in feste Erde. Mit der Zeitschaltuhr bestimmen Sie, wann die Garten-Steckdose Strom abgibt und wann nicht.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue 2-fach-Garten-Steckdose mit Zeitschaltuhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2-fach-Garten-Steckdose
- Erdspeiß
- Standfuß
- Anleitung

Zusätzlich benötigt:

- Montagematerial für den Standfuß

Technische Daten

Stromversorgung	230 V AC 50Hz
Schutzkontaktsteckdosen	16 A, 230 V
Höchstlast	3.680 W (gesamt)
Zeitschaltuhr	0-24 Stunden (in 15 Minuten Schritten)
Schutzart	IP44
Zusatzleitung	1,5 m
Maße	43 x 11,6 x 9,5 cm
Gewicht	790 g

Inbetriebnahme

Mit Erdspeiß

1. Drehen Sie den Erdspeiß im Uhrzeigersinn in die untere Öffnung der Garten-Steckdose.



2. Stecken Sie die Garten-Steckdose in feste Erde. Achten Sie darauf, dass sie sicher und gerade steht.
3. Verbinden Sie die Garten-Steckdose mit einer geerdeten Steckdose.
4. Öffnen Sie die Schutzklappe der Uhr. Drehen Sie die Scheibe im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil rechts oben auf die aktuelle Uhrzeit zeigt.



HINWEIS:

Die Uhr läuft nur solange die Garten-Steckdose mit Strom versorgt wird. Wurde sie vom Strom getrennt, muss die Uhr wieder neu gestellt werden.

5. Schieben Sie den Schalter Richtung Uhr-Symbol, wenn die Garten-Steckdose nur während bestimmter Zeitintervalle Strom abgeben soll. Schieben Sie den Schalter auf die Position [I], wenn sie kontinuierlich Strom abgeben soll.
6. Schließen Sie die gewünschten Geräte an die Garten-Steckdose an.

Mit Standfuß

1. Befestigen Sie den Standfuß an der Unterseite der Garten-Steckdose.



2. Befestigen Sie den Standfuß anschließend mithilfe von geeignetem Werkzeug am Boden.
3. Gehen Sie anschließend wie in Punkt 3 bis 6 unter "Inbetriebnahme mit Erdspeiß" beschrieben vor.

Zeitschaltuhr einstellen

Jeder grüne Haken repräsentiert 15 Minuten. Schieben Sie einen Haken nach außen: Die Garten-Steckdose gibt während dieser 15 Minuten Strom ab.



BEISPIEL

Der Haken bei 16 Uhr ist nach außen geschoben, die restlichen Haken sind innen. Von 16:00 bis 16:15 Uhr gibt die Garten-Steckdose Strom ab.

Reinigung

Trennen Sie die Garten-Steckdose von der Stromversorgung. Reinigen Sie das Außengehäuse der Garten-Steckdose mit einem angefeuchteten Tuch.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Die Steckdosen gewährleisten IPX4 nur, wenn auch IPX4 Stecker darin verwendet werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verbinden Sie die Gartensteckdose nur mit geerdeten Steckdosen.
- Falls Sie die Garten-Steckdose in der Nähe eines Teiches anbringen möchten, so halten Sie einen Abstand von mindestens 1,5 m. Das Gerät ist spritzwassergeschützt, darf aber keinesfalls in Wasser getaucht werden.
- Trennen Sie die Garten-Steckdose von der Stromversorgung, bevor Sie sie bewegen oder reinigen.
- Gerät und Kabel nie mit nassen Händen berühren.
- Das Gerät darf nur als ortsfeste Anlage auf dem Boden verwendet werden.
- Es ist darauf zu achten, dass das Gerät nicht in einer Vertiefung angebracht wird, wo die elektrischen Teile bei Regen unter Wasser stehen könnten.
- Werden alle Dosen gleichzeitig benutzt, darf der Nennstrom AC 16 A nicht überschreiten.
- Falls die Hülle beschädigt ist, darf das Gerät keinesfalls benutzt werden!
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-9014-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-9014 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette multiprise d'extérieur. Cette multiprise s'installe en un clin d'œil : il suffit de la planter dans la terre ferme. Le minuteur vous permet de déterminer quand la multiprise d'extérieur fournit du courant et quand elle n'en fournit pas.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Multiprise d'extérieur 2 prises
- Piquet
- Pied de support
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Matériel de montage pour pied de support

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC / 50 Hz
Prises avec contacts de protection	16 A, 230 V
Charge maximale	3680 W (total)
Minuteur	0-24 h (par paliers de 15 min)
Indice de protection	IP44
Câble supplémentaire	1,5 m
Dimensions	43 x 11,6 x 9,5 cm
Poids	790 g

Mise en marche

Avec piquet

1. Vissez le piquet dans l'ouverture inférieure de la multiprise d'extérieur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



2. Plantez la multiprise d'extérieur dans la terre ferme. Assurez-vous qu'elle soit fixée de façon sécurisée et droite.
3. Branchez la multiprise d'extérieur à une prise de courant reliée à la terre.
4. Ouvrez le cache de protection de l'horloge. Tournez le disque dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la flèche située en haut à droite indique l'heure actuelle.



NOTE :

L'horloge ne fonctionne que si la multiprise d'extérieur est alimentée. Si elle est débranchée de l'alimentation, l'horloge doit être remise à zéro.

5. Poussez le commutateur en direction du symbole d'horloge si la multiprise d'extérieur ne doit fournir du courant que pendant des intervalles de temps déterminés. Poussez le commutateur en position [I] si elle doit fournir du courant en continu.
6. Branchez les appareils de votre choix à la multiprise d'extérieur.

Avec pied de support

1. Fixez le pied de support sous la multiprise d'extérieur.



2. Fixez ensuite le pied de support au sol à l'aide d'un outillage approprié.
3. Procédez comme décrit aux points 3 à 6, sous "Mise en marche avec piquet".

Régler le minuteur

Chaque crochet vert représente 15 minutes. Poussez un crochet vers l'extérieur : la multiprise d'extérieur délivre du courant pendant ces 15 minutes.



EXEMPLE :

Le crochet de 16 heures est poussé vers l'extérieur, les autres crochets sont à l'intérieur. De 16 h 00 à 16 h 15, la multiprise d'extérieur fournit du courant.

Nettoyage

Débranchez la multiprise d'extérieur de l'alimentation. Nettoyez le boîtier extérieur de la multiprise d'extérieur à l'aide d'un chiffon humide.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Les prises de courant ne garantissent l'indice de protection IPX4 que si des connecteurs IPX4 y sont également utilisés.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Branchez uniquement votre multiprise d'extérieur à des prises de courant reliées à la terre.
- Si vous souhaitez installer la multiprise à proximité d'un étang, placez-la à une distance de minimum 1,5 m de celui-ci. L'appareil est protégé contre les projections d'eau, mais ne doit en aucun cas être immergé dans l'eau.
- Avant de déplacer l'appareil ou de le nettoyer, débranchez-le de l'alimentation.
- Ne manipulez jamais l'appareil ou le câble avec des mains mouillées.
- Ce produit convient uniquement pour une installation fixe.
- Veillez à ne pas placer l'appareil dans un creux : les parties électriques ne doivent pas pouvoir être submergées par la pluie.
- Le courant nominal ne doit pas dépasser AC 16 A lorsque toutes les prises sont utilisées en même temps.
- N'utilisez en aucun cas l'appareil si le boîtier est endommagé !
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-9014, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.