


背面

<p>Anweisung</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass das Statuslicht auf der Unterseite des USB-Hubs an ist.</p> <p>Während der Computer am Laufen ist können Sie problemlos den USB-Hub oder die daran angeschlossenen Geräte ein und ausstecken.</p> <p>Falls ein Speichergerät (Memory Card Reader, Music Player, USB-Drive, etc.) angeschlossen ist, empfehlen wir, dass Sie den Instruktionen folgen, um das Gerät ohne Datenverlust ausstecken zu können.</p> <p>Selten kann ein USB-Gerät mehr Power benötigen als der USB-Hub liefert. In diesem Fall wird auf Ihrem Bildschirm diese Information automatisch erscheinen und Sie müssten das Gerät direkt mit Ihrem Computer verbinden.</p> <p><u>Verbinden Sie</u> Digitalkamera Digitaler Musik Player (MP3) Memory Card Reader PDA Drucker Bluetooth Adapter</p>	<p>Usage</p> <p>Please verify that the status light on the bottom-side is on.</p> <p>USB hub or the USB devices can be connected or disconnected while the computer is on. If a storage device (Memory Card Reader, Music Player, USB drive, etc.) is connected, we recommend that you follow the instructions to "eject" it before unplugging to prevent data loss.</p> <p>In rare cases, a device may require more power than supplied by the USB hub. Your computer will inform you if this happens: connect the device to your computer directly.</p> <p><u>Connect Everything</u> Digital Camera Digital Music Player (MP3) Memory Card Reader PDA Printer Bluetooth Adapter</p>
--	---



正面

<p>Mode d'emploi</p> <p>Vérifiez que la diode d'état est bien allumée en dessous du hub.</p> <p>Vous pouvez débrancher/rebrancher le hub et les périphériques branchés à tout moment lorsque l'ordinateur est allumé.</p> <p>Veillez suivre les instructions lorsque vous souhaitez débrancher un périphérique de stockage (clé USB, disque dur...). Vous éviterez ainsi la perte de vos données.</p> <p>Certains périphériques peuvent demander plus d'alimentation que ce que le hub peut fournir. Un message apparaît normalement sur votre écran d'ordinateur pour vous indiquer le problème. Branchez-le directement sur votre ordinateur dans ce cas la.</p> <p>Branchez ce que vous souhaitez: Appareil photo numérique Lecteur MP3 Lecteur de cartes mémoire PDA Imprimante Adaptateur Bluetooth</p>	<p>Gebrauchsanweisung Instructions Mode d'emploi</p> <p>PE9483, PE9484 PH-D4, PH-L1 USB 2.0 Hub</p> <p></p>
--	---



封面