Monokulares Infrarot-Nachtsichtgerät DN-450

Sicht bis 300 m, Full-HD-Kamera

DE

Bedienungsanleitung

Zavarius™

ZX-3674-675

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.zavarius.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel-nummer oder den Artikelnamen ein.

INHALTSVERZEICHNIS

Ihr neues monokulares Infrarot-Nachtsichtgerät 5
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, ... 5
Lieferumfang 5

Wichtige Hinweise zu Beginn 6
Sicherheitshinweise 6
Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung 7
Wichtige Hinweise zur Entsorgung 8
Konformitätserklärung 8

Produktdetails 9

Inbetriebnahme 10
Micro SD-Speicherkarte einsetzen 10
Infrarot-Nachtsichtgerät aufladen 10

Verwendung 11
Einschalten/Ausschalten 11
Betriebs-Modus einstellen 11
Video-Modus 11
Foto-Modus 12
Infrarot-Nachtsicht 12
Einstellungsmenü 13
Wiedergabe-Modus 14
Wiedergabe-Menü 14
Auslesen der Speicherkarte am PC 14

Technische Daten 15

IHR NEUES MONOKULARES INFRAROT-NACHTSICHTGERÄT

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Infrarot-Nachtsichtgeräts.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Produkt optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Nachtsichtgerät
- Ladekabel USB Typ-C auf USB-A
- Verstellbarer Trageriemen
- Transporttasche
- Bedienungsanleitung

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zu-gänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschrän-kungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-3674-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-3674 ein.

PRODUKTDETAILS

1.	IR-Hoch-Taste/ Reizoom-Taste/ Hoch-Taste	5.	Power-Taste
2.	IR-Runter-Taste/ Rauszoom-Taste/ Runter-Taste	6.	Modus-Taste
3.	Menü-Taste	7.	LCD-Bildschirm
4.	Aufnahme-Taste	8.	Linse

9.	¼ Zoll Stativ-Gewinde	11.	SD-Karten-Steckplatz
10.	USB-C-Buchse		

INBETRIEBNAHME

Micro SD-Speicherkarte einsetzen

Öffnen Sie die Abdeckung des SD-Speicherkarten-Steckplatzes und setzten Sie eine MicroSD-Speicherkarte (max. 32 GB) ein, bis diese spürbar einrastet.

HINWEIS:
Formatieren Sie die MicroSD-Speicherkarte vor dem Einsetzen.

Infrarot-Nachtsichtgerät aufladen

Verbinden Sie das USB-C-Ladekabel mit der USB-C-Buchse Ihres Infrarot-Nachtsichtgeräts und einem geeigneten USB-Netzteil. Die USB-C-Buchse Ihres Infrarot-Nachtsichtgeräts befindet sich unter der Abdeckung. Sobald der Akku Ihres Infrarot-Nachtsichtgeräts vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das USB-C-Ladekabel von der USBC-Buchse.

VERWENDUNG

Einschalten/Ausschalten

- Halten Sie die Power-Taste einige Sekunden gedrückt, um Ihr Infrarot-Nachtsichtgerät einzuschalten.
- Halten Sie die Power-Taste erneut einige Sekunden gedrückt, um Ihr Infrarot-Nachtsichtgerät auszuschalten.

Betriebs-Modus einstellen

Ihr Infrarot-Nachtsichtgerät hat drei Betriebs-Modi:

	Foto-Modus
	Video-Modus
	Wiedergabe-Modus

- Drücken Sie wiederholt die Modus-Taste, um durch die Betriebs-Modi zu wechseln. Der gewählte Modus wird im LCD-Bildschirm mit dem jeweiligen Symbol abgebildet.

Video-Modus

1. Nach dem Einschalten befindet sich Ihr Infrarot-Nachtsichtgerät im Video-Modus.
2. Halten Sie die Reinzoom-Taste oder Rauszoom-Taste gedrückt, um hineinzuzoomen oder herauszuzoomen. Der Vergrößerungswert wird im LCD-Bildschirm angezeigt.
3. Durch Drehen der Linse können Sie das Bild manuell scharfstellen.
4. Drücken Sie die Aufnahme-Taste, um die Videoaufnahme zu starten. Die Aufzeichnungsdauer wird im LCD-Bildschirm angezeigt.
5. Drücken Sie die Aufnahme-Taste erneut, um die Videoaufnahme zu stoppen.

HINWEIS:
Ihr Infrarot-Nachtsichtgerät beendet die Aufnahme automatisch, sobald die MicroSD-Speicherkarte voll ist.

Foto-Modus

1. Nach dem Einschalten befindet sich Ihr Infrarot-Nachtsichtgerät im Video-Modus. Drücken Sie wiederholt die Modus-Taste, um in den Foto-Modus zu wechseln.
2. Halten Sie die Reinzoom-Taste oder Rauszoom-Taste gedrückt, um hineinzuzoomen oder herauszuzoomen. Der Vergrößerungswert wird im LCD-Bildschirm angezeigt.
3. Durch Drehen der Linse können Sie das Bild manuell scharfstellen.
4. Drücken Sie die Aufnahme-Taste, um ein Foto aufzunehmen.

Infrarot-Nachtsicht

Drücken Sie im Foto-Modus oder im Video-Modus die IR-Hoch-Taste, um die Infrarot-Nachtsicht zu aktivieren. Das Bild wird in schwarz-weiß angezeigt. Die Infrarot-Nachtsicht hat sieben Stufen.

- Drücken Sie die IR-Hoch-Taste, um die Stufe zu erhöhen.
- Drücken Sie die IR-Runter-Taste, um die Stufe zu senken.

HINWEIS:
Wenn die Akku-Kapazität nachlässt, wird die Infrarot-Nachtsicht automatisch gesenkt.

Einstellungsmenü

Drücken Sie im Video-Modus oder im Foto-Modus die Menü-Taste, um das Einstellungsmenü zu öffnen.

Menü	Funktion
Formatieren	Zum Formatieren der eingesetzten MicroSD-Speicherkarte. Bitte beachten Sie: Durch das Formatieren werde alle auf der MicroSD-Speicherkarte Dateien (inklusive der schreibgeschützten Dateien) gelöscht.
Sprache	Englisch/ Französisch/ Niederländisch/ Spanisch/ Italienisch/ Portugiesisch/ Deutsch/ Russisch/ Dänisch/ Polnisch/ Tschechisch/ Slowenisch
Automatisches Power off	3 Minuten/ 5 Minuten/ 10 Minuten/ AUS
Datum & Uhrzeit	Drücken Sie die Power-Taste. Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch erneutes Drücken der Power-Taste.
Zeitstempel	AUS/ Datum/ Datum & Uhrzeit
Bildgröße	24MP/ 20MP/ 16MP/ 12MP/ 8MP/ 5MP/ 3MP/VGA
Bildschirm-Helligkeit	einstellbar von 1 - 15 1 = Helligkeit ganz niedrig 15 = Helligkeit ganz hoch
Firmware-Version	Informationen zur Firmware

Wiedergabe-Modus

1. Nach dem Einschalten befindet sich Ihr Infrarot-Nachtsichtgerät im Video-Modus. Drücken Sie wiederholt die Modus-Taste, um in den Wiedergabe-Modus zu wechseln.
2. Drücken Sie die Hoch-Taste/ die Runter-Taste, um durch die aufgenommenen Fotos und Videos zu navigieren.
3. Drücken Sie bei einem Video die Aufnahme-Taste, um die Wiedergabe des Videos zu starten. Drücken Sie die Aufnahme-Taste erneut, um die Wiedergabe des Videos zu pausieren. Drücken Sie die Menü-Taste, um die Wiedergabe des Videos zu stoppen.
4. Drücken Sie im Wiedergabe-Modus die Menü-Taste, um das Wiedergabe-Menü zu öffnen. Drücken Sie die Hoch-Taste/die Runter-Taste, um zwischen "Sperren" und "Löschen" zu navigieren. Drücken Sie die Aufnahme-Taste, um eine Option auszuwählen und das Untermenü zu öffnen.

Wiedergabe-Menü

Menü	Funktion
Sperren	Sperren oder entsperren Sie die aktuelle Datei oder alle Dateien auf der MicroSD-Speicherkarte. Optionen: [Sperren/Entsperren] / [Alle sperren] / [Alle entsperren]
Löschen	Löschen Sie die aktuelle Datei oder löschen Sie alle Dateien auf der MicroSD-Speicherkarte. Optionen: [Eine] / [Alle]

Auslesen der Speicherkarte am PC

Verbinden Sie Ihr Infrarot-Nachtsichtgerät per USB mit Ihrem PC. Es wird nach wenigen Augenblicken als Wechseldatenträger erkannt und angezeigt, sodass Sie die Aufnahmen von der Speicherkarte auf den PC übertragen können.

TECHNISCHE DATEN

Input	5V DC 2A
Li-Po-Akku	3,7V 2.500mAh 9,25Wh
Fotoauflösung	24/20/16/12/8/5/3MP/VGA
Videoauflösung	1080P
Aperture	F 1.2 f=25mm
Linsenwinkel	FOV=10°, 24mm Durchmesser
Display-Screen	1,5" (3,8 cm) TFT-LCD-Farbdisplay
Digitaler Zoom	6,8 x
IR-Nachtsicht	bis 300 m
IR-LEDs	3 W 850 nm
Schutzart	IP20
Maße	150x67x47 mm
Gewicht	183 g

Kundenservice:
DE : +49 (0)7631-360-350
CH: +41 (0)800 55 4000
FR: +33 (0)388-580-202
PEARL GmbH
PEARL-Straße 1–3
D-79426 Buggingen

© REV1 / 19. 07. 2024 – JvdH//RM

DN-450
Appareil de vision nocturne infrarouge monoculaire

FR

Mode d'emploi

Zavarius™

ZX-3674-675

TABLE DES MATIÈRES

Votre nouvel appareil de vision nocturne 4
Chère cliente, cher client, ... 4
Contenu 4
Consignes préalables 5
Consignes de sécurité 5
Consignes importantes sur les batteries 6
Consignes importantes pour le traitement des déchets 7
Déclaration de conformité 7
Description du produit 8
Mise en marche 10
Insérer une carte MicroSD 10
Chargement 10
Utilisation 11
Allumer/Éteindre 11
Régler le mode de fonctionnement 11
Mode Vidéo 11
Mode Photo 12
Vision nocturne infrarouge 12
Menu de configuration 13
Mode Lecture 13
Menu Lecture 14
Lecture de la carte mémoire sur un ordinateur 14
Caractéristiques techniques 15

VOTRE NOUVEL APPAREIL DE VISION NOCTURNE

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil de vision nocturne.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Appareil de vision nocturne
- Câble de chargement USB-C vers USB-A
- Sangle réglable
- Sac de transport
- Mode d'emploi

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Les lunettes ne sont pas conçues pour une utilisation au volant. N'utilisez jamais ces lunettes en conduisant. Risque d'accident !
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les batteries

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des accumulateurs. Un mauvais branchement du connecteur de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la pile/batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du

lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-3674 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Touche IR Haut / Touche Zoom / Touche Haut
2. Touche IR Bas / Touche Dézoom / Touche Bas
3. Touche Menu
4. Touche Enregistrement
5. Touche Power
6. Touche Mode
7. Écran LCD
8. Lentille

9. Filetage pour trépied de ¼"
10. Port USB-C
11. Emplacement pour carte SD

MISE EN MARCHE

Insérer une carte MicroSD

Ouvrez le cache de l'emplacement pour carte mémoire SD et insérez une carte mémoire MicroSD (max. 32 Go) jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle s'enclenche.

NOTE :
Formatez la carte mémoire MicroSD avant de l'insérer.

Chargement

Branchez le câble de chargement USB-C sur la prise USB-C de l'appareil de vision nocturne infrarouge et sur un chargeur secteur USB adéquat. La prise USB-C de votre l'appareil se trouve sous le cache. Une fois la batterie de l'appareil chargée, débranchez le câble de chargement USB-C de la prise USB-C.

UTILISATION

Allumer/Éteindre

- Maintenez la touche Power enfoncée pendant quelques secondes pour allumer l'appareil.
- Maintenez à nouveau la touche Power enfoncée pendant quelques secondes pour éteindre l'appareil.

Régler le mode de fonctionnement

L'appareil de vision nocturne dispose de trois modes de fonctionnement :

	Mode Photo
	Mode Vidéo
	Mode lecture

- Appuyez plusieurs fois sur la touche Mode pour passer d'un mode de fonctionnement à l'autre. Le mode sélectionné est représenté sur l'écran LCD par le symbole correspondant.

Mode Vidéo

1. Après la mise en marche, l'appareil se trouve en mode vidéo.
2. Maintenez la touche Zoom avant ou Zoom arrière enfoncée pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière. La valeur d'agrandissement s'affiche sur l'écran LCD.
3. En tournant l'objectif, vous pouvez faire la mise au point manuellement.
4. Appuyez sur la touche Enregistrement pour commencer à enregistrer une vidéo. La durée de l'enregistrement s'affiche sur l'écran LCD.
5. Appuyez à nouveau sur la touche Enregistrement pour arrêter l'enregistrement vidéo.

NOTE :
L'appareil de vision nocturne arrête automatiquement l'enregistrement dès que la carte mémoire MicroSD est pleine.

Mode Photo

1. Après la mise en marche, l'appareil se trouve en mode vidéo. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour accéder au mode Photo.
2. Maintenez la touche Zoom avant ou Zoom arrière enfoncée pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière. La valeur d'agrandissement s'affiche sur l'écran LCD.
3. En tournant l'objectif, vous pouvez faire la mise au point manuellement.
4. Appuyez sur la touche Enregistrement pour prendre une photo.

Vision nocturne infrarouge

En mode Photo ou en mode Vidéo, appuyez sur la touche IR Haut pour activer la vision nocturne infrarouge. L'image s'affiche alors en noir et blanc. La vision nocturne infrarouge est sur sept niveaux.

- Appuyez sur la touche IR Haut pour monter d'un niveau.
- Appuyez sur la touche IR Bas pour baisser d'un niveau.

NOTE :
Lorsque la capacité de la batterie diminue, la vision nocturne infrarouge est automatiquement réduite.

Menu de configuration

En mode Vidéo ou Photo, appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu de configuration.

Menu	Fonction
Formater	Pour formater la carte mémoire MicroSD insérée. Attention : Le formatage efface tous les fichiers de la carte mémoire MicroSD (y compris les fichiers protégés en écriture).
Langue	Anglais / Français / Néerlandais / Espagnol / Italien / Portugais / Allemand / Russe / Danois / Polonais / Tchèque / Slovène
Mise hors tension automatique	3 min / 5 min / 10 min / OFF
Date & Heure	Appuyez sur la touche Power. Réglez la date et l'heure. Confirmez votre saisie en appuyant sur la touche Power.
Horodatage	OFF / Date / Date & Heure
Taille de l'image	24 Mpx / 20 Mpx / 16 Mpx / 12 Mpx / 8 Mpx / 5 Mpx / 3 Mpx / VGA
Luminosité de l'écran	réglables sur 1 à 15 1 = Luminosité faible 15 = Luminosité élevée
Version du firmware	Informations sur la version du firmware

Mode Lecture

1. Après la mise en marche, l'appareil se trouve en mode vidéo. Appuyez plusieurs fois sur la touche Mode pour passer en mode lecture.
2. Appuyez sur la touche Haut/Bas pour naviguer dans les photos et vidéos enregistrées.
3. Lorsqu'une vidéo est en cours, appuyez sur la touche Enregistrement pour démarrer la lecture

de la vidéo. Appuyez à nouveau sur le la touche Enregistrement pour mettre la lecture de la vidéo en pause. Appuyez sur la touche Menu pour arrêter la lecture de la vidéo.

4. Appuyer sur la touche Menu en mode Lecture pour ouvrir le menu de lecture. En mode lecture, appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu de lecture. Appuyez sur la touche Enregistrement pour sélectionner une option et ouvrir le sous-menu.

Menu Lecture

Menu	Fonction
Verrouiller	Verrouiller ou déverrouiller le fichier actuel ou tous les fichiers de la carte mémoire MicroSD. Options : [Verrouiller/Déverrouiller] / [Verrouiller tout] / [Déverrouiller tout].
Supprimer	Supprimer le fichier actuel ou supprimer tous les fichiers de la carte mémoire MicroSD. Options : [Un] / [Tous]

Lecture de la carte mémoire sur un ordinateur

Branchez l'appareil sur votre ordinateur en USB. Il sera reconnu et affiché comme disque amovible au bout de quelques instants, ce qui vous permettra de transférer les enregistrements de la carte mémoire vers l'ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrée	5V DC 2 A
Batterie lithium-polymère	3,7 V / 2500 mAh / 9,25 Wh
Résolution photo	24/20/16/12/8/5/3MP/VGA
Résolution vidéo	1080p
Diaphragme	F 1,2 f = 25 mm
Angle de la lentille	FOV = 10°, diamètre 24 mm
Écran	Écran couleur TFT LCD 1,5" (3,8 cm)
Zoom numérique	6,8 x
Vision nocturne infrarouge	Jusqu'à 300 m
LED IR	3 W 850 nm
Indice de protection	IP20
Dimensions	150 x 67 x 47 mm
Poids	183 g

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 / 19. 07. 2024 – JvdH//RM