

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Universal-Autositzbezüge. Bitte lesen Sie diese Montageanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Universal-Autositzbezüge optimal nutzen können.

Lieferumfang

- 5 Kopfstützen-Bezüge
- 4 Vordersitz-Bezüge (2x Lehne, 2x Sitzfläche)
- 2 Rücksitz-Bezüge (1x Lehne, 1x Sitzfläche; Lehnen-Bezug mit 3-fach Reißverschluss)
- Montageanleitung

Montage

1. Entfernen Sie die Kopfstütze des Beifahrersitzes (technische Informationen entnehmen Sie bitte dem Servicehandbuch Ihres Fahrzeuges oder fragen Sie eine Fachkraft).
2. Überziehen Sie die Lehne des Beifahrersitzes mit dem Lehnen-Bezug und positionieren Sie ihn entsprechend. Bitte beachten Sie dabei die richtige Zuordnung der Seitenairbag-Etiketten (rechter/linker Sitz). Die angebrachte Kennzeichnung „AIRBAG“ sowie das Seitenairbag-Etikett mit der Aufschrift „R“ müssen sich an der außenliegenden Lehnen-Seite (Türbereich) befinden. Die Seitenairbag-Sicherheitsreißnaht muss dabei mit der Original-Naht des Sitzes übereinstimmen.
3. Markieren Sie die Stellen, an welchen die Öffnungen für die Kopfstützen-Halterungen anzubringen sind und entfernen Sie den Bezug wieder. Bitte beachten Sie, dass die Lehnenverstell-Hebel/Räder, Lehnenentriegelungen, Armlehnen oder ISO-Fix-Befestigungssysteme nicht vom Sitzbezug verdeckt werden – es müssen ordnungsgemäße Aussparungen gemacht werden.
4. Schneiden Sie bitte an den markierten Stellen mit einem Messer oder einer Schere kleine Öffnungen (ca. 1,5 cm in X-Form) in den Bezug.
5. Fixieren Sie die Öffnungen mit den beiliegenden Kunststoffringen, damit sie nicht ausreißen können. Dazu platzieren Sie den Ring mit dem kleineren Durchmesser auf der Unterseite des Bezugs, jenen Teil mit größerem Durchmesser an der Oberseite. Durch festes Drücken rasten die beiden Ringe ein und fixieren damit das Textil.
6. Überziehen Sie die Lehne mit dem Lehnen-Bezug und achten

Sie hierbei auf die korrekte Positionierung (siehe auch Bild 2). Ziehen Sie die rückseitig angebrachte Lasche zwischen Sitzfläche und Lehne nach hinten.

7. Befestigen Sie die Lasche an dem auf der Rückseite angebrachten Klettverschluss. Entfernen Sie dazu das auf dem Klettverschluss angebrachte Abdeckband.
8. Montieren Sie die Nackenstütze wieder am Fahrzeugsitz und überziehen Sie sie mit dem Kopfstützenbezug.
9. Überziehen Sie die Sitzfläche mit dem dafür vorgesehenen Bezug von vorne nach hinten. Ziehen Sie die rückseitig angebrachten Gummibänder zwischen Sitzfläche und Lehne nach hinten. Befestigen Sie sie mittels der mitgelieferten Metallhaken an der Unterseite des Sitzgestells (bitte keinesfalls am Airbagkabel).
10. Befestigen Sie auch die an der Umrandung des Sitzflächenbezugs angebrachten Gummibänder mit den Haken an der Unterseite des Sitzgestells (**nicht** am Airbagkabel befestigen!). Alternativ können die Gummibänder auch mit sich selbst verbunden werden. Beim Überziehen des Fahrersitzes gehen Sie in derselben Reihenfolge vor. Die angebrachte Kennzeichnung „AIRBAG“ sowie das Seitenairbag-Etikett mit der Aufschrift „L“ müssen sich an der außenliegenden Lehnen-Seite (Türbereich) befinden.
11. Überziehen Sie die Sitzfläche der Rücksitzbank mit dem dafür vorgesehenen Bezug von vorne nach hinten. Eventuell muss die Rücksitzbank nach vorne gekippt werden und die Gummischlaufen mit den Metallhäkchen verbunden werden (je nach PKW-Ausführung).
12. Bezug an der Stelle der Gurte genau positionieren und wenn nötig, entsprechend einschneiden. Den Bezug unter die Gurthalterung schieben.
13. Überziehen Sie die Lehne der Rücksitzbank mit dem dafür vorgesehenen Bezug. Dabei muss der Bezug unter den Gurten durchgeführt werden. Bezug, falls notwendig, an der Stelle der Gurtführung einschneiden und unter das Plastik der Gurtführung schieben.
14. Verbinden Sie hinten die Gummibänder mittels der mitgelieferten Haken miteinander und fixieren Sie so den Bezug.
15. Durch die dreifache Reißverschlussenteilung ist der Lehnen-Bezug universal für alle Rücksitze geeignet. Betreffend Montage der rückwärtigen Kopfstützen bitten wir Sie gemäß Punkt 3, 4, 5 und 8 zu verfahren.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Die Bezüge sind maschinenwaschbar bei 40 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!