

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe frontale.


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe frontale 5 W
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	4,5 V
Courant en fonctionnement	1050 à 1200 mA
Piles	3 x AAA
Lumens	180 lm
Durée de fonctionnement	5 h
Portée	150 m
Étanchéité	IP X4
Poids	165 g
Dimensions	diamètre 65 x 40 x 38 mm

Description du produit

1. Lampe frontale
2. Bouton Marche/Arrêt
3. Support
4. Bandes de maintien
5. Couvercle du compartiment à piles
6. Compartiment à pile
7. Support de piles

Utilisation**Régler la lampe frontale**

- Ouvrez le compartiment à piles en tournant le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Insérez les piles dans le support de piles. Veillez à respecter la polarité.
- Insérez le support de piles dans le compartiment à piles et refermez le couvercle.
- Fixez la lampe sur le support avant et réglez la position du support comme vous le souhaitez.
- Réglez les bandes de maintien suivant votre contour de tête.

Allumer/éteindre la lampe frontale**Modes d'éclairage**

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé sur la lampe pour l'allumer. La lampe frontale éclaire avec une forte intensité.
- Appuyez une nouvelle fois sur le bouton Marche/Arrêt de la lampe pour choisir un faisceau lumineux d'une plus faible intensité.
- Appuyez une nouvelle fois sur le bouton Marche/Arrêt de la lampe pour choisir la lumière clignotante.
- Pour éteindre la lampe frontale, appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-3754 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.06.2015

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Stirnlampe.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Stirnlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 5 Watt Stirnlampe
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Eingangsspannung	4,5 V
Betriebsstrom	1050 bis 1200 mA
Batterien	3 x Typ AAA
Lumen	180 Lm
Betriebsdauer	5 Stunden
Reichweite	150 Meter
wasserdicht	IP X4
Gewicht	165 g
Abmessungen	Durchmesser 65 x 40 x 38 mm

Produktdetails

1. Stirnlampe
2. Ein/Aus-Taste
3. Halterung
4. Haltebänder
5. Batterieabdeckung
6. Batteriefach
7. Batteriehalterung

Verwendung**Stirnlampe einstellen**

- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen.
- Setzen Sie dann die Batterien in die Batteriehalterung ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.
- Setzen Sie die Batteriehalterung in das Batteriefach ein und schrauben Sie die Abdeckung auf.
- Befestigen Sie die Lampe in der vorderen Halterung. Und stellen Sie die Halterung entsprechend Ihren Wünschen ein.
- Stellen Sie die Haltebänder auf Ihre Kopfgröße ein.

Stirnlampe ein- und ausschalten/Lichtmodi

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Lampe, um die Stirnlampe einzuschalten. Die Stirnlampe leuchtet mit hoher Lichtintensität.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Lampe erneut, um den Lichtstrahl mit geringer Lichtintensität auszuwählen.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Lampe ein weiteres Mal, um das Blinklicht auszuwählen.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um die Stirnlampe wieder auszuschalten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3754 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.06.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3754 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.