

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Duschschlauchs.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Duschschlauch optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Duschschlauch
- Anleitung

### Produktvarianten

- CX-2490-675: Silikon, 1,5 m, schwarz
- CX-2491-675: Silikon, 2 m, schwarz
- CX-2492-675: Silikon, 1,5 m, grau
- CX-2493-675: Silikon, 2 m, grau
- CX-2494-675: Edelstahl, 1,5 m
- CX-2495-675: Edelstahl, 2 m

### Technische Daten

Maße (L x Ø)	CX-2490 CX-2492 CX-2494	150 x 1,4 cm
	CX-2491 CX-2493 CX-2495	200 x 1,4 cm

Gewicht	CX-2490 CX-2492	250 g
	CX-2491 CX-2493	330 g
	CX-2494	180 g
	CX-2495	240 g

### Produktdetails



1. Anschluss für Duschkopf      2. Anschluss für Wasserzufuhr

### Montage

1. Entfernen Sie die Verschlusskappen an beiden Schlauchenden.

2. Schrauben Sie den Anschluss für die Wasserzufuhr an Ihrer Duscharmatur fest. Schieben Sie dazu die Metallmanschette ans Ende des Schlauchs und schrauben Sie die Manschette auf Ihre Wasserzufuhr.
3. Schrauben Sie dann den Anschluss für den Duschkopf an Ihrem Duschkopf fest. Schieben Sie dazu die Metallmanschette ans Ende des Schlauchs und schrauben Sie die Manschette auf Ihren Duschkopf

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce flexible de douche.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Flexible de douche
- Mode d'emploi

## Variantes du produit

- CX2490 : silicone 1,5 m coloris noir
- CX2491 : silicone 2 m coloris noir
- CX2492 : silicone 1,5 m coloris gris
- CX2493 : silicone 2 m coloris gris
- CX2494 : acier inoxydable 1,5 m
- CX2495 : acier inoxydable 2 m

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x Ø)	CX2490 CX2492 CX2494	150 x 1,4 cm
	CX2491 CX2493 CX2495	200 x 1,4 cm
	CX2490 CX2492	250 g
Poids	CX2491 CX2493	330 g
	CX2494	180 g
	CX2495	240 g

## Description du produit



1. Raccord pour pommeau de douche
2. Raccord pour arrivée d'eau

## Montage

1. Retirez les bouchons situés aux deux extrémités du tuyau.
2. Vissez fermement le raccord pour arrivée d'eau à votre robinetterie de douche. Pour ce faire, faites glisser la manchette métallique à l'extrémité du tuyau, puis vissez la manchette sur votre arrivée d'eau.
3. Vissez ensuite fermement le raccord pour pommeau de douche à votre pommeau de douche. Pour ce faire, faites glisser la manchette métallique à l'extrémité du tuyau, puis vissez la manchette sur votre arrivée d'eau.

## Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême. // Tenir hors de la portée des enfants. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !



ÉLÉMENTS  
D'EMBALLAGE  
+ NOTICES

