

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Mini-Dekofeuers für Bio-Ethanol, mit dem Sie im Handumdrehen ein wohliges Ambiente in Ihre Wohnung zaubern. Dieses besondere Tischfeuer brennt absolut sauber, geruchs- und rückstandslos – ohne Ruß, Rauch und Asche. Die isolierte Standfläche sorgt für einen sicheren Halt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Mini-Dekofeuer für Bio-Ethanol optimal und sicher einsetzen können.

Lieferumfang

- Mini-Dekofeuer für Bio-Ethanol
- Löschhilfe
- Anleitung

Technische Daten

- Nutzbares Brennkammer-Volumen: 20 ml
- Brenndauer: ca. 30 Minuten
- Benötigte Raumgröße: mindestens 20 m² (bei 2,3 m Deckenhöhe)
- Maße: ca. 93 × 31 × 121 mm

Brandmittel

Verwenden Sie als Brandmittel nur Bio-Ethanol. Andere Brandmittel (z. B. Spiritus) sind NICHT geeignet. Geeignetes Bio-Ethanol erhalten Sie zum Beispiel auf www.pearl.de unter der Produktnummer PX-7649.



ACHTUNG!

Bio-Ethanol ist leicht flüchtig. Bei längerer Lagerung oder hoher Temperatur (auch des Behälters) kann sich Bio-Ethanol mit dem Sauerstoff der Luft zu einem explosiven Gas vermischen. Achten Sie daher immer im Vorfeld darauf, dass eine Explosionsgefahr ausgeschlossen werden kann.

Verwendung

1. Stellen Sie das Mini-Dekofeuer auf eine ebene, feste und feuerfeste Oberfläche. Beachten Sie die Angaben zu geeigneten Orten in den Sicherheitshinweisen.
2. Setzen Sie die beiden Glasscheiben in die seitlichen Öffnungen des Metallgestells ein.
3. Entnehmen Sie den Brenner und befüllen Sie ihn mittels eines Trichters vorsichtig mit Bio-Ethanol – höchstens bis zur MAX-Markierung (1 cm unterhalb des Behälterrands). Nur in KALTEM Zustand befüllen!
4. Stellen Sie den Brenner zurück in das Metallgestell. Achten Sie darauf, kein Bio-Ethanol zu verschütten!
5. Entzünden Sie das Bio-Ethanol mit einem Stabfeuerzeug oder einem langen Zündholz.
6. Wenn Sie das Feuer löschen wollen, verwenden Sie die Löschhilfe, indem Sie die Brenneröffnung vollständig abdecken. Lassen Sie das Feuer nicht unbeaufsichtigt brennen!



ACHTUNG!

Herkömmliche Feuerzeuge und Zündhölzer eignen sich NICHT zum Entzünden. Verbrennungsgefahr!

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem Mini-Dekofeuer für Bio-Ethanol

- Lagern Sie niemals Brandmittel über längere Zeit im Brenner. Brand- und Explosionsgefahr!
- Lassen Sie den befüllten Brenner nicht offen stehen. Brand- und Explosionsgefahr!
- Entzünden Sie das Brandmittel unmittelbar nach dem

Befüllen des Brenners.

- Entzünden Sie das Brandmittel nur aus sicherer Entfernung. Es besteht Verpuffungsgefahr aufgrund von Alkoholdämpfen.
- Lassen Sie das Brandmittel möglichst immer komplett ausbrennen. Brand- und Explosionsgefahr!
- Füllen Sie Brandmittel nur ein, wenn der Brenner vollständig abgekühlt ist. Andernfalls besteht die Gefahr von Selbstentzündung.
- Verwenden Sie das Mini-Dekofeuer nur auf einem festen, ebenen und feuerfesten Untergrund.
- Stellen Sie das Mini-Dekofeuer nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien auf. Lassen Sie mindestens einen Abstand von 50 cm.
- Verwenden Sie ausschließlich die aufgeführten Brandmittel (Bio-Ethanol).
- Ethanol von Tankstellen ist aufgrund starker, unangenehmer Geruchsentwicklung ungeeignet.
- Schütten Sie niemals Brandmittel ins offene Feuer.
- Halten Sie niemals die Hand über den Brenner, da die Flamme farblos sein könnte. Verbrennungsgefahr!
- Die Glasplatten des Mini-Dekofeuers werden sehr heiß. Verbrennungsgefahr!
- Verwenden Sie das Mini-Dekofeuer nur in Räumen mit einem Raumvolumen von mindestens 46 m³ bzw. einer Raumgröße von mindestens 20 m² (bei 2,3 m Deckenhöhe).
- Lassen Sie das Mini-Dekofeuer für Bio-Ethanol niemals unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie keine Kinder oder Tiere in die Nähe des Mini-Dekofeuers kommen.
- Verwenden Sie das Mini-Dekofeuer NICHT im Freien und vermeiden Sie Zugluft.
- Beachten Sie die Gebrauchshinweise auf dem Behälter des Brandmittels.



ACHTUNG!

Schütten Sie niemals Brandmittel ins offene Feuer! Brand- und Explosionsgefahr!