

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Adapters für Ihr iPad. Mit diesem Adapter können Sie Bilder, Videos und Musik von vielen anderen Geräten auf Ihr iPad importieren. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

### Lieferumfang

- 4in1-Adapter für iPad
- Micro-USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

- Kompatibilität: iPad/iPad2 (iOS 3.2/3.2.2/4.2.1/4.3)
- Anschlüsse: USB-Port, Micro-USB-Port, 4in1-Kartenleser

### Spezifikationen

- Stromverbrauch im Standby-Betrieb: 6 mAh
- Optimale USB-Eingangsspannung zum Aufladen des iPads: 1000 mA bis 1500 mA
- Ausgangsspannung USB-Port: 5 V / 150 mA (Max)



#### HINWEIS:


Bitte verwenden Sie zum Aufladen des iPads das mitgelieferte Micro-USB-Kabel, da es für Ladeströme bis 1500 mA geeignet ist. Bei normalen USB-Kabeln dauert der Ladevorgang möglicherweise länger.



#### HINWEIS:

Das iPad kann nur Bilder und Videos aus einem Ordner mit der Bezeichnung „DCIM“ lesen. Bitte erstellen Sie diesen Ordner, falls nicht vorhanden. Kopieren Sie die gewünschten Dateien in diesen Ordner. Ansonsten erkennt das iPad die Dateien der Speichermedien nicht oder zeigt „no files inside“ an.

## Produktübersicht



- ① Apple 30-Pin-Stecker: Verbindungsstecker zum iPad
- ② Switch-Taste: Drücken Sie diese Taste, um zwischen USB- und Memory-Card-Modus zu wechseln oder um zwischen Synchronisations- und Auflademodus umzuschalten.
- ③ Sync-LED: Bei rot leuchtender LED ist das Gerät im Kartenlese-Modus. Bei grüner LED ist das Gerät im Synchronisations-Modus.
- ④ Power-LED: Bei orangefarbener LED ist das Gerät im Kartenlese- oder Synchronisations-Modus. Leuchtet die LED nicht orange, ist das Gerät betriebsbereit.
- ⑤ SD 4in1-Buchse: Slot für SD/MMC/miniSD-Speicherkarten
- ⑥ USB-Port: Anschluss für USB-Sticks, iPhone und iPod Touch
- ⑦ MicroSD-Slot: Slot für microSD-Speicherkarten
- ⑧ Micro-USB-Port: Anschluss um das iPad mit dem PC zu verbinden

### USB-Stick anschließen

Verbinden Sie den Adapter mit dem iPad. Wenn Sie nun einen USB-Stick am Adapter anschließen, liest das iPad die auf dem Speichermedium befindlichen Bilder und Videos ein. Sie können dann die Dateien auswählen, die Sie auf das iPad importieren wollen.

### Verbinden eines iPhone oder iPod Touch mit dem iPad

Verbinden Sie das iPad mit dem iPhone oder iPod Touch über das mitgelieferte USB-Kabel. Das iPad liest die Dateien des angeschlossenen Geräts automatisch ein. Wählen Sie dann die Dateien aus, die Sie auf das iPad importieren wollen.

### SD/miniSD/microSD-Speicherkarten nutzen

Wenn Sie eine SD-, miniSD-, oder microSD-Karte in den entsprechenden Slot des Adapters einlegen, liest ihr iPad automatisch die darauf befindlichen Dateien ein. Sie können nun die Dateien auswählen, die Sie importieren wollen.

### Synchronisation mit einem Computer

Verbinden Sie den Adapter mit dem iPad. Schließen Sie dann den Adapter über das USB-Kabel an einen Computer an. Drücken Sie die Switch-Taste am Adapter. Die Power-LED erlischt und die Sync-LED leuchtet grün auf. Dies bedeutet, dass sich ihr Gerät nun im Synchronisations-Modus befindet. Auf dem Computer finden Sie nun das „Apple iPad“. Sie können Ihr iPad jetzt mit iTunes und anderen Anwendungen synchronisieren.

### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.



#### **ACHTUNG:**

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL Agency GmbH, dass sich dieses Produkt HZ-1868 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland  
24.02.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer HZ-1868 ein.