

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Bluetooth-Headsets. Genießen Sie die Freiheit, während des Telefonierens die Hände frei zu haben, und erfreuen Sie sich an diesem eleganten und superleichten Bluetooth-Headset.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das Bluetooth-Headset optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Bluetooth-Headset
- Ohrbügel
- Schutzkappe für USB-Ladeport
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Bluetooth-fähiges Handy

Produktdetails



1. Ohrbügel
2. Plustaste
3. Multifunktionstaste
4. Minustaste
5. USB-Ladeport
6. Schutzkappe

Headset aufladen

Ziehen Sie die Schutzkappe vom USB-Ladeport ab. Stecken Sie den USB-Ladeport in einen freien USB-Port Ihres Computers oder in ein geeignetes USB-Netzteil. Während des Ladevorgangs leuchtet eine rote LED am Headset. Die LED geht aus, wenn der integrierte Akku des Headsets voll aufgeladen ist. Setzen Sie die Schutzkappe nach dem Laden wieder auf den USB-Ladeport.

Ein- und Ausschalten

Halten Sie die Multifunktionstaste für ca. 4 Sekunden gedrückt, um das Headset ein- bzw. auszuschalten. Bei Einschalten blinkt die LED blau, beim Ausschalten rot.

Mit einem Mobiltelefon verbinden – Pairen

Schalten Sie das Mobiltelefon ein. Das Headset sollte zunächst ausgeschaltet sein. Halten Sie die Multifunktionstaste so lange gedrückt, bis die LED abwechselnd blau und rot blinkt. Das Headset befindet sich nun im Pairing-Modus. Suchen Sie nun mit Ihrem Mobiltelefon nach Bluetooth-Geräten. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

Das Headset wird unter der Bezeichnung **HZ-1930** aufgeführt. Wählen Sie es aus und verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Headset. Unter Umständen wird die Eingabe eines Codes verlangt. Geben Sie den Code **0000** ein.

Anruf annehmen und beenden

Wenn Sie angerufen werden, hören Sie den Klingelton auch über das Headset. Drücken Sie die Multifunktionstaste, um einen Anruf anzunehmen bzw. zu beenden.

Anruf abweisen

Sie können Anrufe abweisen, indem Sie die Multifunktionstaste lange gedrückt halten.

Lautstärke ändern

Drücken Sie die Plustaste, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. die Minustaste, um sie zu verringern.

Sprachwahl

Wenn Ihr Mobiltelefon die Sprachwahl beherrscht, können Sie auch über das Headset einen Anrufer auswählen. Verbinden Sie das Headset mit Ihrem Handy. Drücken Sie einmal die Multifunktionstaste und sprechen Sie den Namen des gewünschten Gesprächspartners aus.



HINWEIS:

Halten Sie die Minustaste ungefähr zwei Sekunden lang gedrückt. Sie hören einen Hinweisston und die zuletzt gewählte Nummer wird erneut gewählt.

Technische Daten

Sprechzeit	Bis 5 Stunden
Stand-by	Bis 120 Stunden
Maße	62 x 15 x 7 mm
Gewicht	8,5 g

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt HZ-1930 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.03.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer HZ-1930 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-casque Bluetooth®. Téléphonez en restant libre de vos mouvements et profitez des qualités de ce kit mains libres Bluetooth® élégant et ultra léger. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Micro-casque Bluetooth® / Tour d'oreille / Capuchon pour port de chargement USB / Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

- Téléphone portable compatible Bluetooth®

Description du produit

1. Tour d'oreille
2. Bouton Plus
3. Bouton multifonction
4. Bouton Moins
5. Port de chargement USB
6. Capuchon protecteur


Recharger le micro-casque

Retirez le capuchon de protection du port de chargement USB. Branchez le connecteur USB à un port USB libre de votre ordinateur ou utilisez un adaptateur USB approprié. Une LED rouge sur le micro-casque brille pendant le chargement. La LED s'éteint une fois que la batterie intégrée est entièrement rechargée. Remplacez le capuchon de protection sur le connecteur USB après le chargement.

Allumer et éteindre

Pour allumer/éteindre le kit mains libres, maintenez le bouton multifonction pressé pendant environ 4 secondes. À l'allumage, la LED brille en bleu ; elle brille en rouge lorsque vous éteignez l'appareil.

Connexion un téléphone portable - Appariement

Allumez le téléphone portable. Le micro-casque doit d'abord être éteint. Maintenez le bouton multifonction pressé jusqu'à ce que la LED clignote alternativement en bleu et rouge. Le micro-casque se trouve maintenant en mode appariement. Faites une recherche d'appareils Bluetooth® sur votre téléphone portable. Pour ce faire, lisez si nécessaire le mode d'emploi de votre téléphone portable.

Le micro-casque doit s'afficher sous l'intitulé "HZ-1930". Sélectionnez-le et connectez ainsi votre téléphone portable à votre micro-casque. Dans certaines conditions, il est nécessaire de saisir un code. Saisissez le code "0000".

Prendre un appel/Mettre fin à un appel

Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez entendre la sonnerie de votre téléphone dans votre micro-casque. Appuyez sur le bouton multifonction pour prendre ou terminer un appel.

Rejeter un appel

Vous pouvez rejeter un appel en maintenant le bouton multifonction pressé de façon prolongée.

Régler le volume

Appuyez sur le bouton Plus pour augmenter le volume, et sur le bouton Moins pour le réduire.

Numérotation vocale

Si votre téléphone propose la fonction de numérotation vocale, vous pouvez alors sélectionner votre correspondant via le micro-casque. Connectez le micro-casque à votre téléphone. Appuyez une fois sur le bouton multifonction et prononcez le nom du correspondant que vous souhaitez appeler.


NOTE :

Maintenez le bouton multifonction pressé pendant environ deux secondes. Vous entendez un signal sonore et le dernier numéro composé est recomposé.

Caractéristiques techniques

Autonomie en conversation	Jusqu'à 5 heures
Autonomie en veille	Jusqu'à 120 heures
Dimensions	62 x 15 x 7 mm
Poids	8,5 g

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit HZ-1930 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.03.2016