

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Helm-Adapterplatte, mit der Sie Ihr Outdoor-Gehäuse an jedem Helm befestigen können.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Fahrrad-Adapter optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Helm-Adapterplatte
- Befestigungsclip
- 4 Klebepads
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich notwendig:

- Schere
- Kreuzschlitzschraubendreher

Befestigung der Adapterplatte

Entfernen Sie jeweils die Schutzfolie von einer Seite der Pads und kleben Sie sie auf die auf der Unterseite angezeichneten Stellen. Schneiden Sie aus der Adapterplatte mit der Schere zwei Dreiecke heraus wie in der Abbildung dargestellt. Über diese Aussparungen wird die Adapterplatte an die individuelle Krümmung des Helms angepasst.




Reinigen Sie den Helm an der Stelle, auf die Sie die Adapterplatte kleben möchten. Achten Sie darauf, dass die Stelle staub- und fettfrei sowie trocken ist.

Ziehen Sie die Schutzfolie von den Klebepads und kleben Sie den Adapter auf die gewünschte Stelle des Helms. Achten Sie dabei darauf, dass die Seite mit den ausgeschnittenen Dreiecken zur Helmrückseite zeigt.

Befestigung des Gehäuses

Schieben Sie nun die Nasen, die sich am Gehäuse befinden, in die dafür vorgesehenen Aussparungen des Befestigungsclips. Achten Sie darauf, dass die Bohrungen übereinander liegen. Befestigen Sie das Gehäuse mit der Rändelschraube.



Schieben Sie nun den Befestigungsclip in die dafür vorgesehen Schiene der Helm-Adapterplatte. Richten Sie das Gehäuse mit der eingelegten Kamera im gewünschten vertikalen Winkel aus. Sie können die Kamera vertikal um 180° schwenken.

**HINWEIS:**

Ziehen Sie die Rändelschraube erst dann fest an, wenn Sie den Helm aufgesetzt und den Kamerawinkel eingestellt haben.

**HINWEIS:**

Befestigen Sie an der Öse der Adapterplatte eine Schnur und diese beispielsweise an einem Rucksackgurt oder am Helm, um so den Verlust des Gehäuses mit dem iPhone zu verhindern, falls sich die Adapterplatte vom Helm lösen sollte.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Achten Sie stets darauf, dass sich das Produkt in einwandfreiem Zustand befindet und prüfen Sie es regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Verriegelungen korrekt geschlossen sind.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet adaptateur qui vous permet de fixer votre coque outdoor pour iPhone sur le casque de votre choix.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Adaptateur pour casque
- Clip de fixation
- 4 patchs adhésifs
- Mode d'emploi


Éléments requis non fournis :

- une paire de ciseaux
- un tournevis cruciforme

Fixation de l'adaptateur

Retirez le film de protection d'un côté du patch et collez-le à l'arrière de l'adaptateur à l'endroit indiqué.

Utilisez vos ciseaux pour découper deux triangles, comme indiqué sur l'illustration. Ces découpes permettent à l'adaptateur de s'ajuster parfaitement à la forme du casque.




Nettoyez l'endroit du casque sur lequel vous souhaitez fixer l'adaptateur. Veillez à ce que cet emplacement soit bien sec et débarrassé de toute trace de poussière et de corps gras.

Retirez le film des patchs adhésifs et collez l'adaptateur sur le casque, à l'emplacement de votre choix. Ce faisant, assurez-vous que le côté avec les découpes en forme de triangle est orienté vers l'arrière du casque.

Fixation de la coque

Insérez maintenant les becs situés sur la coque dans les encoches prévues à cet effet sur le clip de fixation. Les trous doivent être placés l'un en face de l'autre. Fixez la coque à l'aide de la vis moletée.

**NOTE:**

Ne serrez la vis moletée qu'après avoir orienté l'appareil dans la position souhaitée.

**NOTE:**

Fixez un cordon à la boucle de l'adaptateur, puis attachez ce cordon par exemple à une sangle de votre sac à dos ou au casque lui-même, et ce afin d'éviter de perdre la coque et l'iPhone au cas où l'adaptateur se détacherait du casque.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Veillez constamment à ce que le produit soit dans un état irréprochable, et vérifiez régulièrement qu'il ne présente pas de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Avant l'utilisation, vérifiez que tous les dispositifs de verrouillage sont correctement fermés.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !