

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieser Dockingstation mit mechanischem Wecker, einem witzigen Gadget, das Sie aus dem Schlaf holt wie ein klassischer Wecker aus Ihrer Kindheit. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Dockingstation optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Dockingstation mit Wecker
- Micro-USB-Kabel mit Aufrollrer
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: iBellClock-App aus dem Google Playstore

Produktdetails



Bedienung



HINWEIS:
Laden Sie sich vor der Verwendung kostenlos die iBellClock-App aus dem Google Playstore für Ihr Android-Gerät herunter.



Startbildschirm:

Tippen Sie auf **Home**. Haben Sie eine Weckzeit eingestellt, so erscheint ein roter Zeiger in der Uhr. Drücken und halten Sie das Glocken-Symbol, um den Weckton zu testen.



Alarmbildschirm:

Wenn der Wecker klingelt, färbt sich das Glockensymbol rot. Sie haben die Auswahl zwischen **Snooze** und **OK**. Tippen Sie auf **OK**, um das Klingeln zu beenden. Tippen Sie auf **Snooze** und das Alarmsignal wird in 20 Sekunden erneut ertönen.



Timer-Bildschirm:

Stellen Sie den Timer mithilfe des Zahlenrades ein. Tippen Sie auf **Start**, um den Timer zu aktivieren. Die Uhr läuft rückwärts bis 0. Tippen Sie auf **Pause**, um den Timer zu pausieren. Um den Timer wieder zu starten, tippen sie auf **Start**. Um den Timer zu beenden, tippen Sie auf **Cancel**.



Alarimeinstellungen

Tippen Sie auf **Alarm**, um in das Einstellungsmenü Ihres Weckers zu gelangen. Tippen Sie rechts oben auf „+“, um die Weckzeit einzustellen. Tippen Sie links oben auf „Edit“, um Ihre eingestellte Weckzeit zu bearbeiten oder zu löschen.



Im Einstellungsmenü des Weckers können Sie über das digitale Zahlenrad Ihre gewünschte Weckzeit einstellen.

Weitere Einstellungen sind:

Repeat	Stellen Sie hier den gewünschten Wochentag ein, an dem das Alarmsignal ertönen soll.
Snooze	Schalten Sie hier die Schlummerfunktion ein oder aus.
Label	Legen Sie hier den Namen des Alarms fest.

Verwendung des Alarms oder Timers

- Starten Sie die App auf Ihrem Android-Gerät.
- Stellen Sie den Wecker oder den Timer ein.
- Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf der Rückseite des Gerätes auf „ON“. Stecken Sie dann Ihr Android-Gerät auf den Micro-USB-Verbindungsstecker.
- Das Alarmsignal ertönt zur eingestellten Zeit oder bei abgelaufenem Timer.

Verwendung als Ladegerät

- Stecken Sie Ihr Android-Gerät auf den Micro-USB-Verbindungsstecker.
- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Micro-USB-Anschluss der Dockingstation. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit Ihrem PC.



HINWEIS:
Das Gerät unterstützt keine Synchronisierungsfunktion.

Hinweis zur Verwendung

Ist Ihr Android-Gerät mit der Dockingstation verbunden und sind beide eingeschaltet, klingelt die Dockingstation bei einem eingehenden Anruf oder einer SMS automatisch mit. Sie können Ihr Android-Gerät auf lautlos stellen, sodass nur die Dockingstation ertönt.

Problembehandlung

Problem	Möglicher Fehler	Mögliche Lösung
Das Gerät kann nicht geladen werden.	Ihr Android-Gerät wurde nicht richtig an den Anschluss gesteckt.	Verbinden Sie Ihr Android-Gerät korrekt mit dem Micro-USB-Anschluss.
	Das USB-Kabel wurde nicht korrekt angeschlossen.	Verbinden Sie das USB-Kabel korrekt mit dem PC und dem Gerät.
Es ertönt kein Alarmsignal.	Eventuell ist der Ein/Aus-Schalter noch auf "OFF" gestellt.	Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf "ON".
	Ihr Android-Gerät wurde nicht richtig auf den Anschluss gesteckt.	Verbinden Sie Ihr Android-Gerät korrekt mit dem Micro-USB-Anschluss. Verbinden Sie Ihr Android-Gerät korrekt mit dem PC und der Dockingstation.

Technische Daten

Eingangsspannung	5 V / 1A / DC
Ausgangsspannung	5 V / 1A / DC
Schnittstelle	Micro-USB
Kompatibel mit:	GalaxyS2, S3, S4, Galaxy Note, Galaxy Note 2
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt HZ-2188 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05.12.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer HZ-2188 ein.

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland