

Estimado cliente,

Gracias por comprar este gorro Bluetooth con auriculares integrados.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nuevo sombrero con altavoz Bluetooth integrado.

Alcance de entrega

- Gorro Bluetooth con auriculares integrados
- Cable micro USB
- Operación manual


Especificaciones técnicas

Paquete de baterías	4,2 V / 250 mAh
Tiempo de ejecución	Hasta 6 horas
Tiempo de espera	Hasta 10 días
Material	50% poliéster 50% acrílico
Versión de bluetooth	4.1
Frecuencia de radio	2402 – 2480 MHz
Potencia máxima de transmisión	1,49 dBm

Variantes de producto

- HZ-2270: Gorro con auriculares integrados, gris oscuro
- HZ-2507: Gorro bluetooth con auriculares integrados, negro

Detalles de producto



1. Volumen (-)
2. Volumen (+)
3. Botón de reproducción / pausa o botón de Bluetooth
4. Conexión micro-USB (abertura en el dobladillo)

Conexión con bluetooth

1. Asegúrese de que el bluetooth de su teléfono esté encendido.
2. Para emparejar su teléfono móvil con el sombrero, presione el botón de reproducción / pausa en el sombrero durante cinco segundos. El LED parpadea en azul y rojo.
3. Active la función Bluetooth en su teléfono móvil y busque nuevos dispositivos.
4. Seleccione el sombrero "HZ-2507" de la lista de dispositivos habilitados para Bluetooth en su teléfono móvil y vincúlelo con el teléfono móvil.

Aceptar llamadas telefónicas

1. Para responder una llamada entrante, presione el botón Reproducir / Pausa. Si está escuchando música, se detendrá durante la llamada.
2. Para finalizar la llamada, vuelva a presionar el botón reproducir / pausar.
3. Presione el botón Reproducir / Pausa dos veces para marcar el último número que marcó.

Reproducir música

1. Empareja el sombrero con tu teléfono móvil.
2. Elige un archivo de música para reproducir en el teléfono móvil.
3. Para cambiar a la siguiente canción o volver a una canción, presione brevemente los botones (+) / (-). Al Para cambiar el volumen, presione los botones (+) / (-) - hasta que el volumen de la música corresponda a sus requisitos.

Modo radio

Presione el botón (-) dos veces en rápida sucesión para cambiar al modo de radio o para salir.

Los siguientes controles están disponibles en el modo de radio:

- **Búsqueda automática de emisoras:** Presione el botón (+) dos veces seguidas rápidamente.
- **Cambio de canal:** Presione los botones (+) / (-).
- **Reproducir pausar:** Presione el botón de reproducción / pausa.



NOTA

Presione el botón (+) dos veces en rápida sucesión para habilitar o deshabilitar SIRI en un dispositivo iOS.

Apagar

Para apagar el dispositivo, presione el botón Reproducir / Pausa durante 3 segundos.

Función de carga

1. Debajo del elemento de control en el dobladillo de su sombrero hay una abertura a través de la cual se ve la interfaz USB. Conecte el cable USB a la interfaz USB a través de esta abertura. El LED se enciende.
2. Conecte el sombrero a su computadora durante unos 90 minutos para que se cargue por completo. El LED se apaga cuando el sombrero está completamente cargado.

Limpieza



1. El elemento de control del sombrero se coloca en un bolsillo en el dobladillo del sombrero. Presione el control y el Auriculares fuera del sombrero a través de la abertura en el interior del dobladillo.
2. También retire el altavoz del dobladillo del sombrero. Se encuentra en el bolsillo opuesto al del elemento de control.



PELIGRO

- ¡Retire todas las partes electrónicas del sombrero antes de lavarlo!
- ¡Lavar a máquina en frío!
- ¡Secar al aire!
- No apto para secador!
- HZ-2270: Lavado a mano



NOTA

El PIN estándar para el proceso de emparejamiento es 0000. Una vez que su teléfono móvil se haya emparejado con el sombrero, el siguiente proceso de emparejamiento en la mayoría de los casos tendrá lugar automáticamente. Esta función no es compatible con todos los teléfonos móviles. En este caso, consulte el manual de su teléfono móvil o vuelva a realizar el emparejamiento como se describe anteriormente.

Las instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de calor extremo.
- Nunca sumerja los componentes electrónicos del producto en agua o cualquier otro líquido.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico **NO** debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto HZ-2507-675 cumple con 2014/30 / EU y la directiva de equipos de radio 2014/53 / EU.

Gestión de la calidad

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.callstel.info

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.