

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Universal Smartphonehalterung für Lüftungsgitter. Dank des Kugelgelenks ist Ihr Smartphone frei drehbar.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Universal Smartphonehalterung für Lüftungsgitter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Universal Smartphonehalterung für Lüftungsgitter
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

HZ-2554-675: Callstel Universal Smartphonehalterung für Lüftungsgitter 4"-5"

HZ-2557-675: Callstel Universal Smartphonehalterung für Lüftungsgitter ab 5"

Montage Kugelgelenk

1. Lösen Sie den Schraubenring an der Halterung.
2. Schieben Sie den Ring über die Kugel.

3. Drücken Sie die Kugel in die dafür vorgesehene Pfanne.
4. Ziehen Sie der Schraubenring wieder fest.

Verwendung

1. Klappen Sie die Standfüße der Smartphonehalterung aus.
2. Ziehen Sie den Schnappverschluss zurück.
3. Setzen Sie die Smartphonehalterung – mit dem Haken des Schnappverschlusses voran – in das Lüftungsgitter ein.
4. Lassen Sie den Verschluss langsam los. Der Haken wird dadurch von innen an das Lüftungsgitter gezogen und die Smartphonehalterung ist sicher befestigt.
5. Setzen Sie Ihr Smartphone in die Klemmhalterung ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt

eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.callstel.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce support universel pour smartphone, à fixer sur une grille d'aération. Orientez votre smartphone librement grâce à l'articulation à rotule.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Support smartphone universel
- Mode d'emploi

Variantes du produit

HZ-2554-675 : Callstel Support universel sur grille d'aération pour smartphone 4"-5"

HZ-2557-675 : Callstel Support universel sur grille d'aération pour smartphone 5" et plus

Montage de l'articulation à rotule

1. Desserrez l'anneau de serrage du support.
2. Faites passer l'anneau par-dessus la boule.
3. Pressez la boule dans le creux de l'anneau.
4. Resserrez fermement l'anneau de serrage.

Utilisation

1. Dépliez le pied du support pour smartphone.
2. Tirez en arrière la fermeture à ressort.

3. Placez le support pour smartphone dans la grille de ventilation, avec le crochet de la fermeture à ressort vers l'avant.
4. Relâchez lentement la fermeture. Le crochet est alors tiré contre la grille de ventilation par l'intérieur et le support pour smartphone se fixe.
5. Placez votre smartphone dans le support à pinces.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !