

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Magnet-Adapter-Sets.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Magnet-Adapter-Set optimal einsetzen können.


### Lieferumfang

- 1 x magnetischer Lightning-Adapter
- 1 x magnetischer Micro-USB-Adapter
- 1 x magnetischer Typ-C-Adapter
- 1 x Kunststoffkeil
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich benötigt:

- HZ-2773: Magnetisches Adapterkabel

### Produktdetails



1. Kunststoffkeil
2. Lightning-Stecker
3. Micro-USB-Stecker
4. USB-C-Stecker

### Verwendung




#### HINWEIS:

Um die Adapter-Stecker verwenden zu können, benötigen Sie das Adapter-Kabel HZ-2773.

1. Stecken Sie den entsprechenden Adapter-Stecker in den Anschluss Ihres Mobilgeräts.
2. Verbinden Sie das Adapter-Kabel HZ-2773 mit einem eingeschalteten Computer.

3. Platzieren Sie das freie Ende des Adapter-Kabels in der Nähe des in Ihrem Mobilgeräts platzierten Adapter-Steckers. Die beiden verbinden sich durch Magnetkraft automatisch. Der Lade- bzw. Datenübertragungsvorgang startet.



#### HINWEIS:

Werfen Sie das Mobilgerät am Computer aus, bevor Sie das Adapter-Kabel vom Computer trennen.

4. Trennen Sie das Adapter-Kabel vom Mobilgerät.
5. Entfernen Sie den Adapter-Stecker mithilfe des Kunststoffkeils aus Ihrem Mobilgerät.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt HZ-2774675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer HZ-2774 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.callstel.info](http://www.callstel.info)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces adaptateurs magnétiques.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


## Contenu

- 1 adaptateur magnétique Lightning
- 1 adaptateur magnétique Micro-USB
- 1 adaptateur magnétique type-C
- 1 cale en plastique
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- HZ2773 : Câble USB Lightning 1 m pour chargement et transfert, coloris argent

## Description du produit



1. Cale en plastique
2. Connecteur Lightning
3. Connecteur Micro-USB
4. Connecteur USB-C

## Utilisation




### NOTE :

*Pour pouvoir utiliser le connecteur adaptateur, vous avez besoin du câble adaptateur HZ2773.*

1. Insérez le connecteur adaptateur correspondant dans le port de votre appareil mobile.
2. Branchez le câble adaptateur HZ2773 à un ordinateur allumé.

3. Placez l'extrémité libre du câble adaptateur à proximité du connecteur adaptateur inséré dans le port de votre appareil mobile. Les deux éléments se connectent automatiquement par aimantation. Le processus de chargement/transfert de données démarre.



### NOTE :

*Avant de débrancher le câble adaptateur de l'ordinateur, éjectez l'appareil mobile de l'ordinateur.*

4. Débranchez le câble adaptateur de l'appareil mobile.
5. Retirez le connecteur adaptateur de votre appareil mobile à l'aide de la cale en plastique.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2774 conforme à la directive 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).