

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Tisch-Ständers und Wand-Halters.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Tisch-Ständer/ Wand-Halter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Tisch-Ständer/ Wand-Halter
- Haltevorrichtung
- Wandhalterung
- Klebepad
- 2x Schrauben
- Sechskantschlüssel
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

- Zusätzliche Wandhalterung mit Klebepad und 2 Schrauben (HZ-2871)

Produktdaten

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Tabletgrößen | 17,8 – 32,7 cm (7" – 12,9") |
| Drehgelenk | 360° |
| Maße (B x H x T) | 250 x 85 x 78 mm |
| Gewicht | 530 g |

Produktdetails



1. Haltevorrichtung
2. Sechskantgewinde
3. Wandhalterung
4. Tisch-/ Wandständer
5. Sechskantgewinde

Montage Tisch-Ständer/ Wand-Halter

Befestigen Sie die Haltevorrichtung am Tisch-Ständer/ Wand-Halter. Klappen Sie diesen dazu ein wenig auf. Setzen Sie dann die Haltevorrichtung auf die Halterung am Kugelgelenk. Achten Sie darauf, dass die schmalen Öffnungen der Haltevorrichtung nach oben zeigen. Schieben Sie dann die Haltevorrichtung nach unten, um sie einzurasten. Ziehen Sie dann die beiden Füße auseinander und platzieren Sie den Ständer auf einer ebenen Oberfläche.

Montage Wandhalterung



ACHTUNG!
Die Befestigung der Wandhalterung mit dem Klebepad eignet sich nur für kleine Tablets! Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen für große Tablets die Schrauben!



HINWEIS:
Achten Sie darauf, dass die etwas breitere Öffnung der Wandhalterung bei der Installation nach oben bzw. vorne zeigt. Andernfalls können Sie den Tisch-Ständer/ Wand-Halter nicht richtig in sie einsetzen.



Verwenden Sie zur Montage der Wandhalterung das Klebepad oder die zwei Schrauben.

**HINWEIS:**

Das Klebepad eignet sich nur für glatte Oberflächen. Befestigen Sie es nicht an unebenen Oberflächen wie Raufasertapeten.


Wenn Sie das Klebepad verwenden, ziehen Sie die Schutzfolie von einer Seite ab und kleben Sie es auf die Rückseite der Wandhalterung.

Ziehen Sie dann die zweite Schutzfolie ab und kleben Sie die Halterung an die gewünschte Stelle. Drücken Sie die Halterung für ca. 10 – 15 Minuten fest an, damit sie komplett an der Montagestelle anhaftet.

Wenn Sie die Schrauben verwenden, markieren Sie den Abstand der Löcher an der gewünschten Wand. Bohren Sie dann zwei Löcher in die Markierungen. Achten Sie darauf, keine Kabel oder Leitungen zu beschädigen. Schrauben Sie die Halterung mit den zwei Schrauben fest. Klappen Sie die beiden Füße zusammen und setzen Sie den Tisch-Ständer/ Wand-Halter in die Halterung ein.

Verwendung

Ziehen Sie die Haltevorrichtung ein wenig auseinander und setzen Sie Ihr Tablet oder iPad ein. Sollte der Tisch-Ständer/ Wand-Halter Ihr Tablet oder iPad nicht halten können, ziehen Sie mit dem Sechskantschlüssel die Gelenke fest. Die verstellbaren Schrauben an den Gelenken befinden sich unter den mit einem Schraubenschlüssel markierten weißen Abdeckungen.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.callstel.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce support de table et mural.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Support de table et mural
- Dispositif de fixation
- Support mural
- Patch adhésif
- 2 vis
- Clé mâle à six pans
- Mode d'emploi

Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr)

- Support mural pour support de tablette TPS-130 (HZ2871)

Caractéristiques du produit

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Taille de la tablette | 17,8 – 32,7 cm (7" – 12,9") |
| Articulation rotative | 360° |
| Dimensions (L x H x P) | 250 x 85 x 78 mm |
| Poids | 530 g |

Description du produit



1. Dispositif de fixation
2. Filetage hexagonal
3. Support mural
4. Support de table et mural
5. Filetage hexagonal

Monter le support de table et mural

Fixez le dispositif de fixation au support de table et mural. Pour ce faire, dépliez légèrement ce dernier. Installez ensuite le dispositif de fixation sur l'articulation à rotule du support. Veillez à ce que les petites ouvertures du dispositif de fixation soient orientées vers le haut. Glissez ensuite le dispositif de fixation vers le bas pour l'enclencher. Dépliez les deux pieds en les séparant et placez le support sur une surface plane.

Monter le support mural



ATTENTION !

La fixation du support mural à l'aide des patchs adhésifs ne convient que pour des tablettes de petite taille. Pour des raisons de sécurité, utilisez les vis pour les tablettes plus grandes.



NOTE :

Lors de l'installation, veillez à ce que les ouvertures plus larges du support mural soient placées sur le dessus ou vers l'avant. Sinon, vous ne pourrez pas installer correctement le support de table et mural.



Lors du montage du support mural, vous pouvez utiliser soit les patchs adhésifs soit les deux vis.

**NOTE :**

Les patches adhésifs ne conviennent que pour des surfaces lisses. Ne les collez pas sur une surface irrégulière, par exemple du papier peint ingrain.


Si vous utilisez les patches adhésifs, enlevez le film protecteur sur l'une des faces et collez-le au dos du support mural.

Retirez ensuite le deuxième film protecteur et collez le support mural à l'emplacement de votre choix. Appuyez sur le support mural pendant 10 à 15 minutes de manière à ce qu'il adhère parfaitement au lieu de montage.

Si vous utilisez les vis, marquez sur le mur l'écart entre les trous à percer. Percez deux trous au niveau du marquage. Ce faisant, veillez à n'endommager aucun câble ou conduit dans le mur. Vissez le support mural à l'aide des deux vis. Repliez les deux pieds et placez le support de table et mural sur le support mural.

Utilisation

Écartez légèrement le dispositif de fixation et insérez-y votre iPad ou votre tablette. Si votre tablette ou iPad ne tient pas dans le support de table et mural, resserrez l'articulation à rotule à l'aide de la clé mâle à six pans. Les vis réglables de l'articulation à rotule se trouvent sous le capuchon blanc marqué d'une clé de serrage.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !