

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Wand-Halterung für TPS-130. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Wand-Halterung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wand-Halterung
- Klebepad
- 2x Schrauben
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Tisch-/ Wandständer HZ-2870.

Produktdaten

Maße (BxHxT)	110 x 90 x 20 mm
Gewicht	27 g

Montage




ACHTUNG!

Die Befestigung der Wandhalterung mit dem Klebepad eignet sich nur für kleine Tablets! Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen für große Tablets die Schrauben!



HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass die etwas breitere Öffnung der Wand-Halterung bei der Installation nach oben bzw. vorne zeigt. Andernfalls können Sie den Tisch-Ständer/ Wand-Halter nicht richtig in sie einsetzen.



HINWEIS:

Das Klebepad eignet sich nur für glatte Oberflächen. Befestigen Sie es nicht an unebenen Oberflächen wie Raufasertapeten.

Verwenden Sie zur Montage der Wand-Halterung das Klebepad oder die zwei Schrauben. Wenn Sie das Klebepad verwenden, ziehen Sie die Schutzfolie von einer Seite ab und kleben Sie es auf die Rückseite der Wand-Halterung. Ziehen Sie dann die zweite Schutzfolie ab und kleben Sie die Halterung an die gewünschte Stelle.

Wenn Sie die Schrauben verwenden, markieren Sie den Abstand der Löcher an der gewünschten Wand. Bohren Sie dann zwei Löcher in die Markierungen. Achten Sie darauf, keine Kabel oder Leitungen zu beschädigen. Schrauben Sie die Halterung mit den zwei Schrauben fest.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen zu viele Produkten von Callstel finden Sie auf der Internetseite www.callstel.info.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce support mural pour support de tablette TPS-130. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Support mural
- Patch adhésif
- 2 vis
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles

séparément sur <https://www.pearl.fr/>) :

- Support de table et mural TPS-130 (HZ2870)

Caractéristiques du produit

Dimensions (L x H x P)	110 x 90 x 20 mm
Poids	27 g

Montage



ATTENTION !


La fixation du support mural à l'aide des patchs adhésifs ne convient que pour des tablettes de petite taille. Pour des raisons de sécurité, utilisez les vis pour les tablettes plus grandes.



NOTE :

Lors de l'installation, veillez à ce que les ouvertures plus larges du support

mural soient placées sur le dessus ou vers l'avant. Sinon, vous ne pourrez pas y installer correctement le support de table et mural.



NOTE :

Les patchs adhésifs ne conviennent que pour des surfaces lisses. Ne les collez pas sur une surface irrégulière, par exemple du papier peint ingrain.

Lors du montage du support mural, vous pouvez utiliser soit les patchs adhésifs soit les deux vis. Si vous utilisez les patchs adhésifs, enlevez le film protecteur sur l'une des faces et collez le patch au dos du support mural. Retirez ensuite le deuxième film protecteur et collez le support à l'emplacement de votre choix.

Si vous utilisez les vis, marquez sur le mur l'écart entre les trous à percer. Percez deux trous au niveau du marquage. Ce faisant, veillez à n'endommager aucun câble ou conduit dans le mur. Vissez le support à l'aide des deux vis.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.

Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !