

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Geschicklichkeitsspiels. Mit diesem Spiele-Klassiker sorgen Sie für viel Spaß alleine, mit Familie und mit Freunden - auch ideal auf Reisen! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Wackelturm optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- 48 Spielsteine
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Material         | Holz               |
| Spieler          | 1 - 10             |
| Spieldauer       | ca. 15 Minuten     |
| Altersempfehlung | ab 5 Jahren        |
| Spielstein-Maße  | je 60 x 15 x 20 mm |
| Gesamt-Gewicht   | 460 g              |

**Wackelturm aufbauen**

1. Legen Sie die ersten drei Spielsteine auf einen festen, ebenen Untergrund nebeneinander, sodass sie ein gleichmäßiges Quadrat bilden.

2. Türmen Sie so alle 48 Spielsteine aufeinander auf, wobei jede Reihe quer zur vorherigen Reihe liegt.

**Spielablauf**

1. Abwechselnd zieht jeder Spieler einen beliebigen Spielstein aus dem Turm, außer aus der obersten Reihe.
2. Wie beim Aufbauprinzip wird der Stein wieder oben abgelegt. Dabei darf nur eine Hand verwendet werden!
3. Das Spiel endet, wenn der Wackelturm umkippt. Sieger ist der, der zuvor den letzten Stein oben abgelegt hat.

**ACHTUNG!**

**Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Kleinteile können verschluckt werden. Erstickungsgefahr!**

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-1013-675 in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-1013 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.playtastic.de](http://www.playtastic.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce jeu d'adresse. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- 48 pièces
- Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

| Matériaux         | Bois              |
|-------------------|-------------------|
| Joueurs           | 1 – 10            |
| Durée de jeu      | Env. 15 min       |
| Âge recommandé    | À partir de 5 ans |
| Dimensions pièces | 60 x 15 x 20 mm   |
| Poids total       | 460 g             |

## Montage

1. Placez les trois premières pièces de façon juxtaposée sur une surface plane et solide. Faites en sorte qu'elles forment un carré.
2. Empilez les 48 pièces de façon à ce que chaque rangée soit perpendiculaire à la rangée précédente.

## Déroulement du jeu

1. Chaque joueur tire sur une pièce de la tour, à l'exception de celles de la rangée du haut.

2. Comme pour le principe de construction, la pièce sortie est replacée sur le dessus de la tour. Vous ne devez utiliser qu'une seule main !
3. Le jeu prend fin lorsque la tour s'effondre. Le vainqueur est le dernier joueur à avoir réussi à placer sa pièce sur le haut.



### ATTENTION !

**Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient des petites pièces pouvant être avalées ! Risque d'étouffement !**

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants de moins de 3 ans !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-1013 conforme à la directive 2009/48/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la sécurité des jouets.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).