

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Tubenquetschers.

Dieser Tubenquetscher dient zum sauberen und unkomplizierten Ausquetschen von Tuben jeglicher Art.

1. Entfernen Sie den Drehstift aus dem Tubenquetscher und stecken Sie den unteren Rand einer Tube in den Schlitz des Stiftes.
2. Stecken Sie danach den Stift wieder in den Tubenquetscher.
3. Drehen Sie nun je nach Inhalt der Tube den Stift, so, dass die Tube immer so weit aufgerollt wird, wie benötigt.



Stellen Sie die Tube zur Aufbewahrung mit dem Tubenquetscher auf und Sie haben eine standsichere Lagermöglichkeit für Ihre Tuben. Um eine leere Tube zu entfernen, ziehen Sie den Stift aus dem Tubenquetscher und rollen Sie die Tube ab. Sollte ein Herausziehen nur schwer möglich sein, dann rollen Sie zuerst ein kleines Stück der Tube ab, bevor Sie den Stift herausziehen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen an dem Produkt nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce vide-tube. Cet enrouleur permet de presser vos tubes alimentaires (mayonnaise, compote...) ou dentifrice de manière propre et simple.

1. Retirez l'axe de l'enrouleur et placez l'extrémité d'un tube dans la fente.
2. Faites glisser l'axe dans l'enrouleur.
3. Tournez la manivelle pour rapetisser le tube à la longueur désirée selon le contenu restant.



Enroulez ensuite le tube au fur et à mesure que vous le videz. Laissez l'enrouleur sur le tube pour le stockage au frigo ou autre. Quand le tube est vide, retirez l'axe de l'enrouleur et déroulez le tube. Si vous avez du mal à retirer l'axe, déroulez d'abord un peu de tube.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !