

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses funktionellen Magnet-Klebebands. Damit haben Sie endlich einen Magneten, der nicht gleich die Notiz oder das Bildmotiv verdeckt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Magnet-Klebeband optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Magnet-Klebeband
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Magnetstärke	45 mT (450 G)
Länge	3 m
Breite	20 mm
Stärke	2 mm

Verwendung

Schneiden Sie das Klebeband in der gewünschten Länge zu. Kleben Sie es auf die Rückseite von Notizen, Fotos, Plakaten und vielem mehr. Nun haften diese wie von selbst auf allen metallischen Oberflächen wie z. B. Magnettafeln, Heizkörpern und Kühlschränken. Alles lässt sich jederzeit leicht wieder verschieben oder abnehmen.



ACHTUNG!

Personen mit einem Herzschrittmacher sollten das Magnet-Klebeband nicht in die Hand nehmen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie sie daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Dieses Produkt ist ein Magnet. Halten Sie es daher von Speichermedien und anderen gegen Magnetismus anfälligen Dingen fern.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.your-design.net

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce ruban adhésif magnétique. Cet aimant très pratique permet de fixer des notes ou images sans les cacher.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ruban adhésif magnétique
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Champ magnétique	45 mT (450 G)
Longueur	3 m
Largeur	20 mm
Épaisseur	2 mm

Utilisation

Coupez le ruban adhésif à la longueur souhaitée. Collez-le au dos de notes, photos, affiches, etc. Celles-ci peuvent alors adhérer sur des surfaces métalliques (tableau aimanté, radiateur, réfrigérateur). Elles peuvent ensuite facilement être retirées ou déplacées.



ATTENTION !

Les personnes portant un stimulateur cardiaque ne doivent pas tenir le ruban adhésif magnétique dans leurs mains.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit est un aimant. Maintenez-le à distance des supports de stockage de données et des autres objets sensibles au magnétisme.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !