

SUMIKON®


Winkel-Blitzschiene

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Winkel-Blitzschiene.

Gute Fotos sind nicht mehr nur den Profis vorbehalten. Auch Amateure können mit der richtigen Ausrüstung tolle Fotos machen. Die Winkel-Blitzschiene ermöglicht Ihnen, Kamera und Blitz in verschiedenen Winkeln zueinander anzuordnen und so Beleuchtungs- und Schatteneffekte zu erzielen.

Bitte lesen Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Winkel-Blitzschiene optimal nutzen können.



- Blitzschiene kann um 180° gedreht werden
- Winkel-Blitzschiene hat ein Stativgewinde und kann auf einem Stativ befestigt werden
- Integrierte Wasserwaage für eine exakte Ausrichtung
- Anschlussgewinde oben zur Befestigung von Reflektions- oder Wetterschirmen
- Länge des Griffschutzbandes einstellbar
- Inklusive Schraubwerkzeug

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



**ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!**

SUMIKON®


Support orientable pour flash

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article.

Prenez des photos de qualité professionnelle. Les amateurs peuvent arriver à de très bons résultats s'ils disposent des bons outils. Le support orientable pour flash vous permet de modifier l'angle du flash par rapport à l'appareil photo pour obtenir différents effets d'ombre et de lumière.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



- Rotatif sur 180°
- Le support a un filetage pour une fixation sur trépied
- Niveau à bulle intégré
- Port de fixation pour panneau réflecteur sur le dessus
- Taille de la lanière latérale réglable
- Outils inclus

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.



ATTENTION: N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.